



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Cofi

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">TRK1 30 CVD</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRK1-30CVD 0111229099</a>	Transformateur
<a href="#">TRS830P/6 220V</a>	Valve électrique
<a href="#">160300050</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRE820PIS0230</a>	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
<a href="#">TRS820P/33</a>	Trafo
<a href="#">TRK1-20CVD</a>	transformateur d'allumage
<a href="#">TRS820P/T OEM</a>	transformateur
<a href="#">TRE820P/16</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">830P</a>	Transformateur
<a href="#">TRE820</a>	Transformateur
<a href="#">TIPO 1020 T 35 E</a>	Transformateur
<a href="#">160300010</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS818C/12</a>	Transformateur
<a href="#">TRk2-30PF VD</a>	Transformateur
<a href="#">TRS1220</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRG1230</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRK2P-230</a>	Valve électrique
<a href="#">TRE 820P/4</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRK 1-20 PCUVD</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRG 1035/4</a>	TRANSFORMER IGNITION
<a href="#">TRG823PC</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">09CA036111</a>	Valve électrique
<a href="#">TRS 820P/3</a>	allumage du transformateur
<a href="#">TRK1-20PCUVD 120v</a>	Valve électrique
<a href="#">TRG1020PC</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS1020/21</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS820P/39</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">HV cable for TRS820P/39</a>	Câble haute tension
<a href="#">TRG623PC</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRE820PISO3</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRE820PISO S3</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS812PCISO5</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">4.622-021.0</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRG823PC/2</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS820/17</a>	Transformateur



Produit	Description
<a href="#">CAVOTRK 09CA0A1882</a>	Câble principal pour transformateurs de la série TRK
<a href="#">160 Type TRG623PCUS</a>	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE
<a href="#">TRG820PC</a>	Transformateur
<a href="#">TRS820P</a>	transformateur
<a href="#">09CA018130</a>	Câble haute tension pour TRK2-30PVD
<a href="#">TRS818C/S</a>	Allumeur
<a href="#">17GOST000K</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS812C S1</a>	transformateur
<a href="#">TRL12-30C</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS723P US</a>	Transformateur
<a href="#">TRE 210 PC ( Code: 010956880 )</a>	transformateur
<a href="#">09CA0A1882</a>	câble
<a href="#">160300260</a>	Câble connecteur
<a href="#">Successor for TRG1035/6</a>	transformateur d'allumage
<a href="#">TRK2-30UVD</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TKR 2-40HK</a>	Transformateur d'allumage,
<a href="#">TRS1020/23</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">11PC112031</a>	Connecteur
<a href="#">11PC112013</a>	Connecteur
<a href="#">04PL041442</a>	CACHE-TERMINAL COFI
<a href="#">CAPICORDA D.4 PER CAVO D.7 11PC112010</a>	
<a href="#">17G0172601</a>	Capuche en silicone
<a href="#">TRE820PS4</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRK1-20PCVD</a>	transformateur
<a href="#">17GO172601</a>	CAPUCHE
<a href="#">TRS820PISO3</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">P/N:160300220; Type:TRS8030P</a>	Transformateur
<a href="#">TRS820P (160300200)</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRK30PUFVD</a>	Transformateur
<a href="#">TRS820</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRE820P/15</a>	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE
<a href="#">TRS820P/8</a>	Transformateur
<a href="#">TRS820P/9</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">11PC112018</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TR17GO172605</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">Cofi TRS820P/11 TR.S 230V</a>	transformateur
<a href="#">RRK2-40 HD #0114531018</a>	Transformateur d'allumage haute tension
<a href="#">TRE 820 PISO</a>	transformateur
<a href="#">TRK2-40 HD</a>	
<a href="#">TRS820P/45</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">COFI TRE 820 PISO1</a>	
<a href="#">820P</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">Type: 820 P</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRG1020C</a>	transformateur d'allumage
<a href="#">TRG1020C10</a>	transformateur



Produit	Description
<a href="#">TRS610PC/5</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRK2-30PVD</a>	Transformateur
<a href="#">TRK2-35</a>	Transformateur
<a href="#">TRS818C/17</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRE820PISO4</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRG1020C22</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS820P/T2 230/800</a>	Transformateur d'allumage COFI
<a href="#">TRS818PC</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRE 210 PC</a>	Transformateur
<a href="#">E820P TRE820P</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">Ignition Transformer for TRS723P</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">11PC112011</a>	PRISE
<a href="#">TRK2-40PVD</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRW1P4M</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">STAFFA 3S</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">09CA036108</a>	câble
<a href="#">TRK2-30PUVD</a>	TRANSFORMATEUR COFI
<a href="#">Mod. TRE820PISO</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRS820P/17</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">09CA036105</a>	câble complet
<a href="#">TRK1-30PCVD</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRH2-30CU</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRE 820 P</a>	transformateur d'allumage
<a href="#">TRK2-40PHK</a>	Transformateur
<a href="#">E820PISO2</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRG1035</a>	
<a href="#">TRG 832 PC/2</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRG1230/4</a>	transformateur
<a href="#">TPITK400</a>	Transformateur
<a href="#">TRS820P/18</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRK2 -40VD COFI 220V</a>	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE
<a href="#">TRS830P</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS820P.230V (#57607)</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS818C</a>	
<a href="#">TRS515PC</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRS723P US4</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRS830P/6</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRH2-30C</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRK1-30CHD</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRL24-30C</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRK2-30PUFVD</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">connector for TRS723P US</a>	Connecteur pour TRS723P US
<a href="#">TRG623PC US</a>	Transformateur
<a href="#">TRS515PCISO1</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRG1020C/2</a>	transformateur



Produit	Description
<a href="#">TRS820P/32</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS830P.230V</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS820PISO</a>	Transformateur
<a href="#">TRK1-20CUVD</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRL12-30PC</a>	Transformateurs électroniques
<a href="#">TRS820P/T1</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRE820P/10</a>	TRANSFORMATEUR COFI
<a href="#">TRG 835P</a>	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE 220V 1X8000V
<a href="#">TRG1020C25</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">mod. TRK1-30CVD</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRKCABLESHORT</a>	
<a href="#">TRS818PC/1</a>	
<a href="#">TRS1220 / 230V</a>	
<a href="#">TRS818C/11</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRE820/S1</a>	ignition transformer
<a href="#">TRG1035/6</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRS 1020</a>	transformateur
<a href="#">TRS1020/29</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRS830P /8</a>	Transformateur d'allumage
<a href="#">TRE820P/S</a>	TRANSFORMATEUR
<a href="#">TRL24-30PC</a>	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE
<a href="#">TRE510PC</a>	
<a href="#">TRE510PC2</a>	
<a href="#">830 P 1 pole X 8000V</a>	
<a href="#">CAPICORDA D.4 11PC112004</a>	
<a href="#">TRG823PC/2/230V</a>	transformateur d'allumage
<a href="#">TRE8210PISO 4</a>	
<a href="#">1030 220V</a>	TRANSFORMATEUR