



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Lube

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">202101</a>	POMPE AMI 1000S
<a href="#">AMZ III-100SL-18LP</a>	lubrificateur
<a href="#">MO-10</a>	VANNE
<a href="#">MO-20</a>	VANNE
<a href="#">SPS-8WP-P</a>	PRESSOSTAT
<a href="#">P/N: 103867, EGM-10S-4-3P (OEM for Yamazaki Mazak)</a>	POMPE 24VDC G06LA002802
<a href="#">PN 301262 MMXL III</a>	Pompe de lubrification
<a href="#">LHL-X100-4</a>	CARTOUCHE GRAISSE
<a href="#">MLZ-CE-B-2L</a>	Pompe
<a href="#">LU-07-2695</a>	CARTOUCHE DE GRAISSE
<a href="#">Art.-Nr. 367150 (MMXL-III)</a>	Pompe de lubrification
<a href="#">285017 AMZ-III-1 18LP</a>	
<a href="#">AMZ-III-1-3</a>	
<a href="#">AMZ-III-2</a>	
<a href="#">AMZ-III-2-3</a>	
<a href="#">AMZ-3-100S-30LP</a>	
<a href="#">285040</a>	AMZ-III 200 V, 1,8 L
<a href="#">P/N: 103812, EGM-10S-4-3P</a>	
<a href="#">P-107 / 101003</a>	pompe électrique
<a href="#">249113</a>	Lubrifiant hybride LUBE LHL
<a href="#">202274</a>	Pompe du système de lubrification
<a href="#">P-102 /101002</a>	Pompe électrique pour LHL P-102/107/202/207
<a href="#">T-8LP</a>	
<a href="#">P/N: 420035 Type: OA-I4</a>	capteur air-huile
<a href="#">P/N: 285433 Type: AMZ-III-23 18LP AC230V</a>	unité de lubrification
<a href="#">285035</a>	
<a href="#">101523</a>	Pompe automatique de lubrification à la graisse
<a href="#">SJ-410</a>	Buse de pulvérisation flexible
<a href="#">KEN-T 106672</a>	
<a href="#">T-18LP</a>	réservoirs
<a href="#">205073</a>	
<a href="#">205074 Type MO-20</a>	
<a href="#">101033 Type P-207</a>	Pompe série S
<a href="#">367117 MMXL-III</a>	Pompe à piston
<a href="#">FS-2 700cc</a>	cartouche de graisse

Produit	Description
<a href="#">YS2-4 (249106)</a>	graisse
<a href="#">YS2-7 / 249107</a>	cartouche de graisse
<a href="#">367133</a>	
<a href="#">P/N:285275; Type:AMZ-3-100LS-18LP</a>	réservoir de lubrification
<a href="#">MLZ-CE-C-2L</a>	LUBRIFICATEUR D'AUTOMATISATION
<a href="#">249137</a>	Cartouche de graisse
<a href="#">PH 60 P/N: 403010</a>	TUYAU DE LUBRIFICATION
<a href="#">PH-N p/n 403001</a>	MANCHON DE TUYAU
<a href="#">PH-S p/n 403002</a>	Tuyau Stud
<a href="#">216105</a>	BLOG DE CONNEXION DE LUBRIFICATION
<a href="#">KBL-4-01 p/n 209508</a>	RACCORD DE NETTOYAGE DE LUBRIFICATION
<a href="#">KBC4-M6 P0.75-F p/n 209502</a>	RACCORD DE NETTOYAGE DE LUBRIFICATION
<a href="#">KBL4-M6-FN p/n 209506</a>	RACCORD COUDÉ DE LUBRIFICATION
<a href="#">P/N:166045; Type:ZE-6B</a>	GRAISSAGE DÉTERGENT
<a href="#">MMXL-III CE-2B-2L</a>	pompe
<a href="#">249050</a>	graisse pour cartouches
<a href="#">p/n: 249063; Type: FS-2 700cc</a>	cartouche complète
<a href="#">P/N:285406; Type:AMZ-3 100LS 18LP</a>	
<a href="#">285017</a>	pompe
<a href="#">103859 / EGM-10S-4-4C</a>	
<a href="#">SP-6K</a>	Bloc SP-6K
<a href="#">611785</a>	Vis de verrouillage
<a href="#">207611</a>	rondelle d'étanchéité
<a href="#">611677</a>	douille
<a href="#">619780</a>	Adaptateur de connexion
<a href="#">611784</a>	Ecrou SPN
<a href="#">206271</a>	
<a href="#">206254</a>	Manchon de compression
<a href="#">611767</a>	Support de capteur de soupape SP
<a href="#">101508</a>	Pompe
<a href="#">185502</a>	
<a href="#">186401</a>	
<a href="#">186403</a>	
<a href="#">186021</a>	
<a href="#">cartridge for P/N:101508; Type:EGM-50TH-10S-4C-D</a>	cartouche
<a href="#">285060 / AMZ-III</a>	pompe électrique
<a href="#">P/N:249139; Type: LHL-X100-2</a>	cartouche d'huile
<a href="#">249112</a>	cartouche Grease
<a href="#">EGM-MP-4-7C-F</a>	pompe électrique
<a href="#">70105642</a>	POMPE À GRAISSE
<a href="#">249141</a>	graisse cartouche
<a href="#">367098 MMXL-III CE-5B-2L</a>	Pompe à piston
<a href="#">PN: 609576 / Type: T-18LP</a>	Réservoir en résine
<a href="#">609005 (T-18LP)</a>	Réservoir en résine

Produit	Description
<a href="#">202073</a>	
<a href="#">202826</a>	
<a href="#">101500</a>	
<a href="#">109311</a>	filtres
<a href="#">285275</a>	
<a href="#">Model: MMXL-III , Art. 367074</a>	pompe
<a href="#">PS-A115</a>	
<a href="#">LUB-249069</a>	
<a href="#">LUB-(AMZ III)</a>	Pompe à engrenages intermittente automatique
<a href="#">285283</a>	
<a href="#">P-207F / 101043</a>	Pompe électrique
<a href="#">MMXLIII-110V-1cm3/6"</a>	pompe
<a href="#">P/N : 209403, Type : GPL-55-D</a>	Pressostat
<a href="#">367272 / MMXL-3-4.5-30LP CE</a>	unité de commande
<a href="#">LUB-101037</a>	pompe
<a href="#">285042</a>	Pompe de lubrification
<a href="#">249053</a>	Cartouche de graisse
<a href="#">LUB-285036</a>	lubrificateur automatique
<a href="#">M02C-10 205753</a>	
<a href="#">JVPA-2D 216021</a>	
<a href="#">AMZ-3 100LS 18LP / 285406</a>	
<a href="#">LHL-X100-4 (5pcs)</a>	
<a href="#">285406</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10S-7-CLFBD</a>	pompe à graisse
<a href="#">MMXL III 3-CE-2C-2LB</a>	SPÉCIAL POUR EMSHU
<a href="#">222301</a>	Aspirateur à graisse portable
<a href="#">LUB-103421</a>	pompe
<a href="#">367223</a>	
<a href="#">259304</a>	Filtres FXE
<a href="#">489012</a>	Filtre pour ACM-II
<a href="#">285155</a>	Unité de commande
<a href="#">285024</a>	Pompe à engrenages à huile
<a href="#">AMZ100SL</a>	pompe
<a href="#">MP0(1)-4 400cc</a>	CARTOUCHE GRAISSE
<a href="#">FS2-7 (249063)</a>	Cartouche de graisse LUBE
<a href="#">FS2-4</a>	cartouche de graisse
<a href="#">LFL-180-H1-7</a>	
<a href="#">MP0-4</a>	
<a href="#">MP0-4 / 249050</a>	
<a href="#">LHL-X100-2</a>	Graisse pour cartouches
<a href="#">205763</a>	
<a href="#">611825</a>	
<a href="#">GAS-8P Air Gear Pump</a>	Pompe à graisse pneumatique compacte GAS
<a href="#">P-107</a>	Pompe à huile de graissage automatique
<a href="#">MMXL-IIICE-5B-1L</a>	

Produit	Description
<a href="#">FS2-7</a>	cartouche de graisse
<a href="#">AMZ-3 code: 285275</a>	Pompe à engrenages intermittente automatique
<a href="#">LUB-105011</a>	PORT
<a href="#">T-30LP (609583)</a>	Réservoir de résine
<a href="#">205761</a>	soupape d'injection à déplacement positif
<a href="#">AMZ-100SL-30LP</a>	
<a href="#">A72.079261</a>	
<a href="#">MO2-10 205760</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10S-8P-D</a>	
<a href="#">L20-L(103211)</a>	
<a href="#">SF-05(489005)</a>	
<a href="#">IC-5.5(529009)</a>	
<a href="#">OC-1(509001)</a>	
<a href="#">L8-R(103112)</a>	
<a href="#">SF-13(489013)</a>	
<a href="#">Flow Unit HJB-0</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10MP-4-7C-F</a>	pompe électrique
<a href="#">LUB-101508</a>	pompe
<a href="#">600222</a>	
<a href="#">LUB-206484</a>	
<a href="#">MO2-20</a>	
<a href="#">JVPA-4S</a>	
<a href="#">SA6-20</a>	
<a href="#">FX1-4</a>	Filtre
<a href="#">LUB-367223</a>	
<a href="#">249250</a>	cartouche de graisse
<a href="#">367093</a>	
<a href="#">367099</a>	
<a href="#">106404 / PJ-7S</a>	distributeur
<a href="#">106271 - TI-4</a>	Insert de tube
<a href="#">106254 - CS-4</a>	Manchon de compression
<a href="#">106251 - CN-4</a>	
<a href="#">106062</a>	Adaptateur droit
<a href="#">106185 - ECM-6A</a>	
<a href="#">106311 - PC-4-1L</a>	
<a href="#">105008</a>	Distributeurs d'huile
<a href="#">105009</a>	
<a href="#">105010</a>	
<a href="#">280404</a>	
<a href="#">SF-11 // 489011</a>	filtre d'aspiration
<a href="#">M02-20(205764)</a>	
<a href="#">M02- 30(205765)</a>	Vanne de dosage d'huile
<a href="#">M02-50(205766)</a>	
<a href="#">105003</a>	
<a href="#">106254</a>	

Produit	Description
<a href="#">106251</a>	
<a href="#">106253</a>	Douille de compression
<a href="#">105502</a>	
<a href="#">BP-1(540170)</a>	Bouchon
<a href="#">206252</a>	Douille de compression CB-6 M10x1 M (tube de 6 mm)
<a href="#">CN-4 106251</a>	vis de raccordement
<a href="#">CP-4 106255</a>	Bouchon de fermeture
<a href="#">205871</a>	Soupape
<a href="#">205873</a>	Soupape
<a href="#">106420</a>	
<a href="#">SA4-16 106001</a>	Adaptateur droit
<a href="#">SA6-8T 106095</a>	Adaptateur droit
<a href="#">101707</a>	Pompe de lubrification à la graisse
<a href="#">P-207F</a>	Pompe électrique
<a href="#">LUB-101043</a>	POMPE ÉLECTRIQUE
<a href="#">LUB-101033</a>	POMPE ÉLECTRIQUE
<a href="#">112080 / AMS-3-30LPCJB-03X10</a>	
<a href="#">489008</a>	Filtre
<a href="#">106403</a>	
<a href="#">106405</a>	
<a href="#">HTU3</a>	Unité de dosage de lubrifiant
<a href="#">367055</a>	Pompe à piston
<a href="#">AMZ-3-100SL-18LP / 285408</a>	Pompe de lubrification automatique
<a href="#">367133 / MMXL-3</a>	Pompe de réservoir de 1,8 L
<a href="#">106037</a>	
<a href="#">101518</a>	pompe
<a href="#">531529</a>	support de montage
<a href="#">106103</a>	Connecteur coudé
<a href="#">YS-2</a>	graisse
<a href="#">285016</a>	pompe de lubrification automatique
<a href="#">106801</a>	TUYAU
<a href="#">285504 / AMZ-III-100SL-18LP</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10S-7C-LD / 101501</a>	unité de lubrification
<a href="#">521315</a>	
<a href="#">511104</a>	
<a href="#">367002 / MMXL-3CE-1B-1</a>	lubrificateur
<a href="#">102408</a>	pompe électrique
<a href="#">112746</a>	Pompe pneumatique VPB-1-G pour petits volumes
<a href="#">PS-B170 / 209170</a>	Interrupteurs de pression
<a href="#">LUB-209170</a>	
<a href="#">MT1-4 / 249101</a>	Cartouche de graisse
<a href="#">205780</a>	
<a href="#">619897</a>	
<a href="#">TI-8 207271</a>	Insert de tube TI-8 pour tube en nylon de 8 mm de diamètre extérieur (6 mm de diamètre intérieur)

Produit	Description
<a href="#">TI-6 206271</a>	Insert de tube TI-6 pour tube en nylon de 6 mm de diamètre extérieur (4 mm de diamètre intérieur)
<a href="#">CB-8 207252</a>	Douille de compression CB-8 M14x1,5 M (tube de 8 mm)
<a href="#">CS-6 206254</a>	Manchon de compression CS-6 pour tube de 6 mm de diamètre extérieur
<a href="#">CS-8 207254</a>	Manchon de compression CS-8 pour tube de 8 mm de diamètre extérieur
<a href="#">285054</a>	
<a href="#">367061</a>	Pompe à piston
<a href="#">LUB-102660</a>	
<a href="#">101554</a>	Pompe automatique de lubrification à la graisse
<a href="#">MO2-10 0.10mL PDI</a>	
<a href="#">SAP Straight connector M12x1 F to R 1/8 for MO2 (C) MG2 (C)</a>	
<a href="#">LUB-285433</a>	
<a href="#">CT-KITMANO</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10S-7C-LFBD PDI</a>	
<a href="#">285449</a>	
<a href="#">112763</a>	Pompe entraînée par air
<a href="#">P-107 / 101003 / S-Series Pump 5 MPa</a>	POMPE DE LUBRIFICATION POUR TRAÎNEAUX 24VDC
<a href="#">EGM-50TH-10S-4C / 101608</a>	POMPE À GRAS
<a href="#">216102 / MUJ-2S</a>	Distributeur de vannes
<a href="#">216105 / MUJ-5S</a>	Distributeur de vannes
<a href="#">216107 / MUJ-7S</a>	Distributeur de vannes
<a href="#">205923 / MU-10C</a>	Ventil
<a href="#">205924 / MU-20C</a>	Ventil
<a href="#">205925 / MU-30C</a>	Ventil
<a href="#">LUB-104414</a>	MONTAGE VERTICAL DU RÉSERVOIR RX-3L
<a href="#">LUB-2250</a>	NIVEAU FAIBLE PAR POMPE PM-80
<a href="#">CT-FR-106-054</a>	UNION MÂLE DROITE RAPIDE DIA. 6 - 1/ 8G
<a href="#">LUB-216003</a>	BARRETTE DE JONCTION TYPE JVPA-3S E / S G1/8-M12x1
<a href="#">LUB-205762</a>	DOSEUR VOLUMÉTRIQUE MO2-5 0,05cc M12X1-M8x1
<a href="#">LUB-106254</a>	
<a href="#">CT-L-02101000J</a>	BOUCHON M. 6 ACIER G1/8" + JOINT INTÉGRÉ
<a href="#">CT-FR-106-154</a>	90° COUDE RAPIDE UNION MÂLE DIA. 6 - 1/ 8Gco
<a href="#">CTTURI04X06</a>	
<a href="#">CT-5100000104</a>	
<a href="#">CT-5100000106</a>	
<a href="#">F3D-PT1/8-5M (209338)</a>	
<a href="#">103959</a>	
<a href="#">LUB-216001</a>	accouplement
<a href="#">74450994/AL2-7 (AL-2)</a>	
<a href="#">MO2-50</a>	Injecteur d'huile PDI
<a href="#">NP3100</a>	Pompe de lubrification à l'huile
<a href="#">285477 / AMZ-3-100S-20L</a>	pompe de lubrification
<a href="#">205733</a>	Injecteur de graisse
<a href="#">205734</a>	Injecteur de graisse

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">205735</a>	Injecteur de graisse
<a href="#">205736</a>	Injecteur de graisse
<a href="#">205745</a>	Injecteur de graisse
<a href="#">367074</a>	Pompe à piston MMXL-III CE-2B-1L 2,5 ml 6 min 100 VAC niveau Sw
<a href="#">367080</a>	
<a href="#">216108</a>	
<a href="#">KBL-4-01 Elbow 4mm/ p/n 209508</a>	
<a href="#">209310/F3-6-40</a>	
<a href="#">VBP-2-18LP/CODE No.112741</a>	
<a href="#">LUB-205761</a>	Soupape d'injection à cylindrée positive
<a href="#">249137/LHL-X100-7</a>	carton
<a href="#">MU-5</a>	
<a href="#">106001/SA 4-16</a>	
<a href="#">NP2103</a>	Pompe à huile
<a href="#">531381</a>	
<a href="#">303.533</a>	graisse
<a href="#">185001</a>	
<a href="#">SP0000</a>	
<a href="#">489011</a>	Filtrer
<a href="#">EGM-50TH-10T-7C-F</a>	
<a href="#">249101 / MT1-4</a>	Cartouche de graisse
<a href="#">49H676</a>	
<a href="#">109311 / FX1-4</a>	Filtre
<a href="#">MP0 - 7</a>	Cartouche de graisse
<a href="#">206474</a>	
<a href="#">NP3103</a>	
<a href="#">249251</a>	
<a href="#">EGM-50TH-10S-4CB-G</a>	pompe
<a href="#">AMZ-III</a>	