



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Thermik

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">L01.080.05.0300/0300</a>	Commutateur
<a href="#">S05.150.05.0300/0300</a>	Interrupteur de limitation de température
<a href="#">S01.150.05.0300/0300</a>	Limiteur de température (normalement fermé)
<a href="#">V06.090.05.0600.0600</a>	limiteur de chauffage
<a href="#">S01.180.05.0450.0450</a>	limiteur de température
<a href="#">S01.180.05.0450/0450 (100pcs)</a>	
<a href="#">S01.180.05.0450/0450 (12pcs)</a>	thermistance
<a href="#">L01.090.05.0300/0300 (1x100)</a>	
<a href="#">S01.080.05.0300</a>	
<a href="#">T.L01.180.05-500</a>	limiteur de température
<a href="#">L01.085.05.0560</a>	
<a href="#">H06.160.05.0400.0400</a>	
<a href="#">L06.120.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">L01.090.05.0560.0560</a>	capteur
<a href="#">S06.155.05.0095/0095; NOM-K</a>	PROTECTION THERMIQUE BIMÉTALLIQUE
<a href="#">L01.120.05</a>	Protecteur thermique
<a href="#">L01.080.050.0500.0500</a>	sonde de température
<a href="#">LK1.060.05.0100/0100</a>	Protecteur thermique LK1
<a href="#">L01.100.05.0100.0100</a>	
<a href="#">L01.160.05.0150/0150</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300</a>	limiteur de température
<a href="#">T.L01.080.05</a>	Limiteur de température
<a href="#">S01.130.05</a>	limiteur de température
<a href="#">SNM.130.DS.0520/0180/0180/0</a>	THERMISTANCE PTC 130C 520 MM
<a href="#">T.L01.080.05</a>	Protecteur thermique
<a href="#">L01.090.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L02 070.05 0300 0300</a>	protecteur thermique
<a href="#">F01.085.05.300/0300</a>	
<a href="#">S01.160.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">LK1 060.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">S01.150.05.1000</a>	Limiteur de température (contact NC)
<a href="#">S01.150.05.0500/0500</a>	Limiteur de température (contact NC)
<a href="#">S01.130.05.1000</a>	Limiteur de température (contact NC)
<a href="#">S01.130.05.0500/0500</a>	Limiteur de température (contact NC)
<a href="#">L01 100.05.0300/0300</a>	Limiteur de température
<a href="#">L01 105.05.0300/0300</a>	limiteur de température



Produit	Description
<a href="#">S01.120.05.0040 / 0040</a>	Limiteur de température (normalement fermé)
<a href="#">S01.120.05.0300/0300</a>	Limiteur de température (normalement fermé)
<a href="#">S01.130.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">S01.150.05.0300/0300</a>	Limiteur de température (normalement fermé)
<a href="#">L01.160.05.0100/0100</a>	Capteur thermique
<a href="#">L01.130.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">S01.140.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">L01.090.05.0630/0630</a>	
<a href="#">S01.060.05.0500/0500</a>	Limiteur de température
<a href="#">S02.180.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">S02.200.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">S01.130.05.0300</a>	Protecteur thermique
<a href="#">SNM.130</a>	Thermistors simples
<a href="#">S01.100.05.0400.0400</a>	
<a href="#">L01.070.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L06.070.05.2500/2500</a>	limiteur de température
<a href="#">L06.110.05.02500.2500</a>	limiteur de température
<a href="#">SH6.170.05.0100/0100</a>	limiteur de température
<a href="#">SH6.150.05.0100/0100</a>	limiteur de température
<a href="#">S01.160.05.0400/0400</a>	Thermoswitch
<a href="#">S02.090.05.300</a>	
<a href="#">S05.160.05.00700.0070</a>	
<a href="#">S02.070.05.</a>	thermostat
<a href="#">S01.090.05.0100.0100</a>	capteur thermique
<a href="#">S01.070.05.0300/0300</a>	limiteur de température
<a href="#">S01.180.05.0100/0100 NK</a>	
<a href="#">S01.200.05.0100/0100 NK</a>	
<a href="#">S01.HT.230.10.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.HT.250.10.0100/0100</a>	
<a href="#">L06.200.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L01.155.05.0450.0450</a>	
<a href="#">S01.250.10.0100</a>	
<a href="#">SNM.120.DS</a>	Thermistor
<a href="#">L01.080.05</a>	Interrupteur
<a href="#">S01.100.05.0600/0600</a>	Thermo-relais
<a href="#">S06.130.05.0300.0300</a>	Protecteur thermique
<a href="#">S01.090.005.0100.0100</a>	câble
<a href="#">L01.080.05.0500.0300</a>	Capteur de température
<a href="#">S06-100.05.0300/0300</a>	Protection thermique
<a href="#">S06.130..05.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.130.05.0100.0100</a>	Interrupteur de découpe thermique,
<a href="#">S01.150.05.100/100</a>	Limiteur de température (normalement fermé)
<a href="#">S06.125.05.030 0.0300</a>	
<a href="#">S01.130.05.0120.0120</a>	câble
<a href="#">S06.120.05.0300/0300</a>	



Produit	Description
<a href="#">L05.50.05.0300/0300</a>	Thermorelley
<a href="#">S01.180.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S05.130.05.0300.0300</a>	
<a href="#">L06.180.05.300/300</a>	Protecteur thermique L06
<a href="#">S06.130.01.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.060.05.100</a>	
<a href="#">L01.060.05.100</a>	
<a href="#">L02.070.05.0300</a>	Interrupteur de limitation de température (normalement ouvert)
<a href="#">S01.160.05.0600/0600</a>	
<a href="#">T.S06.135.05.0300/0300</a>	
<a href="#">T.L06.180.05</a>	
<a href="#">S01.100.05.0025.0025</a>	
<a href="#">S01.140.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.080.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.100.05.0105.0105</a>	
<a href="#">S05.160.05.0070.0070</a>	
<a href="#">SH6.145.05.0100/0100 UL</a>	laisse marron style AWG 18
<a href="#">L01.085.0.0300.0300</a>	Protecteur thermique
<a href="#">F01.120.05.0100.0100</a>	Interrupteur de température Thermik
<a href="#">L 01.060.05.300/300</a>	sonde
<a href="#">S01.110.05.0350/0350</a>	protecteur thermique
<a href="#">L K1.060.05.300/300</a>	
<a href="#">L01.130.05</a>	
<a href="#">L01.100.05</a>	Protecteur thermique L01
<a href="#">L01.070.05 Lead lengths : 300/300</a>	
<a href="#">S01.110.05.0100 /0100</a>	
<a href="#">S01-110.05.0050/0050</a>	
<a href="#">S01-105.05.0050/0050</a>	
<a href="#">S01.150.05.0300.0300</a>	
<a href="#">S06.130.05.100.0100</a>	Protecteur thermique
<a href="#">SF1.080.05.0300.0300</a>	Protecteur Thermik
<a href="#">L06.080.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.200.05.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.120.05.300/300</a>	Interrupteur thermique
<a href="#">S01.120.05.0600/0600</a>	Interrupteur thermique bimétallique
<a href="#">S06.130.05.0100/0200/0200/0100</a>	
<a href="#">L01</a>	Protecteur thermique à vis
<a href="#">L01.120.25.0300/0300</a>	
<a href="#">S01</a>	Thermal Koruyucu S01
<a href="#">L06.070.05 /102547</a>	
<a href="#">L06.060.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S01.130.05.0100/0100</a>	
<a href="#">S01.180.05</a>	Protecteur thermique
<a href="#">L01.145.05.0300.0300</a>	relais de température
<a href="#">L01.110</a>	Interrupteur de limitation de température



Produit	Description
<a href="#">S01-100.05-0686</a>	Capteur de température
<a href="#">L09.060.05</a>	
<a href="#">L09.050.05</a>	
<a href="#">L05.050.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L01.080.05.0650/0650</a>	
<a href="#">L06.090.05.0600/0600</a>	
<a href="#">S01.135.05.0300.0300</a>	
<a href="#">S06.130.05</a>	
<a href="#">S06.135.0300/0300UL</a>	
<a href="#">S06.150.05.0300/0300</a>	
<a href="#">S01.130.0300/0300EPX</a>	
<a href="#">S01.135.05.700/300/300/700</a>	
<a href="#">S01 – 90 C</a>	
<a href="#">S01.090.05</a>	
<a href="#">S01.110.05.0300/0300UL</a>	
<a href="#">S01.150.05</a>	
<a href="#">L02 75°C</a>	
<a href="#">S06.110.05.0300/0300 UL</a>	
<a href="#">Lk1.070.050.0300.0300</a>	thermostat
<a href="#">S06.090.05.0100.0100</a>	
<a href="#">S06.150.05</a>	
<a href="#">S08.130.05</a>	
<a href="#">L01.180.05.0300/0300</a>	
<a href="#">L01.060.050</a>	
<a href="#">S01.090. 100738</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300/030</a>	
<a href="#">L01.080.05.030/0300</a>	
<a href="#">L01.080.05.030/0300 (500 pcs)</a>	
<a href="#">L05.150.05.0250.0250</a>	
<a href="#">L01.080.05.400.0400</a>	
<a href="#">L01.080. 110258</a>	Interrupteur de limitation de température (normalement fermé)
<a href="#">L01.170.05.0300/0300</a>	
<a href="#">H06.070.05</a>	
<a href="#">L01.080.05.0400.0400</a>	
<a href="#">S01.180.05.0100.0100</a>	
<a href="#">SF1-120</a>	
<a href="#">L01.180.05.0500.0500</a>	
<a href="#">S01.170.05.0300/0300</a>	Interrupteur thermique
<a href="#">05 150 05</a>	
<a href="#">110009</a>	
<a href="#">H06.120.05</a>	
<a href="#">L01.120.05.0600/0600</a>	
<a href="#">H06.085.05.0600/0600</a>	
<a href="#">S06.150.05.0100.0100</a>	protection thermique
<a href="#">S05.160.05.0100.0100</a>	



Produit	Description
<a href="#">N01.100.05.0020/0020</a>	
<a href="#">L05.065.05.0300/0300</a>	Interrupteur de limitation de température (normalement fermé)
<a href="#">S06.160.0100/0100UL</a>	
<a href="#">S06.120.05.0075/0075</a>	
<a href="#">L01.075.25.0250.050</a>	
<a href="#">L01.08</a>	Interrupteur de limitation de température
<a href="#">S06.100.050.0100.0100</a>	
<a href="#">S01.140.05.350/150/150/350</a>	
<a href="#">S01.140.05.0700/0700</a>	
<a href="#">S01.090. 117450</a>	
<a href="#">S01.090.05.0300/0300</a>	
<a href="#">LK1.070.05.0600/0600</a>	
<a href="#">L01.130.05.0500/0500</a>	Protecteur thermique
<a href="#">S01-100.05-0686/0686</a>	capteur de température