



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



WoernPdr

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

uitsne lasoamPaqPiDno

uitsne	colpie etd
10NK UUI-U-MUU- TypeK (/A5)D5UUC	
(/A5EDIUU RÉENTDBED96P93D9C1D)IUUD51D-18 9BE9B12U-IV	Oone de rotor externe ventilateur
9AÀUUUL 0 9C1D)LUUD51DL18	ventilateur axial
2ID5U	
UUI-U-SQU2	
9C1D)2IUUD51D-18 9BE9 (/A5ED2IUC	ventilateur axial
(/A5ED5IU4	Éentilateur axial
ÉENTDBED96P93D9C1D)5IUUD51DL18	
ÉENTDBED96P93D9C1D)5IUUD51DL18 9BE9B12U-I	
(/A5)DIUUC	ventilateur axial
/eiguang 2ID5U	îoteur
îEîÉ2I2LU1ENT9	moteur
(/A2ED2IUCDQ202IDÀ 0 LIU5-2UI	
(/A5ED5IUC	motoventilateur
(/ADS)D5IUUD4D-U20SUDT	Éentilateur axial
ÉENTDBED96P93D9C1D)LUUD51DL18D 9BE9	
(/A5EDLIUCD-U20L5DÀ	9xial Aan îoteur
(/A5EDLUUCDQ20LIÀ	ÉENTP39TE«B 96P93
(/AD2EDLUUC	Éentilateur axial
2E2UU	
E»î M-UW	moteur de ventilateur
îEîÉUI2LU1ENT9	moteur
.il	Ctand
F2UU	nageoire
(/A5)D5UUC	ÉENTP39TE«B 96P93
ÀT-W R9BTUU222WV	îoteur de ventilateur
(/A5ED5IUCD1-U20SUÀ same as (/A5ED5IUCD-U20SU D 2LÉD	ÉENTP39TE«B 96P93
(/A5)DSUUCD-LM0MUDÀ	îkTE«B)E ÉENTP39TE«B 96P93
(/A5)DLUU4DQ20LIDÀ	Aan
9C1D)IUUD51DL18 (/A5)DIUUCD1-LM0LIÀ	îoteur de ventilateur axial
A)U-D2UU	vérin hydraulique
(/A5)D2IUCD1Q202IÀ	ventilateur
10NK UUI-U-QQUU, TypeK (/A5)D2IUC	Éentilateur axial
(/AD5)DIUUCD-LM0IUDÀ	moteur de ventilateur
(/A5EDLUU4 1Q20LIDÀ	Aan
(OAL5D5I L50-2U/ 22UÉ	moteur



Produit	Description
PMM-G/6/6/040/R/A/0/0/F/0/0/0/6	
PMM-G/6/6/040/R/3/A/N/B/F/0/0/0/4	
GMM-G/6/6/040/R/5/A/0/B/F/F/0/0/6/D	
GOK-B01/00/BK/0/A/0/0/6/0/3/3/3/3/3	
GOK-B01/00/BK/0/A/0/0/6/L/3/3/3/3/3	
GOK-B01/00/BK/0/A/0/0/6/N/3/3/3/3/3	
310333.2260- 6A	Unité de pompe
KUI-A02/00/40/UBX	Indicateur de contrôle du débit
476.365-69K	Interrupteur de moniteur
PEK-A	pompe à piston
93530096	pompe
KFA-A/00/F/0/0/N/N/Z5N/165/135	
KFA-A/00/F/0/0/N/N/Z5/165/135	
120VPI-C	
330.392-65K	
310336.1001-6O	
100DPI-C	
VPB-B	
151VPB-B / PN: 200053/5	Distributeur progressif
152VPB-B / PN: 288912/010/000/002	Distributeur progressif
GMG-A.B/00/7/C/0/C/0/16/2	pompe
102GMG-A.B ; GMG-A.B/00/7/C/0/C/0/16/2	
GFZ-C/00/0.12/60/V/1	
913.901-14	Interrupteur de proximité
KTR-B/2/V200/T5/TA/X4N	INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE
KFH-R/A/0/X/170	Interrupteur de niveau
VPA-C.B/00/14/0/W/N/22/22/22/30/30/30/90	
D069/S1/0/10/V	Récipient filtrant
111DMF-A	Partie de pompage
KUI-A01/00/A/40/UBX	
VPA-C/6/0/RS/0/40/40/40/P	
VPA-C/6/0/RS/0/90/22/90/P	
VPA-C/8/0/RS/10/22/90/90/P	
155VPB-B	
105.202-0001	
VPA-C.B/00/8/0/W/N/10/15/90/90	
GMG-A.B/RC/*/0/0/0/16/16/D1	DBV réglé sur une pression d'ouverture de 80 bars, y compris les vols d'agitation
11227065K	
VPA-B10/V	Distributeur progressif.
DMF-A/00/8/10/S/1/1/0 / 101DMF-A	élément de pompe
113GMA-C02	
158VPB-B	
159VPB-B	
100PFM-N	



Produit	Description
110.300-0701	
110.301-0701	
11014865K	
KUI-B01/00/2/B/40/0/70/0	
110VOE-B	Distributeur pneumatique
VPB-B/6/6/S/0/20/20/20	
124VPI-C	
111.420-0012	Pompe de lubrification
VPA-C/00/8/0/D/N/63/30/30/30	
979.045-87	Interrupteur de proximité
913.404-19	connecteur de câble
VPB-B/00/8/6/0/RS/20/20/20 + 95110011	
111GMF-F / GMF-F/00/25V/0R/0/M/625/0/13/0/6/0/10	Unité de pompe à piston
267173 KFH-V/A/0/X/70	SWITCH, LEVEL
110.135-65K	Charge de graisse
GMK-B/00/4/0/A/0	Pompe à piston
HDB-A/00/08/3/S/E/80	Soulagement de pression
100SBE-B	Buse de pulvérisation WOERNER
11002162	
VPB-F/2G	
GMG-B01/00/2L/C/A/08/0/0/3	
117KUI-B02	Indicateur de débit
VPA-C.B/A8/0/W/N/30/30/30/30	
310355.2640-6A	Unité de pompe --- Unité de pompe à piston Woerner GMF-
GMF-F/00/4V/0R/0/M56/316/0/13/1/0/0/8	
165VPB-B	
PFZ-B/00/0.75/32/V	
KFA-A01/00/G/O/N/N/N/Z3/250	détecteur de niveau de liquide
GMA-C02/00/4V/C2/0/0/810/0/0/0/25	
VPB-B/00/6/6/S/M0/20/20/20	
VPB-B/6/6/S/MO-20/20/20/V	
100GFZ-B	
113GMF-F	unité de pompe à piston
GMA-02	
KFI-F/B/W/X/60	Contacteur de niveau
VPB-B/00/6/4/0/RK/20/20/20	Distributeur progressif
GMA-C02/00/*0*/D/88/0/0/0/88/0	pompe
469.590-64	
GMA-C02/00/*0*/D/88/0/0/0/88/4.5	Piston
100GMA-C02 (GMA-C02/00/7V/DV/D/88/0/0/0/88/4.5)	Pompe
GFM-F/00/0.06/V	Assemblage de la pompe
167VPB-B	Distributeur progressif
168VPB-B	Distributeur progressif
119KFA-A01	Interrupteur de niveau
115GMF-F	



Produit	Description
125VPI-C	
126VPI-C	
127VPI-C	
128VPI-C	
130VPI-C	
131VPI-C	
132VPI-C	
103DUK-A	
KFA-A/00/F/0/N/N/063B/Z5N/110	Interrupteur de niveau
VPB-B/00/6/6/S/0/20/20/20	Distributeur progressif
129VPI-C	
120VPA-B	Distributeur progressif
112VOE-B	
165.164-0801	
100PFD-C	
10141064	
122KFA-A01	
VOE-B/00/4/2/7/7/7/7/V	
PFD-C/00/0/E/N/20	
105KUI-A02	
351.350-312B	POMPE DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION
115VPB-B	
108GMG-B01	
94809016K	
GMA-C02/WNL/7V/0/0/0/0/0/0/0/68/4.5	pompe à graisse
143VPA-C.B	
100GFM-G / GFM-G/00/0,12/V	unité de pompe à engrenages
100GME-F/GME-F/00/2/1/V/5/0/24/0	
GMF-F/00/30/KK/B/M/160/0/13/0/1/0/8	pompe à piston
VPA-B/00/6/0/W/0/20/20/20	
VPA-C.B/00/A8/Z/W/0/50/50/90/90	DISTRIBUTEUR PROGRESSIF
DBS-90-08-EW-E-S-011	
VPA-B/00/20/0/W/0/7X20	
205.500-1209B	
VPB-B/00/8/0/0/M0/20/20/20/20	
KFH-F/A0/X650	
SAB-C/00/2/0/0/0/0/C/W1	Unité d'injection
171VPB-B	
KUI-B02/00/2/A/10/UX/10/UX	
100KFR-A	
GMG-B01/00/4L/C/A/08P/0/D1/3	
GMA-B02/00/2L/C1/0/0/0/0/0/0	
GMA-B02/00/*/0/0/88/0/88/0/88	
102HDB-A / HDB-A/00/00/3/0/E/100BAR	
110HDB-A / HDB-A/00/12/3/V/E/150	



Produit	Description
121GMF-F/GMF-F/00/10/0R/0/M/316/0/13/0/3/0/8	unité de pompe à piston
110.089-61	
20183264/201.832-64	Kit de joints pour pièce de rechange PFH-C/V
100PFH-C	pompe à main
VPA-C.B/00/20/0/R/0/22/22/90/90/63/63/63/90/90/90	DISTRIBUTEUR PROGRESSIF
GMI-A/00/2R/7/0/8A/1/B/G1	GMI-A/00/2R/7/0/8A/1/B/G1
122VPA-B	
913.900-58	Oil flowmeter sensor
KUI-B/02/0/C/25/UBX	
102VPB-G	
110DMF-A	ÉLÉMENT DE POMPE 8MM COMPLET AVEC SORTIE 8MM
VPA-C.B/00/6/0/W/0/40/40/40	
174VPB-B	
100GFZ-C/GFZ-C/00/0,12/60/V/1	Groupe de pompes à engrenages
173VPB-B / VPB-B/00/6/4/0/M0/20/20/20	
144VPA-C.B	
VPB-B/00/6/4/0/M0/20/20/20	
116DMF-A/DMF-A/00/8/6/S/1/1/0	Élément de pompe
115DMF-A/ DMF-A/00/6/6/S/1/1/0	Élément de pompe
127KFA-A01	interrupteur de niveau de liquide
PFH-L02/00/8	
GMZ-E02/WNL/1/1/2/0/D1/F/2/2/0/0/14/ G	UNITÉ DE POMPE 200L
GMZ-E02/00/1/1/1/0/D1/F/D/8/0/0/8/A	
93530096/284041/010/000/001	
GF33/B-1/3-1-95-9	pompe (lubrification centrale)
GMF-F/00/7V/0R/0/R/50/0/13/1/0/0/6	
GMA-C02/00/10/KK/D/68/88/0/88/68/25	pompe
VPA-C.B/00/A14/0/0/0/50/50/50/22/10/75/75	Distributeur progressif
132VPB-B	
KFA-A01 KFA-A01/00/F/0/N/N/063B/Z5N/110	
93514108K	Radial piston pump typ TRG 8/6-3,0-400 with filling connection
95270054E	Check valve S-KV12 1,0 bar
PFH-N01/00/1,5/2	Manual pump
179VPB-B/VPB-B/00/6/6/S/0/20/20/20	DISTRIBUTEUR PROGRESSIF POUR L'HUILE AVEC CONTRÔLE VISUEL
GMF-F/00/4V/0R/0/R/66/0/13/1/0/0/8	Pompe
91000002	
91010009	
147VPA-C.B	