



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Kinetrol

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Produits de la marque

| Produit                                     | Description                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <a href="#">034-100-2104</a>                |                                         |
| <a href="#">Model 054-100</a>               | Servomoteur rotatif                     |
| <a href="#">05A-100</a>                     | entraînement de pivotement              |
| <a href="#">074-044EL0000M</a>              | Positionneur EL                         |
| <a href="#">074-070EL0000</a>               | Positionneur EL électropneumatique      |
| <a href="#">074-100Z</a>                    | PNEUMATIC CYLINDER                      |
| <a href="#">074-104U002000M</a>             | actionneur de rotation à double effet   |
| <a href="#">004-000AP0400</a>               | Positioner                              |
| <a href="#">0M0-100</a>                     | ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET     |
| <a href="#">103-700EL1000</a>               | Servomoteur EL                          |
| <a href="#">147-100L</a>                    |                                         |
| <a href="#">12A-100</a>                     |                                         |
| <a href="#">SP 042 FOR(SOL 15)</a>          | KIT DE RÉPARATION DU JOINT D'ACTIONNEUR |
| <a href="#">074-040EL0000</a>               |                                         |
| <a href="#">KINETROL 120-100</a>            |                                         |
| <a href="#">SP 053 (Modell 16)</a>          |                                         |
| <a href="#">Q-CRD-500000</a>                | Continuous Rotation Dashpot             |
| <a href="#">SP 253</a>                      | Pièces détachées modèle 120             |
| <a href="#">05-520AP00F0C</a>               | actionneur                              |
| <a href="#">054-400EL0000M</a>              | actionneur                              |
| <a href="#">207-100</a>                     |                                         |
| <a href="#">073S030-1016</a>                |                                         |
| <a href="#">124-104U005004M</a>             | ACTIONNEUR                              |
| <a href="#">054-520AP0000 + SP 978 Pos.</a> | KineTrol-stellantrieb                   |
| <a href="#">SP 978</a>                      | Stellungsanzeigedom linksdrehend        |
| <a href="#">030-100</a>                     | Gamme d'actionneurs pneumatiques        |
| <a href="#">Kinetrol 140</a>                | Kit d'étanchéité                        |
| <a href="#">Kinetrol 160</a>                | Kit d'étanchéité                        |
| <a href="#">09A-100</a>                     | actuateur rotatif                       |
| <a href="#">09B-100- alternativ</a>         |                                         |
| <a href="#">140-100</a>                     | Actionneur rotatif                      |
| <a href="#">164-100</a>                     | Schwenkantrieb                          |
| <a href="#">09B-100</a>                     | entraînement pivotant                   |
| <a href="#">127-400EL0000M</a>              | actionneur, 4-20 mA à double effet      |
| <a href="#">X03086</a>                      |                                         |
| <a href="#">SP 942</a>                      | Kit de servovalve                       |

| Produit                                         | Description                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">004-004XE0B034A</a>                 | unité de commutation de limite      |
| <a href="#">024-120Z</a>                        | actionneur quart de tour            |
| <a href="#">Coupling for 074-100</a>            | Accouplement                        |
| <a href="#">053-400EL0000</a>                   |                                     |
| <a href="#">143-100</a>                         | entraînement pivotant               |
| <a href="#">053-700EL0000</a>                   | Servomoteur EL                      |
| <a href="#">Repair Kit For: 124-107U002000M</a> | Kit de réparation                   |
| <a href="#">054-120</a>                         | Système de rotation à simple effet  |
| <a href="#">094-120</a>                         | actionneur quart de tour            |
| <a href="#">094-900AP6710</a>                   | actionneur                          |
| <a href="#">164-104U002000</a>                  | PNEUMATIC CYLINDER                  |
| <a href="#">057-500AP0000C</a>                  |                                     |
| <a href="#">LA3-DD</a>                          |                                     |
| <a href="#">103-602MP0000</a>                   |                                     |
| <a href="#">093-100</a>                         | entraînement pivotant               |
| <a href="#">Modell 124-100</a>                  | Feutre                              |
| <a href="#">124-107U002000M</a>                 |                                     |
| <a href="#">SP 046</a>                          | la pièce d'usure                    |
| <a href="#">SP 946</a>                          |                                     |
| <a href="#">05B-124U002000</a>                  | KINETROL le servomoteur             |
| <a href="#">07B-124U002000</a>                  | KINETROL le servomoteur             |
| <a href="#">143-400EL0000</a>                   |                                     |
| <a href="#">12B-100</a>                         |                                     |
| <a href="#">054-040EL0000</a>                   | positionneur                        |
| <a href="#">Type: 024-100</a>                   | actionneurs pneumatiques, Standard  |
| <a href="#">074-104U002000</a>                  |                                     |
| <a href="#">05B-100L</a>                        |                                     |
| <a href="#">09B-100L</a>                        |                                     |
| <a href="#">103-400EL10C0M</a>                  | Conduire                            |
| <a href="#">124-400EL10C0M</a>                  | Conduire                            |
| <a href="#">094-400EL2000</a>                   | actionneur EL                       |
| <a href="#">143-401EL1000</a>                   |                                     |
| <a href="#">SP 054 (für Modell 03)</a>          |                                     |
| <a href="#">033-100</a>                         | Entraînement rotatif                |
| <a href="#">SP 053</a>                          |                                     |
| <a href="#">SP 975</a>                          |                                     |
| <a href="#">097-120</a>                         |                                     |
| <a href="#">077-040EL1000M</a>                  | positions                           |
| <a href="#">SP1609</a>                          | Bride de montage du positionneur    |
| <a href="#">054-400AP0100</a>                   |                                     |
| <a href="#">90AK032FP22DC05310001-000000</a>    |                                     |
| <a href="#">103-400EL1000</a>                   |                                     |
| <a href="#">09A-106U002050</a>                  |                                     |
| <a href="#">084-500AP00G0C</a>                  | Actionneur à double effet modèle 08 |
| <a href="#">95K1241S00-2164</a>                 |                                     |

| Produit                                                         | Description                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">SP 151</a>                                          |                                                      |
| <a href="#">054-600AP0000</a>                                   | Positionneur AP                                      |
| <a href="#">054-030</a>                                         | Unité de verrouillage à ressort                      |
| <a href="#">054-100</a>                                         | Entraînement quart de tour                           |
| <a href="#">054-10NU002000</a>                                  | Actionneur rotatif                                   |
| <a href="#">Seal kit for valve Model 07</a>                     |                                                      |
| <a href="#">Seal kit for valve Model 05</a>                     |                                                      |
| <a href="#">Seal kit for valve Model 09</a>                     |                                                      |
| <a href="#">144-520-49MP1000</a>                                | Actuateur                                            |
| <a href="#">127-104U005004M</a>                                 |                                                      |
| <a href="#">054-104U002000</a>                                  | Entraînement semi-rotatif                            |
| <a href="#">SP 056</a>                                          | Kit de pièces d'usure                                |
| <a href="#">10A-P100-5790</a>                                   | actionneur quart de tour KINETROL                    |
| <a href="#">054-100Z</a>                                        | Actionneur Kinetrol Turn                             |
| <a href="#">053-100</a>                                         | Montage DIN/ISO Modèle 5, entraînement femelle.      |
| <a href="#">033F120</a>                                         |                                                      |
| <a href="#">073-400EL0000</a>                                   | Servomoteur EL                                       |
| <a href="#">054-420EL00C0</a>                                   | Actionneur EL                                        |
| <a href="#">SP 045</a>                                          | Kit de réparation                                    |
| <a href="#">SP 047</a>                                          | Kit d'étanchéité Modèle 14                           |
| <a href="#">014-900-9810</a>                                    | Double effet actionneur                              |
| <a href="#">074-104UV02000</a>                                  | Servomoteur à demi-tour                              |
| <a href="#">074-070EL1000M</a>                                  | Positionneur Kinetrol EL                             |
| <a href="#">SP 262</a>                                          |                                                      |
| <a href="#">SP 371</a>                                          |                                                      |
| <a href="#">143-40NEL10C0 (Modell 143-406EL1000)</a>            | Servomoteur pneumatique avec positionneur électrique |
| <a href="#">054-020</a>                                         | unité à ressort                                      |
| <a href="#">SP 353</a>                                          | Pièces de rechange pour le modèle                    |
| <a href="#">SP 783</a>                                          | Plaque de base à ressort d'étanchéité pour modèle 05 |
| <a href="#">SP 042</a>                                          | Set de pièces d'usure                                |
| <a href="#">05A-104U002000</a>                                  | Servomoteur rotatif                                  |
| <a href="#">184-100</a>                                         | ACTIONNEUR                                           |
| <a href="#">95K10A14T0-2167</a>                                 |                                                      |
| <a href="#">10300</a>                                           | pochette                                             |
| <a href="#">034-133U002000</a>                                  |                                                      |
| <a href="#">054-103U002000</a>                                  | entraînement pivotant                                |
| <a href="#">127-100</a>                                         | ACTIONNEUR                                           |
| <a href="#">077-500AP0000C</a>                                  | Actionneur à double effet avec positionneur AP       |
| <a href="#">007-800XP</a>                                       | I/P                                                  |
| <a href="#">APWPKIT</a>                                         | Kit WP                                               |
| <a href="#">123-100</a>                                         | Actionneur quart de tour KINETROL, double effet      |
| <a href="#">SP1609 ( for positioner actuator size 12/14/15)</a> | ADAPTEUR MONTAGE                                     |
| <a href="#">SP1280</a>                                          | repair kit                                           |

| Produit                                      | Description                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">123-400EL1000</a>                | Actionneur                                                        |
| <a href="#">094-020 (Spring for 094-120)</a> | unité de rappel à ressort                                         |
| <a href="#">127-004EL1000M</a>               | Positionneur                                                      |
| <a href="#">P3094-17002D130</a>              |                                                                   |
| <a href="#">S-CRD-500000</a>                 | Amortisseurs rotatifs                                             |
| <a href="#">KD-A3-DD-P7/2</a>                |                                                                   |
| <a href="#">054-500AP0000</a>                | Actionneur AP                                                     |
| <a href="#">054-500AP1000</a>                | Actionneur AP                                                     |
| <a href="#">034-100</a>                      | actionneur quart de tour                                          |
| <a href="#">050-100-2103</a>                 | Actionneur oscillant                                              |
| <a href="#">074-050AP3000C</a>               | Positionneur pneumatique Kinetrol AP                              |
| <a href="#">054-400EL0000</a>                | actionneur pneumatique à double effet                             |
| <a href="#">07B-10NUV02000</a>               | actionneur                                                        |
| <a href="#">103-100</a>                      | Positionneur de vanne pneumatique                                 |
| <a href="#">054-10NUV02000</a>               | entraînement pivotant                                             |
| <a href="#">KD-F65-FAC</a>                   | amortisseur rotatif                                               |
| <a href="#">057-020-0074</a>                 | Unité de raccordement à ressort avec dégagement de surtempérature |
| <a href="#">127-700EL1000M</a>               | Servomoteur Kinetrol-EL                                           |
| <a href="#">SP 241</a>                       | Pièces détachées modèle 120                                       |
| <a href="#">SP 267</a>                       | Indicateurs de position                                           |
| <a href="#">053F120</a>                      | Entraînement quart de tour                                        |
| <a href="#">124-704EL1000</a>                |                                                                   |
| <a href="#">SP 034</a>                       |                                                                   |
| <a href="#">074-100</a>                      | entraînement pivotant                                             |
| <a href="#">073F020-1006</a>                 | Unité de verrouillage à ressort                                   |
| <a href="#">053F020-1006</a>                 | Unité de raccordement à ressort                                   |
| <a href="#">033F020-1006</a>                 | Unité de raccordement à ressort                                   |
| <a href="#">084-P10-3900</a>                 | Quart Lap Drive                                                   |
| <a href="#">054-104UV02000</a>               | Actionneur                                                        |
| <a href="#">SP 146</a>                       | Indicateurs de position                                           |
| <a href="#">074-040EL1000M</a>               | Positionneur électropneumatique « EL »                            |
| <a href="#">600-122</a>                      |                                                                   |
| <a href="#">600-122 - VLS</a>                |                                                                   |
| <a href="#">SP 937</a>                       | Jeu de joints pour positionneurs EL                               |
| <a href="#">SP 043</a>                       | Set de pièces d'usure                                             |
| <a href="#">S-CRD-30000</a>                  | Amortisseur rotatif kinetrol                                      |
| <a href="#">SP 271</a>                       |                                                                   |
| <a href="#">144-100</a>                      | Entraînement quart de tour                                        |
| <a href="#">07AF120</a>                      | Quart Lap Drive                                                   |
| <a href="#">07A-100</a>                      | entraînement pivotant                                             |
| <a href="#">077-400AP0300C</a>               |                                                                   |
| <a href="#">074-040EL00C0M</a>               | Positionneur électropneumatique EL                                |
| <a href="#">054-074EL0000</a>                | Positionneur Kinetrol-main                                        |
| <a href="#">034-120</a>                      | entraînement pivotant,                                            |
| <a href="#">024-100</a>                      | actionneur                                                        |

| Produit                                              | Description                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">077-P505EL5460</a>                       |                                                                      |
| <a href="#">SP1007</a>                               |                                                                      |
| <a href="#">054-900-5402</a>                         | cylindre à air                                                       |
| <a href="#">054-1001</a>                             |                                                                      |
| <a href="#">123-700EL1000</a>                        |                                                                      |
| <a href="#">077-040EL00C0M</a>                       | Positionneur EL                                                      |
| <a href="#">147-100</a>                              | Actionneur oscillant                                                 |
| <a href="#">120-004U0010000</a>                      | Module de commutateur de fin de course, l'assemblage 2xV3, DIN 41635 |
| <a href="#">074-040EL0000M</a>                       | positionneur électropneumatique                                      |
| <a href="#">034-020</a>                              |                                                                      |
| <a href="#">124-100</a>                              | entraînement pivotant                                                |
| <a href="#">094-100</a>                              | actionneur quart de tour                                             |
| <a href="#">SP 045</a>                               | Ensemble de pièces d'usure                                           |
| <a href="#">SP 054</a>                               |                                                                      |
| <a href="#">054-100-2100</a>                         |                                                                      |
| <a href="#">054-401AP4100C</a>                       |                                                                      |
| <a href="#">074-600AP4000C</a>                       |                                                                      |
| <a href="#">074-134UV02000</a>                       | vanne avec actionneur pneumatique                                    |
| <a href="#">074-050MP5000</a>                        | Positionneur MP                                                      |
| <a href="#">SP1364</a>                               | plaque de retenue                                                    |
| <a href="#">124-734EL1000M</a>                       | POSITIONNEUR                                                         |
| <a href="#">054-700EL0000</a>                        | Actionneur Kinetrol EL                                               |
| <a href="#">107-100</a>                              | Actionneur à double effet Kinetrol « DA »                            |
| <a href="#">073-100</a>                              | entraînement par pivotement                                          |
| <a href="#">P3094-10000-100</a>                      | POSITIONNEUR DE CARTES POUR ACTIONNEUR PNEUMATIQUE                   |
| <a href="#">074-400EL0000</a>                        | Actionneur EL                                                        |
| <a href="#">DSP 801</a>                              | pièce de rechange                                                    |
| <a href="#">SP1602P</a>                              | Adaptateur carré XLS                                                 |
| <a href="#">SP1608</a>                               | bride de montage                                                     |
| <a href="#">SP 045 for Model 09</a>                  |                                                                      |
| <a href="#">103-700EL10C0M</a>                       | Actionneur Kinetrol EL                                               |
| <a href="#">103F720EL10C0M</a>                       | actionneur                                                           |
| <a href="#">05B-100</a>                              | actionneur                                                           |
| <a href="#">094-600AP0000</a>                        | Actionneur double                                                    |
| <a href="#">084-100</a>                              | Servomoteur à tour                                                   |
| <a href="#">057-100</a>                              | Actuateur à mousse                                                   |
| <a href="#">054-100-2104</a>                         | Actionneur                                                           |
| <a href="#">CV.KIN.094-900AP6717 / 094-900AP6717</a> |                                                                      |
| <a href="#">033F020-1006/F04</a>                     | Unité de fermeture à ressort                                         |
| <a href="#">073-700EL0000</a>                        | Servomoteur Kinetrol EL                                              |
| <a href="#">057-520AP00V0</a>                        | Actionneur AP                                                        |
| <a href="#">024-100Z</a>                             | actionneur quart de tour                                             |
| <a href="#">020-100Z</a>                             |                                                                      |
| <a href="#">034-121U002000A</a>                      | Servomoteur à tour                                                   |

| Produit                               | Description                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">084-120</a>               | Servomoteur à tour                                                                               |
| <a href="#">103F120</a>               | Actionneur à demi-tour                                                                           |
| <a href="#">DSP 810</a>               | couplage                                                                                         |
| <a href="#">SP 900</a>                | KIT DE RÉPARATION D'ACTIONNEUR                                                                   |
| <a href="#">SP 979</a>                | Kit de moniteur CW                                                                               |
| <a href="#">SP703</a>                 | Ensemble de l'indicateur                                                                         |
| <a href="#">103-100-2148</a>          | Actionneur à demi-tour                                                                           |
| <a href="#">094-124UV02000M</a>       |                                                                                                  |
| <a href="#">P3124-17002D110</a>       | entraînement à trois positions Kinetrol                                                          |
| <a href="#">SP 041</a>                | kit de réparation modèle 02                                                                      |
| <a href="#">073-400EL2000</a>         |                                                                                                  |
| <a href="#">P3094-14002-120</a>       |                                                                                                  |
| <a href="#">054-600AP00V0C</a>        |                                                                                                  |
| <a href="#">124-104UV02000</a>        | Actuateur                                                                                        |
| <a href="#">X03088</a>                | Actuateur                                                                                        |
| <a href="#">073-700EL1000</a>         |                                                                                                  |
| <a href="#">077-700EL0000M</a>        |                                                                                                  |
| <a href="#">SP 121</a>                | pièces de rechange pour modèle 050                                                               |
| <a href="#">034-100Z</a>              | entraînement rotatif                                                                             |
| <a href="#">07B-100</a>               | entraînement pivotant                                                                            |
| <a href="#">10A-100</a>               | Entraînement rotatif à double effet                                                              |
| <a href="#">077-040EL0000M</a>        | positionneur                                                                                     |
| <a href="#">074-074EL0000</a>         | Positionneur EL                                                                                  |
| <a href="#">103-704EL1000</a>         | Servomoteurs                                                                                     |
| <a href="#">070-404EL00C0M</a>        |                                                                                                  |
| <a href="#">074-044EL1000</a>         | Positionneur Kinetrol EL                                                                         |
| <a href="#">090-100</a>               | Système d'entraînement pivotant KINETROL                                                         |
| <a href="#">SP 639</a>                | Adaptateur NAMUR                                                                                 |
| <a href="#">097-100</a>               | entraînement pivotant                                                                            |
| <a href="#">077-124UV02000</a>        | entraînement pivotant                                                                            |
| <a href="#">057-124UV02000</a>        | entraînement pivotant                                                                            |
| <a href="#">037-124UV02000</a>        | entraînement pivotant                                                                            |
| <a href="#">074-070EL1000</a>         |                                                                                                  |
| <a href="#">077-100</a>               | Moteur rotatif Kinetrol, double effet                                                            |
| <a href="#">074-124UV02000</a>        | entraînement pivotant                                                                            |
| <a href="#">077-520AP0000</a>         | Actionneur AP                                                                                    |
| <a href="#">DSP811</a>                |                                                                                                  |
| <a href="#">074-040EL5000</a>         | POSITIONNEUR                                                                                     |
| <a href="#">SP1449</a>                |                                                                                                  |
| <a href="#">ADH1109S</a>              |                                                                                                  |
| <a href="#">074-044EL5000M</a>        | Positionneur EL                                                                                  |
| <a href="#">187-100</a>               |                                                                                                  |
| <a href="#">124-104UV02000 (2xV3)</a> | un actionneur rotatif pneumatique (qui va sur la vanne papillon) avec interrupteur de limitation |
| <a href="#">020-900-4660</a>          | entraînement pivotant                                                                            |

| Produit                                         | Description                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">074-900AP6713</a>                   |                                                 |
| <a href="#">0749009650</a>                      |                                                 |
| <a href="#">033F180</a>                         | ACTIONNEUR PNEUMATIQUE                          |
| <a href="#">077-004UV05004M</a>                 | Boîtier de commande de limite Kinetrol VLS ANSI |
| <a href="#">123-400EL1000M</a>                  |                                                 |
| <a href="#">074-020</a>                         |                                                 |
| <a href="#">084-020</a>                         |                                                 |
| <a href="#">0M0-900-7861</a>                    |                                                 |
| <a href="#">OMO-100</a>                         |                                                 |
| <a href="#">077-040EL5000</a>                   |                                                 |
| <a href="#">163-100</a>                         | entraînement pivotant                           |
| <a href="#">P3074-07002D130 - without drive</a> |                                                 |
| <a href="#">124-007V6131</a>                    |                                                 |
| <a href="#">07B-MP020U100</a>                   |                                                 |
| <a href="#">124-107XE0B0050</a>                 |                                                 |
| <a href="#">95K07310D0-9100</a>                 |                                                 |
| <a href="#">MV-SP056</a>                        |                                                 |
| <a href="#">054-900-7920Z</a>                   | entraînement rotatif                            |
| <a href="#">103F020</a>                         |                                                 |
| <a href="#">057-124UV02000M</a>                 | entraînement rotatif                            |
| <a href="#">127-700EL0000M</a>                  |                                                 |
| <a href="#">027-100</a>                         |                                                 |
| <a href="#">074-104UV02000M</a>                 |                                                 |
| <a href="#">074-004UV02000M</a>                 |                                                 |
| <a href="#">PC5075315</a>                       |                                                 |
| <a href="#">SP 743</a>                          |                                                 |
| <a href="#">074-130</a>                         |                                                 |
| <a href="#">P00EL2755</a>                       |                                                 |
| <a href="#">SP352</a>                           | verrouillage de l'actionneur pneumatique        |
| <a href="#">SP 355</a>                          |                                                 |
| <a href="#">124 704EL1000M</a>                  |                                                 |
| <a href="#">147-120</a>                         | ACTIONNEUR                                      |
| <a href="#">074-060AP7000</a>                   | Positionneur AP                                 |
| <a href="#">097-600AP0000C</a>                  | Servomoteur AP                                  |
| <a href="#">SP1735</a>                          | plaque d'adaptation d'électrovanne              |
| <a href="#">SP1734</a>                          | plaque d'adaptation d'électrovanne              |
| <a href="#">127-144DP301D00</a>                 |                                                 |
| <a href="#">074-040EL2000M</a>                  | positionneur                                    |
| <a href="#">093-600AP0000</a>                   |                                                 |
| <a href="#">057-104UV02000M</a>                 |                                                 |
| <a href="#">SP 055</a>                          |                                                 |
| <a href="#">00899658339 127-100</a>             | Actionneur pneumatique                          |
| <a href="#">074-040EL1000</a>                   |                                                 |
| <a href="#">710288</a>                          |                                                 |
| <a href="#">074-600AP2000C</a>                  |                                                 |

| Produit                                    | Description                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">074-700EL0000M</a>             |                                       |
| <a href="#">103-704EL1000M</a>             | servomoteur                           |
| <a href="#">094-020</a>                    |                                       |
| <a href="#">103-700EL1000M</a>             |                                       |
| <a href="#">CERTIHK</a>                    |                                       |
| <a href="#">074-400EL2000</a>              |                                       |
| <a href="#">repair kit for Kinetrol 14</a> |                                       |
| <a href="#">074-04EL2000</a>               | Positionneur électropneumatique EL    |
| <a href="#">074-040EL2000</a>              |                                       |
| <a href="#">016760</a>                     |                                       |
| <a href="#">SP1021</a>                     |                                       |
| <a href="#">057-400AP0300C</a>             |                                       |
| <a href="#">X03085</a>                     | Actionneur                            |
| <a href="#">SP1291</a>                     |                                       |
| <a href="#">074-104UV02004M</a>            |                                       |
| <a href="#">10A-1040UV02000</a>            |                                       |
| <a href="#">077-400EL2000M</a>             |                                       |
| <a href="#">077-700EL2000M</a>             |                                       |
| <a href="#">024-100BU</a>                  | Moteur rotatif Kinetrol, double effet |
| <a href="#">14B-104UV02000</a>             |                                       |