



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Selet

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">B01CF22NO</a>	
<a href="#">B01EG82PC</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01F3.5NC</a>	Capteur
<a href="#">B50G184V010</a>	Sélecteur de capteur inductif
<a href="#">OCV88/D1PNSCR</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">OCV88/D2PNSCM</a>	
<a href="#">OCV88/D2PNSCRM</a>	Capteur multifonction cylindrique photoélectrique M18 400mm PnP/NPn Sc
<a href="#">SIO 63 MZ 720 SP 2 MA 8</a>	Encodeur
<a href="#">SI1 40/MS/50/OCP/2/C5R-6</a>	Encodeur
<a href="#">SIC 40/BS/20/EAP/9/MP3A-6S</a>	encodeur
<a href="#">OCV81/CC3NOR</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">B50E189V010C5</a>	Capteur inductif
<a href="#">COON185-D1S448</a>	Sélecteur
<a href="#">COON185-DIS448</a>	Capteurs
<a href="#">K14EG50PO</a>	Set kapazitiv
<a href="#">B06E124POC5</a>	interrupteur de proximité
<a href="#">B01G122PO</a>	Interrupteur Prox
<a href="#">B01G122PC</a>	Interrupteur Prox
<a href="#">SI-1-40-BS-200-OCP-2-C5R-6</a>	Encodeur de capteur
<a href="#">1040952</a>	
<a href="#">B01EG188PO</a>	Capteur
<a href="#">K01E30POC5</a>	Set kapazitiv
<a href="#">K01EG30PO</a>	
<a href="#">B01F5PO / Sensor Selet inductif</a>	
<a href="#">K0118POC5</a>	Capteur
<a href="#">B01AN10POV6</a>	ESPRIT DE PROXIMITÉ. ANELLO
<a href="#">SI-0-63-BZ-1000-EA-2-CR-8</a>	Drehgeber
<a href="#">B50EG189V010</a>	détecteur de proximité inductif
<a href="#">B01EG124PO</a>	Détecteur inductif
<a href="#">B00EG124-DIS376</a>	Capteur
<a href="#">K01G30PSC</a>	Sensor Selet kapazitiv
<a href="#">B01G122PSC</a>	Sensor Selet inductif
<a href="#">OCV81/600-DIS8</a>	Sonde
<a href="#">B01QEO4020PSC</a>	B01 QEO4020 PIÈCES
<a href="#">B01QEO4020PSC ( price for 10 pcs.)</a>	

Produit	Description
<a href="#">OCV91/D1PSCMR</a>	capteur
<a href="#">B01G122NO</a>	
<a href="#">B01G122NC</a>	Sensor Selet inductiv
<a href="#">OCV91/D1PSCRM</a>	CAPTEUR
<a href="#">OCV88/D2PNSCR</a>	Capteur Selet Photoélectrique
<a href="#">OCV88/D1PNSCRM</a>	Capteur Select Photoélectrique
<a href="#">B02185POC5</a>	capteur
<a href="#">SI158-ABZ -1000-OCP-2-CR-6</a>	capteur
<a href="#">SA2 63/GR/4096/EAP/9/HR/10</a>	
<a href="#">B50EG188A420</a>	Détecteur analogique inductif
<a href="#">OCV88/D2PNSCRM-K6</a>	
<a href="#">B01F5PO</a>	Capteur de fourche, écart de 5 mm
<a href="#">SI-0-63-BZ1000EA9-CR10</a>	
<a href="#">OCV88/CPNSCRM</a>	Capteur
<a href="#">CARTER SCT15Leiterplatte</a>	
<a href="#">B50 EN187 V03</a>	Interrupteur Prox
<a href="#">B01AN63PO</a>	Interrupteur Inductif
<a href="#">B01AN10P0V6</a>	
<a href="#">S12-40-BS-2000-EA-6-CR-6.E225</a>	
<a href="#">B01AN30POV6</a>	capteur anneau
<a href="#">MB526PLAV6</a>	Capteur inductif
<a href="#">SIC 40/MS/20/EA/9/MP3A-6</a>	encodeur
<a href="#">MB526-DIS351</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">B06122POC5</a>	Capteur Selet inductif
<a href="#">B50122V010C5</a>	CAPTEUR INDUCTIF ANALOGIQUE
<a href="#">V60500-KFL</a>	Connecteur de capteur
<a href="#">V70500-KFL</a>	Connecteur de capteur
<a href="#">V80500-KFL</a>	Connecteur de capteur
<a href="#">V90500KFL</a>	Connecteur de capteur
<a href="#">L90500KFL</a>	Connecteur de capteur
<a href="#">K1320POC5</a>	capteur capacitif
<a href="#">K1320PCC5</a>	capteur capacitif
<a href="#">OCV81/D2PNOR</a>	Capteur photoélectrique
<a href="#">B0281POC5</a>	Capteur inductif
<a href="#">SI-1-40-BS-100-OCP-2-C5R-6</a>	Encodeur de capteur
<a href="#">B01G81.5PO</a>	Sélectionnez un capteur inductif
<a href="#">B0281POV6</a>	Capteur inductif
<a href="#">A01AN22</a>	ESPRIT DE PROXIMITÉ. BAGUE NAMUR
<a href="#">A01EG188</a>	Commutateur Prox
<a href="#">A01F3.5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01122PCC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01122POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01122PSCC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01185POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN100POC5</a>	Capteurs inductifs

Produit	Description
<a href="#">B01AN10NO</a>	
<a href="#">B01AN15NO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN22PO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN22POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN22POV6</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN22PSCV8</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN30NO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN3NOV6</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN44NO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN44PO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01AN5NO</a>	
<a href="#">B01AN63POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01E124POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01E124PSCC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01E82POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01EG124NO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01EG124PSC</a>	
<a href="#">B01EG3015PC</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01G185NO</a>	commutateur prox
<a href="#">B01G185PO</a>	détecteur de proximité inductif
<a href="#">B01G81,5PC</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B01Q81,5POT14V6</a>	Interrupteur Prox
<a href="#">B026,51POV6</a>	
<a href="#">B02G122PC</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B02G122PO</a>	Capteur Selet inductif
<a href="#">B02G122PSC</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B02G81,5PO</a>	Capteur inductif
<a href="#">B03188PCC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B03188PSCC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B0383PCV6</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">p/n: 261247, Type: UC400-F77-IU-IO-V31</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B03E1816POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B03E3035NOC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B03E84POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B03EG84PO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B03G188N0</a>	
<a href="#">B03G188PO</a>	Détecteur de proximité inductif
<a href="#">B03G83PO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B04124PCC5</a>	
<a href="#">B0482NCV6</a>	
<a href="#">B04E84POC5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B04E86POV6</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B04G6,53PO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B50E124V010C5</a>	Interrupteur Prox
<a href="#">B50E187V03C5</a>	Capteurs inductifs

Produit	Description
<a href="#">B50E188A420C5</a>	Interrupteur Prox
<a href="#">B50E3015V010C5</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B50EG124V010</a>	Interrupteur Prox
<a href="#">B50EG3015V010</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B50G3010V010</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B60G185NC</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B87EG124NO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B87G122PO</a>	capteur de proximité
<a href="#">BCR1G3010PO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">C01EG188AO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">C01N185AO</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">MB526NFC</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">MB526PFAV6</a>	capteur
<a href="#">K0130POC5</a>	Capteur Selet capacitif
<a href="#">K0132POC5</a>	capteur capacitif
<a href="#">K01E30PSCC5</a>	CAPTEURS DE PROXIMITÉ CAPACITI
<a href="#">K01EG50PO</a>	CAPTEURS DE PROXIMITÉ CAPACITI
<a href="#">K01G18PO</a>	CAPTEURS DE PROXIMITÉ CAPACITI
<a href="#">K01G50AO</a>	capteur capacitif
<a href="#">K14E22POC5</a>	capteur capacitif
<a href="#">K14EG30AC</a>	Détecteurs de proximité capacitifs
<a href="#">K14G30PSC</a>	Détecteur capacitif
<a href="#">K15E32POC5</a>	capteur capacitif
<a href="#">OCV18/D0PNORMC5</a>	CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
<a href="#">OCV50/CCASC</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">OCV50/CCASCC01</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV80/BPNOC5</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">OCV80/D1NNO</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">OCV81/BPNOMC5</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV81/CC3NC</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV81/D1C3NOR</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">OCV81/D1NSCR</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV81/D2AC3NORM</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV81/D2AC3NORM C5</a>	Capteur photoélectrique
<a href="#">OCV81/D2PNCC5</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV81/D2PNOC5</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">OCV81/D2PNORMC5</a>	capteur photoélectrique
<a href="#">OCV81/D2PSCRM5</a>	Cellule photoélectrique
<a href="#">OCV81/D3PNORM</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV81/DAPSC</a>	CAPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE CYLINDRIQUE M18 - TYPE DIFFUS
<a href="#">OCV81/PRMC5</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV81P/CPNORMC5</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">OCV84/DNSC</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">OCV88/D2PNSCRM5</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

Produit	Description
<a href="#">OLT84/BPNO</a>	CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES
<a href="#">FOV03PNNCRV8</a>	détecteur d'étiquettes
<a href="#">FOV20PNSCV8</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">FOV30PNSCV8</a>	
<a href="#">N613313A</a>	
<a href="#">N618313</a>	connecteur
<a href="#">SIG6-6/6</a>	
<a href="#">C011-01/24VDC</a>	COMPTOIR
<a href="#">CBM63/24</a>	COMPTOIR
<a href="#">CGY60/110</a>	INSTRUMENTS NUMÉRIQUES
<a href="#">1BS/W/220</a>	Unités d'alimentation et interface pour capteurs
<a href="#">K13G20PO SP122</a>	
<a href="#">K14EG32PC CAP21-32PFCPKL</a>	capteur capacitif
<a href="#">K13G20PO</a>	capteur
<a href="#">SS124IMC21Q0E06-0500</a>	ENCODEUR
<a href="#">B0483POV6</a>	Capteurs inductifs
<a href="#">B60122PCC5</a>	Sélectionnez un capteur
<a href="#">MB526PFA</a>	
<a href="#">B01185POC3</a>	interrupteur
<a href="#">N619307</a>	
<a href="#">B01G81P0-L50</a>	commutateur prox.
<a href="#">SIO 63/BZ/360/EA/2/MR-8</a>	Encodeur
<a href="#">SS122IDE62SE225-2000 SIO 40/BS/2000/EA/6/CR-6.E225</a>	encodeur
<a href="#">B01EG124N0</a>	
<a href="#">B0281P0V6</a>	
<a href="#">K13G22NO-K5</a>	
<a href="#">Cod. SA2 63/GR/4096/EAP/9/HR-10</a>	
<a href="#">OCV81/CNN0C5</a>	cellule photoélectrique
<a href="#">Cod. OCV50/D5PNSC</a>	
<a href="#">SIE-40-ABS-200-EA-2-CR-6-E71</a>	Encodeur
<a href="#">B01N3010P0</a>	
<a href="#">SS120IDE22QE300-0200 SIO 40/BS/200/EA/2/CR-6.E300</a>	ENCODEUR
<a href="#">K01G18P0</a>	BOUCHON DE PROXIMITÉ M18 EN LAITON T.S
<a href="#">SIO-63-BZ-1000-EA-2-MA-8</a>	encodeur
<a href="#">SS332IDF14E0E23-1000 S12-58-BS-1000-CL-1-M0-8.E23</a>	ENCODEUR
<a href="#">SIC 40/BS/20/EAP/9/MP3A-6</a>	Encodeur incrémental
<a href="#">SS430IDL62E0E58-0500</a>	ENCODEUR
<a href="#">SI-0-58-MZ-360-SP-2-CR-8</a>	Encodeur
<a href="#">SC120IAE22P0000-0090 SIC 40/MS/90/EA/2/CR-6</a>	encodeur
<a href="#">mb526pfa-k5</a>	
<a href="#">SS120IEE62R0000-1000 SIO 40/BZ/1000/EA/6/CR-6</a>	ENCODEUR
<a href="#">B00122-DIS487</a>	

Produit	Description
<a href="#">SS430IBB24E0000-0720 SI0 63/MZ/720/SP/2/MA-8</a>	ENCODEUR
<a href="#">Art. B01EG124NO</a>	CAPTEUR INDUCTIF
<a href="#">MB526PLA-K5</a>	
<a href="#">MB526PLA</a>	
<a href="#">B16G81.5PO</a>	Interrupteur Prox
<a href="#">SI-0-40-MS-1000-EAP-9-MP3A-6</a>	
<a href="#">B60122P0C5</a>	