



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## ASA Hydraulik

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">AWU 2000K16S032</a>	Compensateur
<a href="#">AWU910000000000</a>	interrupteur de limite mécanique
<a href="#">Metri Pack 280</a>	Bouchon d'accouplement
<a href="#">Connector for Metri Pack 280</a>	Connecteur/ Gegenstecker
<a href="#">AWU 2000K16S063</a>	Compensateur
<a href="#">SDAK0125T</a>	Unité d'aspiration
<a href="#">AWU 2000K16S125 / SDKSS126</a>	
<a href="#">ASA0177AH22BP</a>	Kühler, kompl
<a href="#">ASA 0929SA6FB</a>	Luftkühler
<a href="#">ABM20220VIR</a>	Moteur Zahnrad
<a href="#">AWK 10300114066 / ASA0176AD02</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">ASA 0176 - 0257 (AWKL85000405022)</a>	
<a href="#">SDKSS032 (AWU 2000K16S032)</a>	Compensateur avec brides SAE, NG 32
<a href="#">Nr.: AWU 2000K16S040 Type: SDKSS040</a>	Joint de dilatation avec brides SAE
<a href="#">ASA0177AA25</a>	Refroidisseur d'huile Oil Air Blast
<a href="#">ASA0075GA47CCS</a>	unité de refroidissement
<a href="#">VA73-BP71/VLL/M/I-65A</a>	ventilateur
<a href="#">ILWPL53060EK</a>	
<a href="#">NG80 SDK0080</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S050</a>	Compensateur
<a href="#">SDKSS080</a>	Compensateur
<a href="#">ASATT06GD04</a>	refroidisseur
<a href="#">ASA0257AD02E</a>	Refroidisseurs air-huile
<a href="#">Ursprungszeugnis // Certificate of Origin</a>	Certificat
<a href="#">ASA0176AD01 (ASA 0176 - 12 V-DC)</a>	Refroidisseur air-huile axial
<a href="#">SDAK0100T</a>	Dispositif d'aspiration
<a href="#">ASA0256AD02KT</a>	refroidisseur huile-air
<a href="#">SDAK0050T (AWU 11040205014)</a>	unité d'aspiration
<a href="#">Nr.: AWU 2000K16S063 Type: SDKSS063</a>	Compensateur avec brides SAE
<a href="#">ASA0256AD02U00</a>	glacière entière
<a href="#">F45-12L8201-03S WPC</a>	ventilateur
<a href="#">AWKL66062245015</a>	unité de ventilation
<a href="#">ASATT11RDO1</a>	radiateur
<a href="#">10(1)/250 IP67 90°C</a>	
<a href="#">AWK 25300114224</a>	Refroidisseur air-huile, axial
<a href="#">AWKU12010000032</a>	Kit de blocs de connexion ASA - 1 1/4 »



Produit	Description
<a href="#">ILLZTH4765K</a>	interrupteur de température
<a href="#">SDA00100</a>	
<a href="#">ILLELE0295O6</a>	X-TEILE DE KÜEHLER
<a href="#">ILLELE0295A2</a>	Unité de ventilation pour refroidisseurs d'huile
<a href="#">ASA0176AD02</a>	Ensemble refroidisseur avec ventilateur 24V
<a href="#">ILLEA0176K</a>	refroidisseur d'huile
<a href="#">ASATT07GD02</a>	refroidisseur d'huile
<a href="#">AWK 15150100026</a>	refroidisseur huile-air
<a href="#">AWKU12010000003</a>	Kit de blocs de connexion ASA 1"
<a href="#">ILLEVA0385A4</a>	échangeur de chaleur
<a href="#">ASA0115AD02GT</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">ASA 0176 - 0257</a>	Unité de ventilation pour refroidisseurs d'air à huile - 12 V
<a href="#">LL 01 - 24 V-DC</a>	refroidisseur d'huile
<a href="#">ILLZTC24-2K</a>	Contrôleur de ventilateur
<a href="#">SDAK0063T (AWU 11040206314)</a>	
<a href="#">SDAK0040T (AWU 11040204014)</a>	
<a href="#">ASA0467AA49CC</a>	Refroidisseur d'
<a href="#">AWKL65016324075</a>	Ventilateur pour refroidisseur d'huile
<a href="#">SDA00080W</a>	
<a href="#">ASA LL06 - AC - Compact</a>	Refroidisseur air-huile, axial
<a href="#">ASA0115AD02KT</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">SDAK0080TU00</a>	Unité d'aspiration
<a href="#">SDKSS050U00</a>	Compensateur
<a href="#">Fan motor for ILLELE0385A1</a>	Moteur de ventilateur
<a href="#">0115AD02BP</a>	refroidisseur d'huile avec ventilateur et boîtier)
<a href="#">ASA0257AD02 (AWK 16300212071)</a>	Refroidisseur d'air d'huile axial
<a href="#">ASATT11RD02</a>	
<a href="#">ILLZSET5G25</a>	
<a href="#">SDAK0050TU00</a>	
<a href="#">NG100 K16S-100 - SAE 4"</a>	Compensateur avec brides SAE
<a href="#">SDKSS100</a>	Raccord flexible
<a href="#">AWU 1000000050A</a>	Robinet d'arrêt à bride
<a href="#">ASA0176-0257 OKO40-5/OKO50-5/ECO16 ILLELE0385S2(4)</a>	Unité de ventilation pour refroidisseur d'air à huile - 24 V
<a href="#">ILWPL70060EPU00</a>	
<a href="#">ILLZTH6069K</a>	
<a href="#">SDKSS090</a>	Compensateur
<a href="#">ASATT06GD03</a>	refroidisseur d'air à
<a href="#">ILWPL20020EK</a>	Échangeurs de chaleur à plaques
<a href="#">ASA connection block set - 1" for TT 5-11 (-25)</a>	Ensemble de borniers ASA - 1"
<a href="#">ILLELE0385A2</a>	unité de ventilation
<a href="#">ASA0023UD01</a>	
<a href="#">ASA 0023 / TT02 - 12 V-DC (AWK 25030034026)</a>	Refroidisseur air-huile, axial
<a href="#">Metri Pack 280 ESMP</a>	bouchon d'accouplement
<a href="#">ILLEA0115BPV</a>	



Produit	Description
<a href="#">ASA-TT 07 (ASATT07RC2E)</a>	Refroidisseur d'air à huile - compact
<a href="#">ASA0367AD01</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">ASATT11RC2E</a>	refroidisseur d'air d'huile
<a href="#">WO-1036234</a>	Contrôle Temperatur
<a href="#">NG 50K16S-50-SAE 2"</a>	
<a href="#">ILLELE0295A6</a>	ventilateur avec boîtier
<a href="#">ASATT16RA27U00</a>	
<a href="#">AWE 5012931001K / ILLZTC12-2K</a>	contrôleur de ventilateur
<a href="#">ILLELE0295A6 / ASA 0115 24VDC</a>	
<a href="#">AWKL85000405022 / ASA 0176 - 0257</a>	fan
<a href="#">ASA0177AD02BP</a>	
<a href="#">ILZTT5067K</a>	
<a href="#">ILLELE0385A2 (ASA 0176)</a>	
<a href="#">ASA0367AA48U00</a>	
<a href="#">ASA0567AA66</a>	Radiateur
<a href="#">ASA0567AA4A</a>	Radiateur
<a href="#">ASA0727AA4A</a>	Radiateur
<a href="#">ASATT07GD03BPGT</a>	radiateur
<a href="#">WO-1048568 OEM</a>	
<a href="#">ILLEVA0295A4</a>	Unité de ventilation pour refroidisseur d'huile
<a href="#">AWU 2000K16S100</a>	Compensateur avec brides SAE, NG100
<a href="#">ASA0043GD02</a>	refroidisseur huile-air
<a href="#">SDAK0100T 4" , ESAF-100</a>	
<a href="#">ILLZTC24K</a>	Contrôle du ventilateur
<a href="#">ILLZTT5067K</a>	capteur de température
<a href="#">ILLEA0075</a>	échangeur
<a href="#">AWU 11040205014</a>	unité d'aspiration
<a href="#">AWU 100SDAET050</a>	Flasque d'adaptation - Flasque à souder 2 1/2"
<a href="#">SDA0080</a>	Vanne à bride papillon NG80, 3 po
<a href="#">SDA0040</a>	
<a href="#">AWU911000000000</a>	interrupteur de fin de course inductif
<a href="#">P/N: AWK 25300114012 , Type: ASA TT-16-12 V-DC-0,21 kW</a>	Refroidisseur huile-air axial
<a href="#">ASA0115AD01U00</a>	Refroidisseur huile/air
<a href="#">ILLELE0295A5</a>	ventilateur
<a href="#">P/N: AWK 25300114212, Type: ASA TT 16 - 12 V-DC - Ra</a>	Refroidisseur huile-air axial
<a href="#">ILLELE1434A2</a>	
<a href="#">SDA0063</a>	
<a href="#">ASA0567AH11</a>	
<a href="#">ILLZASA32G32</a>	
<a href="#">ILLELE1434A2U00</a>	kit de ventilateur
<a href="#">ILLZTC24-2KU00</a>	Unité de commande
<a href="#">ILLZTT5069KU00</a>	Capteur de température
<a href="#">ASATT06GC2E</a>	
<a href="#">AWK 8100TT5069K</a>	Capteur de température
<a href="#">SDA0125</a>	



Produit	Description
<a href="#">EAFSMK</a>	
<a href="#">SDKSS080U00</a>	Soufflets compensateurs
<a href="#">AWU 1000000100A</a>	Vanne papillon
<a href="#">ASA0043GE02</a>	
<a href="#">ASA0257AD04BP</a>	
<a href="#">ASA0367AD02BP</a>	
<a href="#">IB-017980</a>	ventilateur
<a href="#">EAFSM</a>	INTERRUPTEUR DE LIMITE
<a href="#">ILLET16K</a>	radiateur
<a href="#">ILLELE0295A1 (WO-1043007)</a>	ventilateur
<a href="#">AWKL65016312075</a>	
<a href="#">AWKL66062125015</a>	
<a href="#">ASATT16GD01 / AWK 25300114012</a>	Refroidisseur air-huile
<a href="#">K16S SDKSS050</a>	Compensateur
<a href="#">ILLELE0385A1U00</a>	
<a href="#">Type: ASA-PL 53-20</a>	cendrier à plaques
<a href="#">ILWPL53020EP</a>	
<a href="#">WO-1042215</a>	ventilateur
<a href="#">ASATT16RA25 / AWK 24300114212</a>	refroidisseur air-huile, axial
<a href="#">ILLZTH6065KU00</a>	
<a href="#">ILLZSET5G32 / AWKU12010000032</a>	jeu de borniers
<a href="#">AWU 2000K16S040</a>	compensateur
<a href="#">ILLELE0295A6U00</a>	Ventilateur
<a href="#">WO-1085794</a>	
<a href="#">ILLELE1434A2 / AWKL65016328005</a>	unité de ventilation pour refroidisseur d'huile
<a href="#">ASATT25GD02D</a>	
<a href="#">ILLEVA0385S4 (ILLELE0385S2)</a>	
<a href="#">Metri Pack 280 / AWE 50999310010</a>	Contrebouchon
<a href="#">EAFSIK</a>	
<a href="#">ASATT11RA25</a>	refroidisseur d'air à
<a href="#">ILLEGAK0176GT</a>	
<a href="#">AWK 81000540050</a>	capteur de température
<a href="#">ILLZTC12-2KU00 / WO-1151537 / ILLZTC12-2K</a>	
<a href="#">SDAK0040TU00</a>	
<a href="#">AWE 5024934001K / ILLZTC24-2K</a>	contrôleur de ventilateur
<a href="#">K16S-50-SAE 2" / SDKSS050 / AWU 2000K16S050</a>	Compensateur
<a href="#">K16S-80 - SAE 3" / SDKSS080 / AWU 2000K16S080</a>	Compensateur
<a href="#">Nr. SDA0080 Type NG80</a>	vanne à bride papillon
<a href="#">Nr. SDA0040 Type NG40</a>	vanne à bride papillon
<a href="#">ASATT10UD01X</a>	
<a href="#">ILWPL70070</a>	
<a href="#">AWK 16150100023</a>	refroidisseur huile-air, axial
<a href="#">ILWPL70060EK (ASA-PL 70-60 E Kit)</a>	
<a href="#">ILWPL70120EK (ASA-PL 70-120 E Kit)</a>	
<a href="#">AWK 14100034093</a>	refroidisseur d'air à huile



Produit	Description
<a href="#">ILLEVA0240A1 - 12VDC</a>	unité de ventilation
<a href="#">ASATT07RD01U00</a>	
<a href="#">ASATT07RD02U00</a>	
<a href="#">ASATT16RD01U00</a>	
<a href="#">ASATT16RD02U00</a>	Échangeur de chaleur sur rail
<a href="#">ASA0367AD01U00</a>	
<a href="#">ILLZASA32U20U00</a>	
<a href="#">ILLZSET5U16U00</a>	
<a href="#">ILLZSET5U16</a>	radiateur
<a href="#">ASATT16RD02 / AWK 25300114224</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">ASATT16RD01</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">ASATT07RD02</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">ASATT07RD01</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">ILLZASA32U20</a>	Connecteur ASA
<a href="#">AWK 80100050608</a>	échangeurs de chaleur à plaques
<a href="#">AWK980150034100</a>	plaque de montage
<a href="#">ILLELE0385A2U00</a>	unité de ventilation
<a href="#">ILLELE0385A2</a>	
<a href="#">ILLELE0385S2</a>	ventilateur
<a href="#">ABP W 090 S 20 H P 02 B00</a>	pompe
<a href="#">ESDU6P2.8K</a>	bouchon d'accouplement
<a href="#">ASA0115AD02</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">ILLZTC24-2K / AWE 5024934001K</a>	
<a href="#">ASA0257AD02</a>	Refroidisseur air-huile axial
<a href="#">ILLZTH5069K</a>	Interrupteur de contrôle de température pour refroidisseur d'huile
<a href="#">ILLZASA40G40</a>	Connecteur
<a href="#">ILLEFTFDK</a>	
<a href="#">0295</a>	Moteur de radiateur hydraulique ASA0257AD04BP (WO-1074761)
<a href="#">ILLZTH5069KU00</a>	
<a href="#">SDKSS040</a>	
<a href="#">ILLEVA0385S3 (ILLELE0385S1)</a>	Ventilateur
<a href="#">AWK 25300114012</a>	
<a href="#">ILLZTH4765KU00</a>	
<a href="#">MW03693</a>	
<a href="#">ASA0075GA25</a>	
<a href="#">ASA0075UA25</a>	
<a href="#">WO-1094176</a>	
<a href="#">WO-1093341</a>	
<a href="#">AWK 10300124067</a>	refroidisseur huile-air axial
<a href="#">ASA0043UD02</a>	
<a href="#">SDKSS063</a>	
<a href="#">ABM20080VIR.</a>	
<a href="#">SDAK0040T</a>	Unité d'aspiration



Produit	Description
<a href="#">ASATT11RD02U00</a>	
<a href="#">MDGQ403008IIK</a>	Amortisseurs de vibrations
<a href="#">ASATT06GD03BP - 12V</a>	REFROIDISSEUR D'AIR X-OIL
<a href="#">ILLZTC12-2K - 12V DC</a>	contrôleur de ventilateur
<a href="#">SM 10 T26R Z (8032 1292)</a>	Lampe subminiature/spéciale
<a href="#">ILLZTH9067K / sensor for ASA0043GD01TB0</a>	interrupteur/capteur de température
<a href="#">ILLELE0385A2 / 4 (ILLEVA0385A4)</a>	
<a href="#">ILLZTC12-2KU00</a>	CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
<a href="#">IB-010622</a>	
<a href="#">ILLCO0701D</a>	REFROIDISSEUR D'AIR
<a href="#">ASATT07R A44U00</a>	Refroidisseur d'huile et d'air série TT Rail
<a href="#">ASATT07RA44</a>	
<a href="#">IB-024157</a>	
<a href="#">ASATT20RD04</a>	
<a href="#">WO-1059018</a>	
<a href="#">SDA0125 / AWU 1000000125A</a>	
<a href="#">ASA 0115 AA25</a>	
<a href="#">WO-1109319 / ASA0467AA47</a>	
<a href="#">SDA0063U00</a>	VANNE PAPILLON LIMIT SWITCHLI
<a href="#">ASA0467AA48U00</a>	
<a href="#">ASA0115AD02BP</a>	refroidisseur d'huile
<a href="#">ILLZTT5069K</a>	capteur de température
<a href="#">SDKSS050- EU Version</a>	
<a href="#">SDA0100</a>	
<a href="#">AWU 10000000100</a>	
<a href="#">F29P-24E8001-12S WPC (ILLELE1434A2)</a>	
<a href="#">WO-1123920</a>	
<a href="#">ASATT07RD04 / AWK 15150100216</a>	
<a href="#">ASA0176AH11</a>	échangeur
<a href="#">ASATT07RD02/24V</a>	
<a href="#">SDKSS100U00</a>	Compensateur avec SAE-Flanschen
<a href="#">AWU 2000K16S090</a>	
<a href="#">SDKSS063U00</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S025</a>	
<a href="#">SDKSS090U00</a>	
<a href="#">SDKSS025U00</a>	
<a href="#">ILLOK2512KTPB00</a>	
<a href="#">SDKSS063SS</a>	
<a href="#">AWKL69099225057</a>	
<a href="#">ILLZTH9069K</a>	Interrupteur de température
<a href="#">SDAET063KU00</a>	Bride d'adaptation
<a href="#">SDA00063</a>	Bride en forme de papillon
<a href="#">AWK 16300124057</a>	
<a href="#">WO-1063758</a>	ventilateur
<a href="#">ILLZSET5G32U00</a>	Connecteur de rail



Produit	Description
<a href="#">ASA0176AD02U00</a>	Refroidisseur d'huile/d'air
<a href="#">SDKSS050SSU00</a>	
<a href="#">SDKSS050SS</a>	
<a href="#">ILLELE0295A6B02 / AWKL66062245015</a>	Unité de ventilation pour refroidisseur d'huile
<a href="#">SDAK0063TU00</a>	
<a href="#">SDAK0050T</a>	
<a href="#">SDAK0063T</a>	
<a href="#">SDAK0080T</a>	
<a href="#">SDA0125U00</a>	Bride en forme de papillon
<a href="#">SDKSD080</a>	compensateur
<a href="#">SKH BSPP 1-1/2"</a>	Robinet à bille
<a href="#">SDKSD050</a>	compensateur
<a href="#">AWKL65016328005</a>	Ventilateur hydraulique
<a href="#">ILLEGAKTT16GT / AWK 90000116003</a>	
<a href="#">WO-1121850</a>	
<a href="#">AWK 17400230035</a>	
<a href="#">AWKU12401120003</a>	
<a href="#">ILLEC06UBPVU00</a>	
<a href="#">ILLZTC122K</a>	
<a href="#">HFSE000074B01</a>	
<a href="#">ABPG0200ASK</a>	Pompe Gerotor
<a href="#">AWKL66062245015 / ASA 0115 24VDC / ILLELE0295A6 / (ILLELE0295A6B02)</a>	
<a href="#">AWK 26150100356 / ASA 0115 - GT - 24 V-DC / ASA 0115AD02GT</a>	
<a href="#">AWKU12251000003</a>	
<a href="#">AWK 42200100223</a>	
<a href="#">AWK 15200100241</a>	
<a href="#">AWK 94030032752</a>	refroidisseurs à circulation d'huile/d'air
<a href="#">AWK 16300166425</a>	refroidisseur d'air à huile
<a href="#">AKKU12457835457</a>	Connexion - set 1
<a href="#">ILLZTH9067K</a>	
<a href="#">ASATT25RD01BP</a>	Refroidisseur d'huile TT 25 12V DC avec vanne de dérivation
<a href="#">ILLZTH6065K</a>	capteur de température de radiateur, IP65, réglage 60°C
<a href="#">AWK 80100050320</a>	échangeur de chaleur à plaques
<a href="#">WO-1141820</a>	Régulateur de température
<a href="#">MDGQ0200758GB00</a>	
<a href="#">SDKSS090U00 K16 S 90</a>	
<a href="#">ILLELE0240A1U00</a>	
<a href="#">ASA0177AA49CCU00</a>	
<a href="#">ILLEVA1434A1</a>	
<a href="#">X-DICHTUNGEN / O-Ring Flange Face</a>	
<a href="#">X-DICHTUNGEN / O-Ring Lever Shaft</a>	



Produit	Description
<a href="#">ILLZTH4767</a>	Capteur de température
<a href="#">ASATT07GD01B01</a>	
<a href="#">ILLEVA0240A3</a>	
<a href="#">ESAF - 80</a>	Saugeinheit
<a href="#">ASA0115AA44</a>	
<a href="#">AWK 16300212066</a>	Refroidisseur d'huile-air axial
<a href="#">WO-1081755 (ASA0257AE46.)</a>	
<a href="#">ILLEA0567KU00</a>	
<a href="#">ILLEC02</a>	
<a href="#">ILLEVA0385A4B01 / ILLELE0385A2B02</a>	Unité de ventilation - 24 V
<a href="#">ILLEC02UKU00</a>	
<a href="#">ASA0115AA00</a>	
<a href="#">ILLEC04</a>	élément de refroidissement
<a href="#">AWK 25300114225</a>	Refroidisseur d'huile à air
<a href="#">ASA0367AH11BPB00</a>	
<a href="#">SDAET063K</a>	
<a href="#">WO-1148486/ ILLELE0385A2</a>	
<a href="#">SDA0080W</a>	
<a href="#">SDA0040W</a>	
<a href="#">ILLOK2512KTP</a>	
<a href="#">ILLELE0295A2U00</a>	fan uniquement
<a href="#">ESAF-100-SDAK0100T</a>	
<a href="#">AWK 15200100212</a>	Refroidisseur huile-air