



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Autec

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">LBM02MH</a>	batterie
<a href="#">R0BATT00E0012 (LBM02MH)</a>	batterie
<a href="#">MH0707L</a>	Batterie
<a href="#">E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)</a>	Transmitter module
<a href="#">R0MANI00E09A0</a>	Manipulateur
<a href="#">BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh</a>	BATTERY
<a href="#">LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)</a>	BATTERY
<a href="#">MBM06MH</a>	Batterie
<a href="#">77062032</a>	Batterie de télécommande
<a href="#">Completed trasmitter for s/n 518907</a>	Unité émettrice complète pour le numéro de série 518907
<a href="#">E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ</a>	carte mère télécommande
<a href="#">E16RIQ10</a>	carte mémoire de contrôle à distance
<a href="#">NC0707L</a>	batterie
<a href="#">FW260R</a>	chargeur
<a href="#">CARICABAT CH260R</a>	Chargeur de batterie vert
<a href="#">77062036</a>	chargeur de batterie
<a href="#">520569</a>	Télécommande
<a href="#">V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)</a>	télécommande avec câble
<a href="#">E16URX</a>	Carte émetteur pour Autec
<a href="#">R0BATT00E07A0</a>	Batterie NiMH
<a href="#">MBC825A</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">77062034</a>	Batterie
<a href="#">G0CABA00E01A0</a>	Pièce de rechange pour produits Autec
<a href="#">UBC930D</a>	Caricabatterie
<a href="#">KLK8114</a>	Autec Light télécommande LK8-2-D
<a href="#">Completed remote control</a>	Unité de commande à distance entièrement assemblée pour les systèmes Autec
<a href="#">Completed ARS receiver</a>	Unité de réception ARS entièrement assemblée pour les systèmes Autec
<a href="#">Printed functional labels</a>	Étiquettes fonctionnelles personnalisables pour équipements Autec
<a href="#">s/n 507368</a>	Émetteur terminé
<a href="#">FW261</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">Couple code keys</a>	Codes clés pour les émetteurs et récepteurs Autec
<a href="#">CH97TX48 key code UTX</a>	Code de clé de l'émetteur UTX pour le modèle CH97TX48



Produit	Description
<a href="#">CH97RX48 key code URX</a>	Code de clé du récepteur URX pour le modèle CH97RX48
<a href="#">BATT LBM02MH</a>	Batterie
<a href="#">KLK6130</a>	Commande à distance
<a href="#">Remote control Dynamic series</a>	Unités de commande à distance de la série Dynamic d'Autec
<a href="#">73170357</a>	Module de transmission
<a href="#">MBC930D</a>	Chargeur NI-MH In.9-30 Vcc
<a href="#">R0BATT00E0014</a>	batterie
<a href="#">AIRBM3V7L</a>	Batterie Lítico
<a href="#">R0ALIM01E0001</a>	Chargeur de batterie AC
<a href="#">S0005576</a>	Joystick
<a href="#">LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N</a>	Transmetteur LK-06-2-D1-A00 avec 6 boutons, 2 vitesses, AC, N
<a href="#">6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43</a>	Transmetteur KLK6130 43 avec 6 boutons, 2 vitesses, AC, sans sélecteur
<a href="#">NC0707</a>	batterie
<a href="#">LPM02</a>	batterie
<a href="#">Air8</a>	Einschl.16 Poliger-Stecker
<a href="#">MRXEU03-Z</a>	electronic card
<a href="#">LK6-2-D</a>	Télécommande
<a href="#">FODERO PULS LK</a>	Etui avec bandoulière pour LK
<a href="#">R0ALIM01E0002</a>	Chargeur de batterie DC
<a href="#">CARICABAT MBC930D</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">E16RQ16AZ.2.B.Q</a>	Unité de réception
<a href="#">XMP-K12</a>	Contrôleur 24 V
<a href="#">R0CABA00E0006</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">R0PULS00E0012</a>	bouton-poussoir d'urgence C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0013</a>	complète bouton-poussoir pour C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0073</a>	Interrupteur à bascule à 3 positions, retour du ressort au centre
<a href="#">R0BATT00E0014 (MBM06MH)</a>	batterie
<a href="#">Model: ARS, Type: ND021</a>	TÉLÉCOMMANDE FJL
<a href="#">MK10-22 - 870MHz</a>	Transmetteur de recharge
<a href="#">E16SCHEU2</a>	Couple code clé
<a href="#">TLK101</a>	unité de transmitter
<a href="#">R0CHAB00E14A0</a>	clés de code de couple
<a href="#">s/n G60726</a>	Émetteur Autec complet
<a href="#">P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC</a>	chargeur de batterie
<a href="#">KMK12101</a>	Télécommande Modular type MK12-22
<a href="#">Couple keys code 434MHz</a>	Deux touches de code fonctionnant à une fréquence de 434 MHz
<a href="#">Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C</a>	Système complet remplacé par le numéro de série G60726
<a href="#">P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)</a>	chargeur de batterie
<a href="#">S/N: 507168</a>	Commande à distance
<a href="#">GC10197</a>	Commande à distance
<a href="#">73160185</a>	Pièce de rechange pour produits Autec
<a href="#">S0005578</a>	Pièce de rechange pour produits Autec
<a href="#">MTXEU03+TC9708-ZA</a>	Carte de circuit imprimé — Module émetteur



Produit	Description
<a href="#">E16STI062</a>	PCB avec boutons pour émetteur
<a href="#">LK6-NEO</a>	Système de télécommande radio
<a href="#">Serial Number GL01671</a>	commandement
<a href="#">KA0412M0</a>	Commande à distance
<a href="#">GC01196</a>	Unité émettrice
<a href="#">R0TXCO06E08A0</a>	Module de transmission
<a href="#">MK10-22ACS</a>	Contrôleur à distance
<a href="#">E16SRXEU1</a>	module émetteur
<a href="#">JC400_0058</a>	MANIPULATEUR
<a href="#">LK NEO 10</a>	Commande radio
<a href="#">S0005080</a>	.
<a href="#">KLKN08244L1</a>	.
<a href="#">KLKN12147L0</a>	.
<a href="#">R0ANTE00E24A0</a>	Pièce de rechange pour produits Autec
<a href="#">R0PULS00E0050</a>	bouton de démarrage vert
<a href="#">73080233</a>	bouton-poussoir d'arrêt pour mk10-22
<a href="#">R0CHIA00P0006</a>	Clés
<a href="#">MBC12V</a>	chargeur
<a href="#">MH0707 L-2000</a>	Batterie
<a href="#">KLKN08080L4// 77061211</a>	CONTRÔLE RADIO
<a href="#">AJN, ACRM15</a>	Commande radio
<a href="#">Compact series type KAJC</a>	Commande radio
<a href="#">R0CABA01E02N0 / CH260R</a>	chargeur
<a href="#">R0CABA02E07B1</a>	chargeur de batterie
<a href="#">MBC12V / R0CABA02E07B0</a>	CHARGEUR
<a href="#">R0BATT00E0018</a>	batterie
<a href="#">AJS / DA0BM</a>	Contrôleur à distance TRANSMITTER
<a href="#">MBM06MH 7.2V 750mAh</a>	Batterie de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">77061085 / KFM057KL1</a>	Télécommande Dynamique
<a href="#">rubber for A0MANI00E0088</a>	caoutchouc de protection
<a href="#">7706209405</a>	batterie
<a href="#">Transmitter for Model: ARS, Type: ND021</a>	ÉMETTEUR DE TÉLÉCOMMANDE FJL
<a href="#">FJR-ARX</a>	COMMANDE RADIO
<a href="#">ULC932A</a>	Chargeur
<a href="#">R0PULS00E0048 / S0006247</a>	sélecteur à bascule avec verrouillage de sécurité
<a href="#">R0CABA00E02A0</a>	Chargeur de batterie pour télécommandes Autec
<a href="#">R0RITR02E05A0</a>	MODULE RADIO
<a href="#">R0CONN01E03A0</a>	Connecteur
<a href="#">LK NEO 8 STANDARD</a>	TRANSMISSION
<a href="#">LK NEO 8AX ATEX</a>	TRANSMISSION
<a href="#">7317035705 E16STXEU1</a>	MODULE DE TRANSMISSION
<a href="#">WM24P6-12-A-QL</a>	Adaptateur Plug-In
<a href="#">KLKN06098U3</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">77062094</a>	batterie
<a href="#">UMC12V DC 12-24V</a>	chargeur secteur




Produit	Description
<a href="#">77162216</a>	commande à distance
<a href="#">77061214</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">KFL245KL0</a>	télécommande radio
<a href="#">77061215</a>	Pièce de rechange pour produits Autec
<a href="#">77061206 KLKN08301L0</a>	TÉLÉCOMMANDE
<a href="#">S0005156</a>	Pièce de rechange pour produits Autec
<a href="#">R0CABA02E07C0</a>	chargeur de batterie
<a href="#">MHM03</a>	bloc-batterie
<a href="#">77161218 ( NB021 )</a>	Pièce de rechange pour produits Autec
<a href="#">73170357 R0TXCO06E06A0</a>	MODULE ÉMETTEUR
<a href="#">R0CABA02E07A0</a>	Chargeur de batterie pour télécommandes Autec
<a href="#">A8/A8B</a>	
<a href="#">AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS</a>	
<a href="#">AJC+ ACRS15</a>	COMMANDE RADIO
<a href="#">R0ANTE00E68B0</a>	Antenne double bande avec câble de 3 m et connecteur TNC
<a href="#">R0BATT00E08A0</a>	Batterie Li-Ion d'une tension de 7,4 V et d'une capacité de 10,36 Wh
<a href="#">KLKN06213L0</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">KA08B007C0</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">KT08B034H0</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">TT08C001H0</a>	émetteur pour télécommande radio
<a href="#">S0005166</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005167</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">KLKN12168L1</a>	Radiocommande
<a href="#">KAJQ0061L0</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">FJS02</a>	Transmetteur
<a href="#">73160388</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005603</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005582</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">77062081</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">73140346</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">PR001971</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005581</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005580</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005579</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">73160330</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005577</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005623</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">77062082</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005575</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">S0005574</a>	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
<a href="#">MBC12</a>	
<a href="#">R0CING00P0021</a>	HOUSSE + CEINTURE A8-T8F
<a href="#">R0PULS00E03A0</a>	BOUTON-POUSSOIR D'ARRÊT
<a href="#">R0CING00P0011</a>	CEINTURE D'ÉPAULE MJ/*JS



Produit	Description
<a href="#">77061279</a>	commande radio
<a href="#">R0MANI00E06A0</a>	Joystick GE-M04P4X4 On/Off 4x4 pour télécommandes Autec
<a href="#">ROMANI00E08A0</a>	Joystick P&G-JC3000 On/Off 5x5 pour télécommandes Autec
<a href="#">77061192</a>	RADIOCOMMANDE AUTEC AIR AJN+DCRM24
<a href="#">R0MANI00E13A0</a>	Manette de jeu (JC3000)
<a href="#">R0CABA00E0003, LBC230A</a>	chargeur de batterie
<a href="#">R0CONN01E04A0</a>	Connecteur x ID 0-1 OU connecteur DIN
<a href="#">XMP-TMC2160</a>	
<a href="#">KT08B002H4</a>	
<a href="#">AJC+ACRM15</a>	
<a href="#">FJL_06 /REMOTE CONTROL/R0PULS00E0073</a>	sélecteur
<a href="#">type 870 FHSS CE</a>	
<a href="#">KAJS0638C0</a>	
<a href="#">E16RXEU1</a>	carte récepteur
<a href="#">spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0095</a>	grille pour panneau à boutons-poussoirs
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // F0RTDE03E03A0</a>	carte d'émetteur radio
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0ANTE00E68C0</a>	antenne TNC double bande
<a href="#">R0CABA02E03A0</a>	chargeur de batterie
<a href="#">R0PULS00E0049</a>	sélecteur de touches
<a href="#">spare part for: LK NEO 10-12 // R0PANN00P6275</a>	panneau
<a href="#">spare part for: MK 10-22 // A0BATT00E0014</a>	batterie au nickel-cadmium
<a href="#">Spare part for LK NEO 10-12 // R0TRCO03E13E1</a>	tableau de boutons
<a href="#">spare part for LK NEO 10/12 // R0CING00P0035</a>	Affaire
<a href="#">spare part for Vega MK // R0PANN00P08A0</a>	kit de symboles de commande radio
<a href="#">spare part for LPM01</a>	Chargeur de batterie de bureau
<a href="#">spare part for MK 10-22 // F0BASE00E48A0</a>	panneau
<a href="#">spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0090</a>	coque supérieure
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E07A0</a>	module récepteur
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E06A0</a>	module récepteur
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0BASE00E70A0</a>	planche de base
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0ESBA00E53B0</a>	carte de sortie numérique
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0SCAT00P41A1</a>	coque inférieure
<a href="#">spare part for LK Neo 10-12 // R0SCAT00P40A1</a>	coque supérieure
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0TXCO06E07A0</a>	module émetteur
<a href="#">R0BATT00E10A0</a>	batterie spéciale
<a href="#">R0PULS00E0047</a>	sélecteur de touches stable
<a href="#">R0SELE00E01A0</a>	sélecteur de touches de commande radio
<a href="#">R0GUAR00P0146</a>	joint de commande radio
<a href="#">R0TXCO06E06A0</a>	module émetteur
<a href="#">R0KEYB00E44A0</a>	clavier
<a href="#">R0SCAT00P22A0</a>	coque inférieure
<a href="#">A0GUAR00P0069</a>	joint intégré
<a href="#">R0BATT00E02A0</a>	Batterie au nickel-cadmium
<a href="#">R0PULS00E28A0</a>	Bouton noir pour LK10-12
<a href="#">R0SPIE00E01A0</a>	feu vert 24v pour MK10-22



Produit	Description
<a href="#">R0CING00P0002</a>	bandoulière radiocommandée
<a href="#">R0SELE00E0004</a>	Bouton pour radiocommande Vega
<a href="#">870 MHz FHSS CE</a>	télécommande radio
<a href="#">S0006252</a>	
<a href="#">2 ASSI x JC3000 25</a>	
<a href="#">AirTR42FH</a>	MODULE RADIO/CODEUR
<a href="#">R0PULS00E0057</a>	Arrêt d'urgence Twist to release
<a href="#">FSATUC03A</a>	TABLEAU DE COMMANDE À DISTANCE
<a href="#">R0CHAB00E33A0</a>	
<a href="#">S0006347</a>	COMMANDE RADIO
<a href="#">LPM01</a>	Batterie
<a href="#">R0MANI00E31A0</a>	HÉLICE DE JOYSTICK. 1 AXE
<a href="#">R0CING00P0052</a>	Ceinture
<a href="#">KLKN08258L7</a>	TÉLÉCOMMANDE
<a href="#">KLKN06034U3</a>	Radiocommande
<a href="#">E16TI062</a>	
<a href="#">R0PULS00E01A0</a>	BOUTON-POUSSOIR
<a href="#">R0PULS00E0051</a>	BOUTON NOIR
<a href="#">R0PANN99P0010</a>	Panneau personnalisé
<a href="#">R0POCO25E11A0</a>	Boîtier inférieur pour unité TX
<a href="#">R0SCAT00P0475</a>	Boîtier supérieur pour unité TX
<a href="#">DJ037KL1</a>	
<a href="#">R0CING00P0045</a>	CEINTURE VENTRALE
<a href="#">KLKN06261UH</a>	TÉLÉCOMMANDE
<a href="#">0127AA</a>	
<a href="#">S0006380</a>	
<a href="#">T8C</a>	
<a href="#">F0CHIA00P0014</a>	Clé — aimant
<a href="#">T8B ACRH11</a>	Radiocommande
<a href="#">KAJC1100L0</a>	
<a href="#">KAJC0802L0</a>	commande radio
<a href="#">ULC05V 9-30 V / DC</a>	chargeur
<a href="#">ROBATT00E0018</a>	BATTERIE
<a href="#">UCL932A CHARGER FOR LPM02</a>	
<a href="#">R0POCO26E07B0 / 72140078</a>	
<a href="#">R0POCO26E07C0 / 72140079</a>	
<a href="#">AUFLEX GS-15 / 501008</a>	Tuyau tressé en PET
<a href="#">E16STIA62</a>	
<a href="#">ULC05V 100-240 V AC</a>	
<a href="#">KLKN06409L1 - LK NEO 6 RIC+TR</a>	
<a href="#">R0POCO22E11A1</a>	
<a href="#">MJ-03 COD R0TXCO06E06A0/E16STXEU1</a>	
<a href="#">MJ-03 COD F0SCIN00E61A0/E16SIC01A</a>	
<a href="#">A0BATT00E0014/MBM06MH</a>	
<a href="#">KT08B001H0-05</a>	



Produit	Description
<a href="#">R0PULS00E01B0</a>	Bouton d'arrêt autec
<a href="#">R0SCAT00P0474</a>	
<a href="#">KPQ247KL0</a>	Contrôle radio
<a href="#">R0CING00P0053</a>	
<a href="#">LINK AJN / MVRL9E Kit</a>	
<a href="#">TLKN08114L6 / S/N GH10516</a>	UNITÉ ÉMETTEUR DE REMPLACEMENT