



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Autec

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.


## Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">LBM02MH</a>	batterie d'origine
<a href="#">R0BATT00E0012 (LBM02MH)</a>	batterie
<a href="#">MH0707L</a>	Batterie
<a href="#">E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)</a>	Transmitter module
<a href="#">R0MANI00E09A0</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH NiMH 2,4V_1600mAh</a>	BATTERY
<a href="#">LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)</a>	BATTERY
<a href="#">MBM06MH</a>	Batterie
<a href="#">77062032</a>	Batterie de télécommande
<a href="#">Completed trasmitter for s/n 518907</a>	
<a href="#">E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ</a>	carte mère télécommande
<a href="#">E16RIQ10</a>	carte mémoire de contrôle à distance
<a href="#">NC0707L</a>	batterie
<a href="#">FW260R</a>	chargeur
<a href="#">CARICABAT CH260R</a>	Chargeur de batterie vert
<a href="#">77062036</a>	chargeur de batterie
<a href="#">520569</a>	Télécommande
<a href="#">V200520 OBSOLETE, no replacement</a>	télécommande avec câble
<a href="#">model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)</a>	Carte émetteur pour Autec
<a href="#">E16URX</a>	
<a href="#">R0BATT00E07A0</a>	Batterie NiMH
<a href="#">MBC825A</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">77062034</a>	
<a href="#">G0CABA00E01A0</a>	
<a href="#">UBC930D</a>	Caricabatterie
<a href="#">KLK8114</a>	Autec Light télécommande LK8-2-D
<a href="#">Completed remote control</a>	
<a href="#">Completed ARS receiver</a>	
<a href="#">Printed functional labels</a>	
<a href="#">s/n 507368</a>	Émetteur terminé
<a href="#">FW261</a>	Chargeur de batterie
<a href="#">Couple code keys</a>	
<a href="#">CH97TX48 key code UTX</a>	
<a href="#">CH97RX48 key code URX</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH</a>	Batterie

Produit	Description
<a href="#"><u>KLK6130</u></a>	Commande à distance
<a href="#"><u>Remote control Dynamic series</u></a>	
<a href="#"><u>73170357</u></a>	Module de transmission
<a href="#"><u>MBC930D</u></a>	Chargeur NI-MH In.9-30 Vcc
<a href="#"><u>R0BATT00E0014</u></a>	batterie
<a href="#"><u>AIRBM3V7L</u></a>	Batterie Lithio
<a href="#"><u>R0ALIM01E0001</u></a>	Chargeur de batterie AC
<a href="#"><u>S0005576</u></a>	Joystick
<a href="#"><u>LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N</u></a>	
<a href="#"><u>6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43</u></a>	
<a href="#"><u>NC0707</u></a>	batterie
<a href="#"><u>LPM02</u></a>	batterie
<a href="#"><u>Air8</u></a>	Einschl.16 Poliger-Stecker
<a href="#"><u>MRXEU03-Z</u></a>	electronic card
<a href="#"><u>LK6-2-D</u></a>	Télécommande
<a href="#"><u>FODERO PULS LK</u></a>	Etui avec bandoulière pour LK
<a href="#"><u>R0ALIM01E0002</u></a>	Chargeur de batterie DC
<a href="#"><u>CARICABAT MBC930D</u></a>	Chargeur de batterie
<a href="#"><u>E16RQ16AZ.2.B.Q</u></a>	Unité de réception
<a href="#"><u>XMP-K12</u></a>	Contrôleur 24 V
<a href="#"><u>R0CABA00E0006</u></a>	Chargeur de batterie
<a href="#"><u>R0PULS00E0012</u></a>	bouton-poussoir d'urgence C26-E16
<a href="#"><u>R0PULS00E0013</u></a>	complète bouton-poussoir pour C26-E16
<a href="#"><u>R0PULS00E0073</u></a>	
<a href="#"><u>R0BATT00E0014 (MBM06MH)</u></a>	batterie
<a href="#"><u>Model: ARS, Type: ND021</u></a>	TÉLÉCOMMANDE FJL
<a href="#"><u>MK10-22 - 870MHz</u></a>	Transmetteur de rechange
<a href="#"><u>E16SCHEU2</u></a>	Couple code clé
<a href="#"><u>TLK101</u></a>	unité de trasmitter
<a href="#"><u>R0CHAB00E14A0</u></a>	clés de code de couple
<a href="#"><u>s/n G60726</u></a>	Émetteur Autec complet
<a href="#"><u>P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC</u></a>	chargeur de batterie
<a href="#"><u>KMK12101</u></a>	Télécommande Modular type MK12-22
<a href="#"><u>Couple keys code 434MHz</u></a>	
<a href="#"><u>Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C</u></a>	Système complet remplacé par le numéro de série G60726
<a href="#"><u>P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)</u></a>	chargeur de batterie
<a href="#"><u>S/N: 507168</u></a>	Commande à distance
<a href="#"><u>GC10197</u></a>	Commande à distance
<a href="#"><u>73160185</u></a>	
<a href="#"><u>S0005578</u></a>	
<a href="#"><u>MTXEU03+TC9708-ZA</u></a>	
<a href="#"><u>E16STI062</u></a>	PCB avec boutons pour émetteur
<a href="#"><u>LK6-NEO</u></a>	
<a href="#"><u>Serial Number GL01671</u></a>	commandement

Produit	Description
<a href="#">KA0412M0</a>	Commande à distance
<a href="#">GC01196</a>	Unité émettrice
<a href="#">R0TXCO06E08A0</a>	Module de transmission
<a href="#">MK10-22ACS</a>	Contrôleur à distance
<a href="#">E16SRXEU1</a>	module émetteur
<a href="#">JC400 0058</a>	MANIPULATEUR
<a href="#">LK NEO 10</a>	Commande radio
<a href="#">S0005080</a>	.
<a href="#">KLKN08244L1</a>	.
<a href="#">KLKN12147L0</a>	.
<a href="#">R0ANTE00E24A0</a>	bouton de démarrage vert
<a href="#">R0PULS00E0050</a>	bouton-poussoir d'arrêt pour mk10-22
<a href="#">73080233</a>	.
<a href="#">R0CHIA00P0006</a>	Clés
<a href="#">MBC12V</a>	chargeur
<a href="#">MH0707 L-2000</a>	Batterie
<a href="#">KLKN08080L4// 77061211</a>	CONTRÔLE RADIO
<a href="#">AJN, ACRM15</a>	Commande radio
<a href="#">Compact series type KAJC</a>	Commande radio
<a href="#">R0CABA01E02N0 / CH260R</a>	chargeur
<a href="#">R0CABA02E07B1</a>	chargeur de batterie
<a href="#">MBC12V / R0CABA02E07B0</a>	CHARGEUR
<a href="#">R0BATT00E0018</a>	batterie
<a href="#">AJS / DA0BM</a>	Contrôleur à distance TRANSMITTER
<a href="#">MBM06MH 7.2V 750mAh</a>	.
<a href="#">77061085 / KFM057KL1</a>	Télécommande Dynamique
<a href="#">rubber for A0MANI00E0088</a>	caoutchouc de protection
<a href="#">7706209405</a>	batterie
<a href="#">Transmitter for Model: ARS, Type: ND021</a>	ÉMETTEUR DE TÉLÉCOMMANDE FJL
<a href="#">FJR-ARX</a>	COMMANDÉ RADIO
<a href="#">ULC932A</a>	Chargeur
<a href="#">R0PULS00E0048 / S0006247</a>	sélecteur à bascule avec verrouillage de sécurité
<a href="#">R0CABA00E02A0</a>	.
<a href="#">R0RITR02E05A0</a>	MODULE RADIO
<a href="#">R0CONN01E03A0</a>	Connecteur
<a href="#">LK NEO 8 STANDARD</a>	TRANSMISSION
<a href="#">LK NEO 8AX ATEX</a>	TRANSMISSION
<a href="#">7317035705 E16STXEU1</a>	MODULE DE TRANSMISSION
<a href="#">WM24P6-12-A-QL</a>	Adaptateur Plug-In
<a href="#">KLKN06098U3</a>	.
<a href="#">77062094</a>	batterie
<a href="#">UMC12V DC 12-24V</a>	chargeur secteur
<a href="#">77162216</a>	commande à distance
<a href="#">77061214</a>	.
<a href="#">KFL245KL0</a>	télécommande radio

Produit	Description
<a href="#"><u>77061215</u></a>	
<a href="#"><u>77061206 KLKN08301L0</u></a>	TÉLÉCOMMANDE
<a href="#"><u>S0005156</u></a>	
<a href="#"><u>R0CABA02E07C0</u></a>	chargeur de batterie
<a href="#"><u>MHM03</u></a>	bloc-batterie
<a href="#"><u>77161218 ( NB021 )</u></a>	
<a href="#"><u>73170357 R0TXCO06E06A0</u></a>	MODULE ÉMETTEUR
<a href="#"><u>R0CABA02E07A0</u></a>	
<a href="#"><u>A8/A8B</u></a>	
<a href="#"><u>AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS</u></a>	
<a href="#"><u>AJC+ ACRS15</u></a>	COMMANDÉ RADIO
<a href="#"><u>R0ANTE00E68B0</u></a>	
<a href="#"><u>R0BATT00E08A0</u></a>	
<a href="#"><u>KLKN06213L0</u></a>	
<a href="#"><u>KA08B007C0</u></a>	
<a href="#"><u>KT08B034H0</u></a>	
<a href="#"><u>TT08C001H0</u></a>	émetteur pour télécommande radio
<a href="#"><u>S0005166</u></a>	
<a href="#"><u>S0005167</u></a>	
<a href="#"><u>KLKN12168L1</u></a>	Radiocommande
<a href="#"><u>KAJQ0061L0</u></a>	
<a href="#"><u>FJS02</u></a>	Transmetteur
<a href="#"><u>73160388</u></a>	
<a href="#"><u>S0005603</u></a>	
<a href="#"><u>S0005582</u></a>	
<a href="#"><u>77062081</u></a>	
<a href="#"><u>73140346</u></a>	
<a href="#"><u>PR001971</u></a>	
<a href="#"><u>S0005581</u></a>	
<a href="#"><u>S0005580</u></a>	
<a href="#"><u>S0005579</u></a>	
<a href="#"><u>73160330</u></a>	
<a href="#"><u>S0005577</u></a>	
<a href="#"><u>S0005623</u></a>	
<a href="#"><u>77062082</u></a>	
<a href="#"><u>S0005575</u></a>	
<a href="#"><u>S0005574</u></a>	
<a href="#"><u>MBC12</u></a>	
<a href="#"><u>R0CING00P0021</u></a>	HOUSSE + CEINTURE A8-T8F
<a href="#"><u>R0PULS00E03A0</u></a>	
<a href="#"><u>R0CING00P0011</u></a>	
<a href="#"><u>77061279</u></a>	
<a href="#"><u>R0MANI00E06A0</u></a>	
<a href="#"><u>ROMANI00E08A0</u></a>	
<a href="#"><u>77061192</u></a>	




Produit	Description
<a href="#">R0MANI00E13A0</a>	
<a href="#">R0CABA00E0003, LBC230A</a>	
<a href="#">R0CONN01E04A0</a>	
<a href="#">XMP-TMC2160</a>	
<a href="#">KT08B002H4</a>	
<a href="#">AJC+ACRM15</a>	
<a href="#">FJL 06 /REMOTE CONTROL/R0PULS00E0073</a>	
<a href="#">type 870 FHSS CE</a>	
<a href="#">KAJS0638C0</a>	
<a href="#">E16RXEU1</a>	
<a href="#">spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0095</a>	
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // F0RTDE03E03A0</a>	
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0ANTE00E68C0</a>	
<a href="#">R0CABA02E03A0</a>	
<a href="#">R0PULS00E0049</a>	
<a href="#">spare part for: LK NEO 10-12 // R0PANN00P6275</a>	
<a href="#">spare part for: MK 10-22 // A0BATT00E0014</a>	
<a href="#">Spare part for LK NEO 10-12 // R0TRCO03E13E1</a>	
<a href="#">spare part for LK NEO 10/12 // R0CING00P0035</a>	
<a href="#">spare part for Vega MK // R0PANN00P08A0</a>	
<a href="#">spare part for LPM01</a>	
<a href="#">spare part for MK 10-22 // F0BASE00E48A0</a>	
<a href="#">spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0090</a>	
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E07A0</a>	
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E06A0</a>	
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0BASE00E70A0</a>	
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0ESBA00E53B0</a>	
<a href="#">spare part for LK NEO 10-12 // R0SCAT00P41A1</a>	
<a href="#">spare part for LK Neo 10-12 // R0SCAT00P40A1</a>	
<a href="#">spare part for MK 10-22 // R0TXCO06E07A0</a>	
<a href="#">R0BATT00E10A0</a>	
<a href="#">R0PULS00E0047</a>	
<a href="#">R0SELE00E01A0</a>	
<a href="#">R0GUAR00P0146</a>	
<a href="#">ROTXCO06E06A0</a>	
<a href="#">R0KEYB00E44A0</a>	
<a href="#">R0SCAT00P22A0</a>	
<a href="#">A0GUAR00P0069</a>	
<a href="#">R0BATT00E02A0</a>	
<a href="#">R0PULS00E28A0</a>	
<a href="#">R0SPIE00E01A0</a>	
<a href="#">R0CING00P0002</a>	
<a href="#">R0SELE00E0004</a>	
<a href="#">870 MHz FHSS CE</a>	
<a href="#">S0006252</a>	



**ENAPART**

INDUSTRIAL SUPPLIES



Produit	Description
<u>2 ASSI x JC3000 25</u>	
AirTR42FH	
<u>R0PULS00E0057</u>	
<u>FSATUC03A</u>	
<u>R0CHAB00E33A0</u>	
S0006347	
<u>LPM01</u>	
<u>R0MANI00E31A0</u>	
<u>R0CING00P0052</u>	
<u>KLKN08258L7</u>	
<u>KLKN06034U3</u>	
<u>E16TI062</u>	
<u>R0PULS00E01A0</u>	
<u>R0PULS00E0051</u>	
<u>R0PANN99P0010</u>	
<u>R0POCO25E11A0</u>	
<u>R0SCAT00P0475</u>	
DJ037KL1	
<u>R0CING00P0045</u>	
<u>KLKN06261UH</u>	
<u>0127AA</u>	
S0006380	
<u>T8C</u>	
<u>F0CHIA00P0014</u>	
<u>T8B ACRH11</u>	
<u>KAJC1100L0</u>	
<u>KAJC0802L0</u>	