



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Autec

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
LBM02MH	batterie
R0BATT00E0012 (LBM02MH)	batterie
MH0707L	Batterie
E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)	Transmitter module
R0MANI00E09A0	Manipulateur
BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh	BATTERY
LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH)	BATTERY
MBM06MH	Batterie
77062032	Batterie de télécommande
Completed trasmitter for s/n 518907	Unité émettrice complète pour le numéro de série 518907
E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ	carte mère télécommande
E16RIQ10	carte mémoire de contrôle à distance
NC0707L	batterie
FW260R	chargeur
CARICABAT CH260R	Chargeur de batterie vert
77062036	chargeur de batterie
520569	Télécommande
V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)	télécommande avec câble
E16URX	Carte émetteur pour Autec
R0BATT00E07A0	Batterie NiMH
MBC825A	Chargeur de batterie
77062034	Batterie
G0CABA00E01A0	Pièce de rechange pour produits Autec
UBC930D	Caricabatterie
KLK8114	Autec Light télécommande LK8-2-D
Completed remote control	Unité de commande à distance entièrement assemblée pour les systèmes Autec
Completed ARS receiver	Unité de réception ARS entièrement assemblée pour les systèmes Autec
Printed functional labels	Étiquettes fonctionnelles personnalisables pour équipements Autec
s/n 507368	Émetteur terminé
FW261	Chargeur de batterie
Couple code keys	Codes clés pour les émetteurs et récepteurs Autec
CH97TX48 key code UTX	Code de clé de l'émetteur UTX pour le modèle CH97TX48

Produit	Description
CH97RX48 key code URX	Code de clé du récepteur URX pour le modèle CH97RX48
BATT LBM02MH	Batterie
KLK6130	Commande à distance
Remote control Dynamic series	Unités de commande à distance de la série Dynamic d'Autec
73170357	Module de transmission
MBC930D	Chargeur NI-MH In.9-30 Vcc
R0BATT00E0014	batterie
AIRBM3V7L	Batterie Lítico
R0ALIM01E0001	Chargeur de batterie AC
S0005576	Joystick
LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N	Transmetteur LK-06-2-D1-A00 avec 6 boutons, 2 vitesses, AC, N
6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43	Transmetteur KLK6130 43 avec 6 boutons, 2 vitesses, AC, sans sélecteur
NC0707	batterie
LPM02	batterie
Air8	Einschl.16 Poliger-Stecker
MRXEU03-Z	electronic card
LK6-2-D	Télécommande
FODERO PULS LK	Etui avec bandoulière pour LK
R0ALIM01E0002	Chargeur de batterie DC
CARICABAT MBC930D	Chargeur de batterie
E16RQ16AZ.2.B.Q	Unité de réception
XMP-K12	Contrôleur 24 V
R0CABA00E0006	Chargeur de batterie
R0PULS00E0012	bouton-poussoir d'urgence C26-E16
R0PULS00E0013	complète bouton-poussoir pour C26-E16
R0PULS00E0073	Interrupteur à bascule à 3 positions, retour du ressort au centre
R0BATT00E0014 (MBM06MH)	batterie
Model: ARS, Type: ND021	TÉLÉCOMMANDE FJL
MK10-22 - 870MHz	Transmetteur de rechange
E16SCHEU2	Couple code clé
TLK101	unité de transmitter
R0CHAB00E14A0	clés de code de couple
s/n G60726	Émetteur Autec complet
P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC	chargeur de batterie
KMK12101	Télécommande Modular type MK12-22
Couple keys code 434MHz	Deux touches de code fonctionnant à une fréquence de 434 MHz
Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C	Système complet remplacé par le numéro de série G60726
P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)	chargeur de batterie
S/N: 507168	Commande à distance
GC10197	Commande à distance
73160185	Pièce de rechange pour produits Autec
S0005578	Pièce de rechange pour produits Autec
MTXEU03+TC9708-ZA	Carte de circuit imprimé — Module émetteur

Produit	Description
E16STI062	PCB avec boutons pour émetteur
LK6-NEO	Système de télécommande radio
Serial Number GL01671	commandement
KA0412M0	Commande à distance
GC01196	Unité émettrice
R0TXCO06E08A0	Module de transmission
MK10-22ACS	Contrôleur à distance
E16SRXEU1	module émetteur
JC400_0058	MANIPULATEUR
LK NEO 10	Commande radio
S0005080	.
KLKN08244L1	.
KLKN12147L0	.
R0ANTE00E24A0	Pièce de rechange pour produits Autec
R0PULS00E0050	bouton de démarrage vert
73080233	bouton-poussoir d'arrêt pour mk10-22
R0CHIA00P0006	Clés
MBC12V	chargeur
MH0707 L-2000	Batterie
KLKN08080L4// 77061211	CONTRÔLE RADIO
AJN, ACRM15	Commande radio
Compact series type KAJC	Commande radio
R0CABA01E02N0 / CH260R	chargeur
R0CABA02E07B1	chargeur de batterie
MBC12V / R0CABA02E07B0	CHARGEUR
R0BATT00E0018	batterie
AJS / DA0BM	Contrôleur à distance TRANSMITTER
MBM06MH 7.2V 750mAh	Batterie de rechange pour télécommandes Autec
77061085 / KFM057KL1	Télécommande Dynamique
rubber for A0MANI00E0088	caoutchouc de protection
7706209405	batterie
Transmitter for Model: ARS, Type: ND021	ÉMETTEUR DE TÉLÉCOMMANDE FJL
FJR-ARX	COMMANDE RADIO
ULC932A	Chargeur
R0PULS00E0048 / S0006247	sélecteur à bascule avec verrouillage de sécurité
R0CABA00E02A0	Chargeur de batterie pour télécommandes Autec
R0RITR02E05A0	MODULE RADIO
R0CONN01E03A0	Connecteur
LK NEO 8 STANDARD	TRANSMISSION
LK NEO 8AX ATEX	TRANSMISSION
7317035705 E16STXEU1	MODULE DE TRANSMISSION
WM24P6-12-A-QL	Adaptateur Plug-In
KLKN06098U3	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
77062094	batterie
UMC12V DC 12-24V	chargeur secteur

Produit	Description
77162216	commande à distance
77061214	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
KFL245KL0	télécommande radio
77061215	Pièce de rechange pour produits Autec
77061206 KLKN08301L0	TÉLÉCOMMANDE
S0005156	Pièce de rechange pour produits Autec
R0CABA02E07C0	chargeur de batterie
MHM03	bloc-batterie
77161218 (NB021)	Pièce de rechange pour produits Autec
73170357 R0TXCO06E06A0	MODULE ÉMETTEUR
R0CABA02E07A0	Chargeur de batterie pour télécommandes Autec
A8/A8B	
AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS	
AJC+ ACRS15	COMMANDE RADIO
R0ANTE00E68B0	Antenne double bande avec câble de 3 m et connecteur TNC
R0BATT00E08A0	Batterie Li-Ion d'une tension de 7,4 V et d'une capacité de 10,36 Wh
KLKN06213L0	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
KA08B007C0	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
KT08B034H0	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
TT08C001H0	émetteur pour télécommande radio
S0005166	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005167	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
KLKN12168L1	Radiocommande
KAJQ0061L0	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
FJS02	Transmetteur
73160388	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005603	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005582	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
77062081	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
73140346	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
PR001971	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005581	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005580	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005579	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
73160330	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005577	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005623	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
77062082	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005575	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
S0005574	Pièce de rechange pour télécommandes Autec
MBC12	
R0CING00P0021	HOUSSE + CEINTURE A8-T8F
R0PULS00E03A0	BOUTON-POUSSOIR D'ARRÊT
R0CING00P0011	CEINTURE D'ÉPAULE MJ/*JS

Produit	Description
77061279	commande radio
R0MANI00E06A0	Joystick GE-M04P4X4 On/Off 4x4 pour télécommandes Autec
ROMANI00E08A0	Joystick P&G-JC3000 On/Off 5x5 pour télécommandes Autec
77061192	RADIOCOMMANDE AUTEC AIR AJN+DCRM24
R0MANI00E13A0	Manette de jeu (JC3000)
R0CABA00E0003, LBC230A	chargeur de batterie
R0CONN01E04A0	Connecteur x ID 0-1 OU connecteur DIN
XMP-TMC2160	
KT08B002H4	
AJC+ACRM15	
FJL_06 /REMOTE CONTROL/R0PULS00E0073	sélecteur
type 870 FHSS CE	
KAJS0638C0	
E16RXEU1	carte récepteur
spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0095	grille pour panneau à boutons-poussoirs
spare part for LK NEO 10-12 // F0RTDE03E03A0	carte d'émetteur radio
spare part for LK NEO 10-12 // R0ANTE00E68C0	antenne TNC double bande
R0CABA02E03A0	chargeur de batterie
R0PULS00E0049	sélecteur de touches
spare part for: LK NEO 10-12 // R0PANN00P6275	panneau
spare part for: MK 10-22 // A0BATT00E0014	batterie au nickel-cadmium
Spare part for LK NEO 10-12 // R0TRCO03E13E1	tableau de boutons
spare part for LK NEO 10/12 // R0CING00P0035	Affaire
spare part for Vega MK // R0PANN00P08A0	kit de symboles de commande radio
spare part for LPM01	Chargeur de batterie de bureau
spare part for MK 10-22 // F0BASE00E48A0	panneau
spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0090	coque supérieure
spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E07A0	module récepteur
spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E06A0	module récepteur
spare part for LK NEO 10-12 // R0BASE00E70A0	planche de base
spare part for LK NEO 10-12 // R0ESBA00E53B0	carte de sortie numérique
spare part for LK NEO 10-12 // R0SCAT00P41A1	coque inférieure
spare part for LK Neo 10-12 // R0SCAT00P40A1	coque supérieure
spare part for MK 10-22 // R0TXCO06E07A0	module émetteur
R0BATT00E10A0	batterie spéciale
R0PULS00E0047	sélecteur de touches stable
R0SELE00E01A0	sélecteur de touches de commande radio
R0GUAR00P0146	joint de commande radio
R0TXCO06E06A0	module émetteur
R0KEYB00E44A0	clavier
R0SCAT00P22A0	coque inférieure
A0GUAR00P0069	joint intégré
R0BATT00E02A0	Batterie au nickel-cadmium
R0PULS00E28A0	Bouton noir pour LK10-12
R0SPIE00E01A0	feu vert 24v pour MK10-22

Produit	Description
R0CING00P0002	bandoulière radiocommandée
R0SELE00E0004	Bouton pour radiocommande Vega
870 MHz FHSS CE	télécommande radio
S0006252	
2 ASSI x JC3000 25	
AirTR42FH	MODULE RADIO/CODEUR
R0PULS00E0057	Arrêt d'urgence Twist to release
FSATUC03A	TABLEAU DE COMMANDE À DISTANCE
R0CHAB00E33A0	
S0006347	COMMANDE RADIO
LPM01	Batterie
R0MANI00E31A0	HÉLICE DE JOYSTICK. 1 AXE
R0CING00P0052	Ceinture
KLKN08258L7	TÉLÉCOMMANDE
KLKN06034U3	Radiocommande
E16TI062	
R0PULS00E01A0	BOUTON-POUSSOIR
R0PULS00E0051	BOUTON NOIR
R0PANN99P0010	Panneau personnalisé
R0POCO25E11A0	Boîtier inférieur pour unité TX
R0SCAT00P0475	Boîtier supérieur pour unité TX
DJ037KL1	
R0CING00P0045	CEINTURE VENTRALE
KLKN06261UH	TÉLÉCOMMANDE
0127AA	
S0006380	
T8C	
F0CHIA00P0014	Clé — aimant
T8B ACRH11	Radiocommande
KAJC1100L0	
KAJC0802L0	commande radio
ULC05V 9-30 V / DC	chargeur
ROBATT00E0018	BATTERIE
UCL932A CHARGER FOR LPM02	
R0POCO26E07B0 / 72140078	
R0POCO26E07C0 / 72140079	
AUFLEX GS-15 / 501008	Tuyau tressé en PET
E16STIA62	
ULC05V 100-240 V AC	
KLKN06409L1 - LK NEO 6 RIC+TR	
R0POCO22E11A1	
MJ-03 COD R0TXCO06E06A0/E16STXEU1	
MJ-03 COD F0SCIN00E61A0/E16SIC01A	
A0BATT00E0014/MBM06MH	
KT08B001H0-05	

Produit	Description
R0PULS00E01B0	Bouton d'arrêt autec
R0SCAT00P0474	