



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Barksdale

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|--|--|
| p/n: 0111-507; Type: UNS-PA16-PA18-G3/4 | Détecteur de niveau à flotteur en polyamide à montage latéral |
| 0113-182 / UNS2000 | CAPTEURS COMPLETS AVEC boîtiers électriques. |
| 0303-029 | Interrupteur de limite à câble et câble Si GK03 3 m |
| 0402-056 D2T-M150SS | INTERRUPTEUR ACTIONNÉ PAR PRESSION OU PAR DÉPRESSION |
| P/N: 0401-432 Type: D2T-M80SS-ST3 | Pressostat |
| 0403-076 / E1H-H15-P7 | pressostat |
| 0417-015 / 8151-PL1-B | Pressostat |
| 0419-002 / 9221-PL1-V | pressostat |
| 0419-020 | Pressostat spécial |
| 205R6WC3 | Soupape |
| 316030 | Trockenschutzschalter |
| 96101-BB1 | Pressostat |
| 9681X-1CC-4 | Pressostat résistant aux décharges |
| 0405-280 / B2T-H32SS | Pressostat |
| BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST 0.4 - 2 l (0711-256.5) | Interrupteur de débit avec plage de débit réglable |
| 0711-342.1 / BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST | Débit : 2 à 7 ml/min350 bars1~230 V – 1.5 A – 50 VA |
| BNA-S22-3/4"150-RF VA30/02-MA-LM 1.0-1.50m (0332=1037) | Indicateur de niveau de dérivation en acier inoxydable |
| 0401-136 / D1T-H18SS | pressostat |
| 0401-215 | pressostat |
| 0401-224 / D1T-M80SS | pressostat |
| DPD1T-M150SS (p/n 0402-056) | Interrupteur différentiel à diaphragme |
| E1H-H250-P7 | pressostat |
| 0403U083 / E1H-H500 | pressostat UL + CSA |
| E1H-H90-P4 (0403-126) | Druckschalter |
| KLM-025-M4-ST0-1 | pressostat |
| p/n: 0601-048; Type: ML1H-H202S | Interrupteur de température |
| 0402-082, DPD2T-GH18SS-EXI | Pressostat différentiel à membrane, double circuit, sécurité intrinsèque |
| 0602-061 / L2H-H354S | interrupteur de température |
| P/N: 0711-259.5, Type: BFS-10-N-G1/4-SS-NO-ST | Régulateur de débit optique |
| 0402U101 / CD2H-M150SS | pressostat |
| 0711-347.4 | Strömungswächter |
| D2X-H18SS-UL-S0084 | Pressostat à membrane antidéflagrant |
| 0401-432 | PRESSOSTAT |
| B1T-H12SS | Druckschalter |

| Produit | Description |
|--|--|
| UPA2/11bA/420/G1/4E/M12/ F (0431-409) | Transducteur de pression électronique UPA2 |
| 0406-021 / C9622-2 | Pressostat |
| 96211-BB4-T2 (0406U081) | Pressostat robuste, plage réglable de 15 à 150 psi |
| ML1H-H354-WS (0601-096) | Températureschalter |
| D2T-M80SS (0401-416) | pressostat |
| 0405-318 / B2T-M48SS | pressostat |
| HDIXHH80SSUL | Druckschalter |
| 0801-142 | Soupape |
| 9045ROAC3 | Ventil |
| 96101-BB2 | Pressostat à piston scellé |
| 9653-2-WA | Commutateur de pression |
| 0423-125 / UDS3V3/400bar/4-20 mA | Pressostat électrique |
| E1H-H15-P7-GL | pressostat à piston à membrane |
| 0221-357 | Transmetteur série XT pour indicateurs de niveau de dérivation |
| pn 0113-776 / UNS2000-ABS/VA/FLS-PG-PE33-L2/3.3-Dual Lo268 | Commutateur à plusieurs niveaux, série UNS2000 |
| BPS312VM0050BP | pressostat |
| 0112-729 | interrupteur à flotteur |
| PN: 0711-260.7, Type: BFS-10-N-G1/2-SS-NO-ST | Interrupteur de débit avec plage de débit réglable |
| 905-0211 | Transducteur de pression |
| P1H-M340 | Druckschalter |
| DPD2T-M80SS-EXI | Druckschalter |
| BFS-10-N-G1/2-MS-NO-M12 2.0 ... 7.0 l/min/Sonder | Interrupteur de débit avec plage de débit réglable et connecteur M12 |
| D2T-GH18SS-P2-Exi | Pressostat à membrane à double point de consigne, à sécurité intrinsèque |
| 0401-216 | Druckschalter |
| D1T-H2SS-EXI | Druckschalter |
| D1T-H3SS-Exia | Pressostat |
| 0401-168 D1T-H3SS-EXI | Interrupteur à pression / pressostat |
| D1T-H2SS-EX1 (0401-155) | Pressostat/Druckschalter |
| 0405U001 | Pressostat robuste, plage réglable de 15 à 150 psi |
| KLM-025-M4-ST0-1 - OEM | pressostat |
| 0407U036 / 9048-4 | pressostat |
| 0407U040 / 9048-6 | pressostat |
| 0406U250 / 96201-BB4-T2 | pressostat compact |
| 96211-BB6-T2 | pressostat |
| 96211-BB1-T2-Z17 | Pressostat compact |
| 96221-BB1 | Pressostat compact |
| 0406-050 / 9675-4 | pressostat |
| 0406U096 / A9675-4-AA | Pressostat |
| 0406U006 | Pressostat à piston étanche |
| 0406-010 / C9612-3 | Pressostat spécial |
| 0401-331 / D2T-A80SS | pressostat à membrane |

| Produit | Description |
|--|---|
| E1H-H15-P6-PLS | Pressostat Econ-O-Trol, modèle à boîtier, plage de 15 psi |
| 0403U082 | Pressostat UL + CSA |
| E1H-H90-BR | pressostat |
| 0412-018 / MSPS-JJ100SS | Pressostat industriel |
| CSK12-11-41B | Pressostat mécanique |
| CSK16-12-33B | Pressostat compact |
| 0404-128 / P1H-K85 | pressostat |
| P1H-B340SS | Pistons Dia-Seal |
| 0404-110 / P1H-K30SS-T | pressostat |
| (0412-019) MSPS-JJ15SS | pressostat |
| MSPS-FF100SS | Pressostat industriel |
| MSPS-FF15SS-E | pressostat |
| CSP13-31-12B | Pressostat compact |
| 0406U085 / 96201-BB3 | Pressostat |
| 0406-038 / 96201-BB3-T2 | Interrupteur compact |
| 96201-BB3-T4 | Pressostat |
| 0406U095 / 96201-BB3-T5 | Pressostat |
| 96211-BB1-T2 | Pressostats mécaniques |
| 96211-BB3-T1 | Pressostat mécanique |
| 96211-BB3-T2 | pressostat |
| 96211-BB4-T2 | pressostat compact |
| 96211-BB5-T2 | Interrupteur compact |
| 96221-BB1-T4 | Pressostat compact avec plage de vide |
| 0403-028 / E1H-GH250-P4 | Interrupteur Econ-O-Trol |
| 0403-035 / E1H-GH90-P4 | pressostat |
| 0403-059 / E1H-H15-P4 | Interrupteur de pression Econ-O-Trol |
| E1H-H15-F2 | Pressostat |
| E1H-H15-P4-V | pressostat |
| 0403-069 / E1H-H15-P6 | pressostat |
| 0403-075 / E1H-H15-P6-V | pressostat |
| 0403-520 / E1H-H250-F2 | Commutateur Econ-O-Trol |
| 0403-080 / E1H-H250-P4 | SWITCH Adj Range: 2,10.....17 bar |
| E1H-H250-P6 | pressostat |
| E1H-H250-P6-T | |
| 0403U084 / E1H-H500-F2 | Pressostat homologué UL |
| P/N: 0403-105. Type: E1H-H500-P4 | pressostat |
| E1H-H500-P4-V | pressostat |
| 0403-138 / E1H-H90-P6 | pressostat |
| E1H-M15-P4-V | Pressostat |
| E1H-M90-V | Interrupteur Econ-O-Trol |
| 0403-184 / E1H-R250-P4 | Interrupteur Econ-O-Trol |
| E1H-R90-V-F2 | Interrupteur, Mécanique, Econ-o-trol |
| E1S-H15-P4 (p/n 0403-216) | Pressostats |
| 0403U393 / E1S-H90 | pressostat |
| E1S-H90-P4 | pressostat |

| Produit | Description |
|--|---|
| E1S-M250-V | pressostat |
| E1S-M90-V | pressostat |
| 0411U003 / EPD1H-AA40 | Commutateur différentiel à faible coût |
| EPD1H-BB40 | Interrupteur de pression différentielle |
| 0402U199 / DPD1T-A3SS | interrupteur de pression |
| 724S-13-2B | Pressostat, série 7000 |
| 724S-43-2B | Pressostat robuste |
| VCD1H-A18SS | Commutateur d'aspirateur |
| 0401U009 / CD1H-H18SS | Interrupteur de pression |
| 0402U192 / CD2H-M80SS | Pressostat |
| CD1H-GH80SS | Interrupteur à membrane |
| D2T-H2SS | Druckschalter |
| D2T-M2SS | pressostat |
| 0401U697 / D1T-A3SS | Pressostat |
| 0401-870 / D2T-A3SS | pressostat |
| D2T-H18SS (0401-373) | pressostat |
| 0401-209 / D1T-M18SS | pressostat |
| D2T-M18SS | pressostat |
| P/N: 0401-224, Type: D1T-M80SS | Interrupteur à membrane bornier |
| 0401-416 / D2T-M80SS | pressostat à membrane |
| D2T-A150SS | Pressostat |
| 0401-074 / D1T-GH150SS | pressostat |
| D2T-M2SS-P2 | Interrupteur à membrane à bornier |
| D1H-H18SS | Interrupteur à membrane |
| D2H-H18SS | pressostat à membrane |
| D2S-H18SS | pressostat à membrane |
| D1H-A80SS | Interrupteur à membrane |
| D2H-M80SS | Pressostat mécanique |
| D2H-GH80SS | Interrupteur à membrane |
| 0401U680 / D1H-A150SS | Pressostat |
| 0401U718 / D2H-A150SS | Interrupteur à membrane |
| D2H-M150SS | Interrupteur à membrane |
| D1H-H3SS-P2 | Pressostat à membrane |
| 0406U111 / 9681X-2CC-2 | Interrupteur compact antidéflagrant |
| P/N: 0406u102, Type: 9692X-1CC-3 | Pressostat résistant aux décharges |
| 9692X-2CC-4 | Interrupteur compact antidéflagrant |
| 9AC1TB | Pressostat compact |
| 9EB1TV | pressostat |
| 81F1-PL1-V | Pressostat compact à sécurité intrinsèque |
| 96211-BB5-T2-P1 | Interrupteur compact |
| 0406U190 / 96201-BB1-T2-P1 | pressostat |
| P/N: 0431-341 Type: UPA2-LMP307 | Sonde |
| P/N: 0111-203 Type: UNS-PA1/2 NPT-PA18 | Câble en PVC sur le côté |
| 0499-025 | Câble en PVC avec tuyau d'air intégré |
| P/N: 0405-215, Type: B2S-H48SS | pressostat |

| Produit | Description |
|---|--|
| 0406U097 / 9675-2 | pressostat |
| 0404-114 / P1H-K340 | Interrupteur de pression |
| (316030) OEM | Disjoncteurs secs |
| X1T-4100-40-GE140/166 | Pressostat |
| D1T-GM 3SS | pressostat |
| 96201-BB2-T2 | Interrupteur de pression |
| 8131-PL1-B | pressostat |
| D1X-GM150SS-EX | pressostat |
| UAS3/420/NA | El. afficher |
| BPS32GVM0400B | pressostat |
| 0601-218 / ML1H-H351 | interrupteur de température |
| 0417-283 / 8001-PL1-B-EA1-GE261 | Pressostat |
| 0111-201 | Interrupteur à flotteur |
| 0111-203 | Pressostat à membrane |
| BPS342EM0400BP | Pressostat électronique |
| MSPS-XX100-Q96 / 0412U008 | pressostat |
| UNS2000-VA/T2NPT-KLS BN30-L1/3-VV Lo300 - OEM product | TRANSMETTEUR DE NIVEAU |
| 0113-182 (OEM) | Commutateur de niveau |
| 0414-081 | Pressostat à membrane |
| 0113-152 | Commutateur de niveau |
| 0431-093 | Pressostat |
| BPS32GVM0010B | Pressostat électronique |
| T2H-M154S-A | Interrupteur de température à double point de consigne |
| 50-ML1H-SB1 | Interrupteur de température |
| 0111-396 | Capteur de niveau de liquide |
| 0402-056 | Pressostat |
| 0401-388 / D2T-M150SS | pressostat |
| 0111-542, Type: UNS-VA1/8-K2/2-PP19/2(1) - Exi | Interrupteur de niveau à ultrasons |
| BPS31GVM0100B | Pressostat électrique |
| BPS32NVM6000PP | Pressostat électronique à double pression |
| BPS32GVM0200B | pressostat |
| E1H-M250-P6-PLS | Pressostat UL |
| 0405-109 | Pressostat |
| 0401U882 / D1X-J80SS-P2-UL | Commutateur de pression |
| 0111-751 | UNS-ABS-Horizontal ABS/PP/NO/NC |
| 0423-119 UDS3V3/50bar/4-20mA El. | Pressostat à 4 voies |
| BPS342EM0010BP | Pressostat électronique |
| 0401-154 | Interrupteur de pression |
| 9692X-1CC-2 | PRESSOSTAT |
| KLM-025-M4-ST0-1-V/ 0416-144 | PRESSOSTAT |
| 0401-853 D2T-A150SS | Pressostat différentiel |
| 0402U103 | pressostat |
| PN: 0403-126, Type: E1H-H90-P4 | pressostat |

| Produit | Description |
|---|---|
| 0401-215 / D1T-M3SS | pressostat |
| UPA1-040-Z21 (0437-036) | Transducteur de pression |
| E1H-H250-P7-Exi | pressostat |
| 0409-123 / X1T-4000-25-GE262 | pressostat |
| 0407U007 / 9048-2-Z11 | pressostat |
| D1X-J150SS-UL | pressostat |
| UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2) 3m PVC-K. 105°C NO/NC | sonde |
| UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)HT 3m Silikonk. 150°C NO/NC | Interrupteur à niveau unique |
| BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.1) | interrupteur |
| 071-348.5 | Interrupteur de débit |
| E1H-H90-P7-ST1 | relais |
| 0303-033 / GK03 | Interrupteur de limite de câble ou câble en PVC GK03 de 5 m |
| P/N: 0416-035, Type: KLM-025-M1-K4-2 | pressostat |
| P/N: 0401-189, Type: D1T-M150SS | pressostat |
| p/n: 0401-216; Type: D1T-M3SS-EXI | Microrupteur |
| 0431-844 | Transducteur de pression |
| 0602-130, T2H-H251S-25-A | transmetteur de température |
| 0112-824 | Pressostat |
| 0112-764 | Pressostat |
| 0221-361 | Transmetteur pour indicateurs de niveau de dérivation |
| 0221-358 | Transmetteur pour indicateurs de niveau de dérivation |
| 0221-359 | Transmetteur pour indicateurs de niveau de dérivation |
| B2S-H48SS (0405-215) | Interrupteur à pression |
| P/N: 0416-157, Type: KLM-025-M4-ST0-1 | pressostat |
| 9211-PL1-V (0419-001) | pressostat |
| 9231-PL1-V (0419-003) | pressostat |
| BPS34GVM0200B | pressostat |
| 907-0344 | Interrupteur de débit |
| 0403-115 / E1H-H500-P7 | Pressostat |
| E1H-H500-P4 0403-105 | pressostat |
| 0501.328.133 | pressostat |
| E1H-H15-P7 | Pressostat |
| Part No. 0713-349.10 | Interrupteur de débit |
| 0801-503 | vanne |
| 921R3WQ3-Q2 | SOUPAPE DE DÉRIVATION |
| Part No. 0113-882 | Interrupteur de débit |
| UDS3V3/50bar/0-10V | Pressostat |
| 0402-097 / DPD2T-M150SS | Pressostat |
| BPS34GVM0100B | 100B/420-2/G1/4e/F ÉI. Druckschalter |
| 998-2999 | Pression pré réglée Pression prédéfinie |
| 0402-066 | Interrupteur de pression DPD1T-M80SS |
| 0111-210 | Interrupteur de niveau |
| P1H-K30SS-T-GE148 | PRESSOSTAT |

| Produit | Description |
|--|---|
| 0713-354.4 | Interrupteur de débit |
| D1H-AB0SS 50-80 PSI | Pressostat à membrane |
| P/N: 0401-274, Type: D1X-H18SS-EX | pressostat |
| BPS32GVM0600BP | Pressostat électrique |
| BPS32GVM9000PP | Pressostat électronique à double pression |
| 96100-BB2 | Pressostat |
| 316030 (Trockenschutzschalter) | Disjoncteur pour sècheuse |
| T1X-H601S-A-EX | Interrupteur de température |
| 0405-111 | contact de pression |
| 0423-127 | Pressostat |
| PN: 0404-291 Type: P1H-M340SS-GE6/86 | Pressostat |
| 190060 | Pressostat |
| 0416-160 / KLM-025-M4-ST0-1-V 13 bar increasing (s) | Pressostat compact |
| PN:0601-328 Type: MT1H-M251S-A | Interrupteur de température |
| PN:0423-127 Type:UDS3 | Pressostat à 4 voies |
| 9048-2 | Pressostat |
| 82C1TB | Pressostat compact |
| 0417-013 8131-PL1-B | Pressostat |
| 906-0954 | Adaptateur de port |
| 625H4-13 | TRANSDUCTEUR DE PRESSION |
| UDS3V3/350b/420/G1/4I/F | |
| 013-182 | Capteur complet |
| 0407U049 / 9048-5 | Pressostat |
| BPS34EVM3000P | Pressostat électronique à double pression |
| 9022-M-B-CD | Valve pour produits de contrôle |
| 0409-041 Typ X1T-4100-40 | Pressostats |
| D1T-GH80SS | Interrupteur à membrane à bornier |
| 625H3-16 | TRANSDUCTEUR DE PRESSION |
| 0428-115 | électr. Pressostat |
| 6141R3HC3-MC (Valve) | Soupape |
| BPS34GEM0010BRPQ1 (0427-180) | Pressostat électronique |
| 0499-002 | Pressostat |
| 907-0185 | Connecteur coudé M12 x 1, 5 broches |
| T2H-H251 | INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE À MONTAGE À DISTANCE |
| 425H3-06 | Transducteur de pression |
| MT1H-H351S-A-EXI | Interrupteur de température |
| 9617-4 | Pressostat mécanique |
| T8014-2-12 | Soupape de décharge hydraulique |
| 0417-014 / 8141-PL1-B | pressostat |
| BPS34NVM6000PP | Pressostat électronique à double pression |
| 0221-356 | Transmetteur pour indicateurs de niveau de dérivation |
| 0405-132 | Pressostat |
| p/n: 0221-473; Type: USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-350-MU3L Lo442 | Système d'indication du niveau du réservoir |

| Produit | Description |
|--|--|
| E1H-H-VAC-P4 (0403-052) | pressostat |
| D1T-M150SS-EXI | pressostat |
| D1T-M3SS | Pressostat |
| 0631-017 | Sentez la température |
| P/N: 0405-095, Type: B1T-H32SS | Pressostat |
| 0403U094 / E1H-H250 | Commutateur |
| BPS312VM0020BP | interrupteur de pression |
| BTS31GVM0300M1 | Interrupteur de température El. |
| 425T2-04 | CAPTEUR, TRANSDUCTEUR |
| p/n: 0402-099; Type: DPD2T-M18SS | pressostat |
| P/N: 0403U085, Type: E1H-H90-Z27 | Pressostat |
| 0401-130 (D1T-H150SS) | pressostat |
| 6901R3HC3 | Valves de produits de contrôle |
| p/n: 0701-035; Type: BFS-10-O | commutateur de débit |
| BTS34GVM0017M2 | Interrupteur de température électronique |
| E1H-H90 | Pressostat mécanique |
| 425X-15 / 0400U155 | Capteur de pression Ex d |
| 9692X-1CC-3 pn 0406u102 | Pressostat résistant aux décharges |
| BTS32NXM2.00Z4 | Interrupteur électronique à double température |
| 0419-004 / 9211-PL1-V-GL | pressostat |
| 0419-032 | Pressostat mécanique |
| p/n: 0112-765; Type: UNS1000-MS/M20x1,5-ST1- PP18-L1/1 Lo250 | Interrupteur de niveau à ultrasons |
| BPS342EM0050BP (50b/420-2/G1/2F/E) | Interrupteur de pression électronique |
| HB1T-CC32SS | Commutateur |
| 423H3-03-A | Transducteur de pression industriel général |
| DMP333 | Transmetteur de pression industriel |
| B2T-A48SS-P5 | Pressostat |
| B2S-H32SS | pressostat |
| 0423-164 | TRANSDUCTEUR DE PRESSION |
| 9675-1 | |
| TC9622-0-V | interrupteur |
| 9675-3-V | Pressostat à piston étanche |
| 0406-049 / 9675-3 | pressostat |
| 0423-129 / UDS3V3 | Pressostat électronique avec affichage |
| 0111-531 / UNS-VA/SB5-PE33 | BilgeGuard et Testoption NO (NC) |
| 9023-M | Valve de commande direc |
| 0007-017 | APPUYEZ SUR L'INTERRUPTEUR |
| 0401-189 / D1T-M150SS | Pressostat |
| CD1H-H2SS | Pressostats |
| 0417-469 / 8001-PL1-B-EA1-GE261 | pressostat |
| 0111-457 | Interrupteur de niveau |
| 0400U052 / 425N1-14 | Transducteur de pression |
| 0631-053 | Pressostat |
| 0406U261 / C9612-3-CS | pressostat |

| Produit | Description |
|--|---|
| BPS323VM0150PP | Pressostat électronique à double pression |
| p/n: 0412-039; Type: MSPS-EE05-Q11 | pressostat |
| 0303-030 / GK03 | Interrupteur de niveau magnétique |
| 0801-136 / 6144R3HO3 | Transducteur de pression |
| BPS3000 / 1670196 | pressostat |
| BTLS24DV1220075 | Interrupteur de température et de niveau électrique |
| 6142R3HO3 | Produits de commande et vannes, série 614 |
| 0113=1433 | Boîte de jonction pour interrupteur à flotteur |
| DPD2T-H18SS | pressostat différentiel à membrane |
| 8111-PL1-B / 0417-011 | pressostat |
| 1330-4100 | Soupape |
| 0416-105 / KLM-025-M1-S1-2-V-EXI 6,0 bar fallend | Pressostat mécanique |
| 0416-156 / KLM-025-M1-S1-1-V 5,0 bar (s) | Pressostat mécanique |
| 0401U408 / D1T-A3SS-FX | Pressostat à membrane à bornier |
| BPS31GVM0200B | Pressostat |
| 0111-327 / UNS-PP1/2NPT-PP18 1m PVC-Kabel | Interrupteur de niveau |
| 0601-063 / ML1H-H204 | Interrupteur de température |
| 0406U145 (T96201-BB3SS-S0123) | Pressostat |
| 0406U387 (T96201-BB3SS-S0171) | Pressostat |
| 0406U386 (T96201-BB3SS-S0123) | Pressostat |
| 0711-260.3 | Interrupteur de débit pour liquides |
| 0711-259.2 | Interrupteur de débit pour liquides |
| 0711-259.3 | Interrupteur de débit pour liquides |
| 8261-PL1-B | pressostat compact |
| HL1X-AA351S-WS-EX | Interrupteur de température antidéflagrant |
| 0405-673 / B1X-S48SS-UL | Pressostat antidéflagrant à tube de Bourdon |
| 96201-BB1-T2 | pressostat |
| p/n: 0601-049, Type: ML1H-H202S-EXI | interrupteur de température |
| MT1H-H251S-12-A | interrupteur de température |
| BNA-S22-DN15/PN16/1-VA30/02-MA | Indicateur de niveau |
| UNS1000-S-VA/T1,5-KLS1- VA27-L3/1-DR Lo293 | Détecteur de niveau à flotteur |
| KLM-025-M4-ST0-1-V / 0416-116 | Pressostat mécanique |
| 0406U394 / 9681X-1CC-3 | Pressostat compact antidéflagrant |
| 0406U176 / 9692X-1CC-3 | Pressostat compact antidéflagrant |
| 0232-016 BLP2/P/Xbar/PVXm/F level probe | Transmetteur de niveau submersible |
| 0601U485 / THR-L2S-10X-Q10 | Interrupteur de température |
| 9022-M-A-B | Valve de commande direc |
| P/N: 0111-199, Type: UNS-PA16/PA18 | Câble PVC de 1 m |
| 0417-062 / 8221-PL1-B-EXI | pressostat |
| CSM17-31-12B | Transducteur de pression |
| CSM18-31-12B | Pressostat compact |
| 81E2MB | Pressostat robuste |

| Produit | Description |
|---|---|
| 8AE2MB | Pressostat robuste |
| 0405U001/B2T-A48SS-P5 | pressostat |
| 0401U395 / HD1T-AA80SS-P2-U | Pressostat à membrane |
| C9612-3-W60-CS | Produits de contrôle Pressostats mécaniques |
| 0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V | Pressostat mécanique |
| 0417-020 / 8241-PL1-B | pressostat |
| 0407U033 / 9048-1 | pressostat |
| BPS31GVM0400B | pressostat |
| P/N: 0112=1283 Type: UNS1000-VA/T1-STDB-BN25 L3/1.1.1 Lo200 | interrupteur à flotteur |
| 0111-510 | Interrupteur de niveau de protection de cale |
| BPS31EVM0150PAP | Pressostat électrique 2 voies |
| 0417-011 / 8111-PL1-B | pressostat |
| 0417-012 / 8121-PL1-B | pressostat |
| 0417-694 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC- GE354 | Pressostat compact |
| 0401-470 / D2X-M80SS-P2-EX | pressostat |
| 0801U546 / 5963SOAQ3-H | vanne |
| BPS312VM0400BP | pressostat |
| P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-O-G1/2-MS-NO-ST | Commutateur de débit |
| P/N: 0431-343, Type: UPA2-LMK358 | capteur |
| 0601-052 / ML1H-H203 | interrupteur de température |
| 0400U082 / 423T4-13 | Transducteur de pression |
| P/N: 0406-063, Type: T96201-BB3SS-T5-J36 | Pressostat |
| 0713-349.8 / BFS-30-N-G1-MS-WE-ST | Interrupteur de débit pour liquides |
| 0403-097 / E1H-H250-P7 | pressostat |
| TC9622-3-Z27 | Interrupteur de température |
| 0437-081 / 625T4-13-P3 | Transducteur de pression |
| BPS32PVM6000PP | Capteur de pression |
| DPD2T-A80SS-CS-L6 | pressostat différentiel |
| 9675-0 | Pressostats mécaniques |
| 0122-032 | Transducteur de pression |
| C9622-1-H-A | Pressostat à piston étanche |
| T8014-3-33 | vanne |
| T96201-BB3SS-T4W48 | Pressostat |
| ML1H-S203S | interrupteur de température |
| 9010206MB | Vanne de commande directionnelle manuelle Shear-Seal® |
| 9671X-1CC | Interrupteur |
| P/N: 0406U139, Type: L96211-BB1-S0062 | Pressostat |
| T96201-BB2-T2P1 | Pressostat mécanique |
| TXR-L2S-10-Q10 | Interrupteur de température |
| 0431-630 | Transducteurs de pression électroniques |
| 0431-631 | Transducteurs de pression électroniques |
| diaphragm for D2T-M18 (071114) | diaphragme |
| 6181S3HC3 | vanne |

| Produit | Description |
|---|---|
| 0417-421 / 8151-PL1-B-LH-ES | pressostat |
| P/N: 0431-897, Type: UPA2-DMP343-100-2500-1-3 TR0-100-000 | Transmetteur de pression différentielle |
| CSM2-33-32B-100R | Pressostat |
| E1H-H15-P4 | pressostat |
| 9022-M-A-C | Soupape |
| P/N: 0711-347.5, Type: BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST | Commutateur de débit |
| 0801-435 / 9021-M | vanne |
| 0111-636 | Interrupteur de niveau |
| 0711-257.1 / BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST | Interrupteur de débit pour liquides |
| 0601-387 / MT1H-H251-12 | interrupteur de température |
| 0401U695 / D1T-B 3SS-U | Interrupteur à membrane pour bornier |
| 0401-852 / D1T-A150SS | pressostat |
| 425X-14-P6 | Transducteur de pression antidéflagrant |
| 0721-015 / BFS-10-N-G1/2-SS-WE-ST- Exi 3-13 l/min | interrupteur de débit |
| 0111-652 | câbles |
| 0111-534 | câbles |
| 0417-701 / 8141-PL1-B-D-LH-ES-PC-GE 354 | Pressostat compact |
| 0712-348.4 | Interrupteur de débit pour liquides |
| 0401-277 / D1X-H18SS-UL | Pressostat |
| 0713-267.6 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST | Capteur de pression |
| 0713-267.8 / BFS-30-N-G1-MS-NO-ST | Interrupteur de débit pour liquides |
| E1H-H500-P4-BR | pressostat |
| 0407U042 / 9048-3 | pressostat |
| 0402-061 / DPD1T-M3SS | pressostat |
| 0402-049 / DPD1T-H3SS-EXI | pressostat |
| DPD1T-M3SS-EXI / 0402-062 | pressostat |
| 0434-182 / UPA53-100-XXXX-1-3/5-XXX -XXX 000 | commandes de pression |
| 900-1-M-A-B-Z13 | |
| 900-1-M-A-E-Z13 | |
| P/N: 0401-302, Type: D1X-M80SS-EX | pressostat |
| D1T-H2SS | Pressostat à membrane de bornier |
| MT1H-H154-A | interrupteur de température |
| Nr. 0713-352.10 Type BFS-30-N-G1-SS-WE-ST | Interrupteur de débit pour liquides |
| BPS34GEM0010BP | Transmetteur de pression |
| E1H-H-VAC-P6 / 0403-054 | Pressostat |
| BPS342VM0010BP | pressostat |
| 0721-089.6 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST- EXI 0,5-3 l/min | Interrupteur de débit pour liquides |
| 0431-041 / UPA2/1,6b/020/G1/4E/DIN/ E | Pressostat électronique |
| 0400U139 / 423X-18-Z10 | transducteur de pression |
| 423X-12-Z10 | transducteur de pression |
| 0332-624 / BNA-S22 | jauge de niveau |

| Produit | Description |
|---|--|
| P/N: 0419-017, Type: 9311-PL1-V-VA-GL-PC | pressostat spécial |
| P/N: 0711-334.2, Type: BFS-10-O-G1-MS-WE-ST | Commutateur de débit avec affichage optique |
| 0405U728 / B1T-H12SS-CS | Pressostat |
| 96211-BB5-S0444 | Pressostat |
| BPS32GEM0010B | Pressostat électronique à double pression |
| 0332-589 | |
| BPS34GVM0400B | pressostat |
| 0405-316 / B2T-M32SS | pressostat |
| E1H-H250-BR | |
| 0332=1419 / BNA-S21-G1/2" VA30/02-MA-PO LM0,5<1,0m | Indicateur de niveau Mini Bypass |
| 0112=1959 | Détecteur de niveau de liquide vertical |
| UNS1000-MS/T1/2-M12x1 BN18-L1-TS70/2 Lo401-600 | |
| E1H-G250-P4-RD | pressostat |
| UAS3-5-5 | Amplificateur de déclenchement électronique |
| 0431-844 / UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F | Transmetteur de pression |
| 0416-159 / KLM-025-M4-ST0-1-V 14 bar decreasing (f) | Pressostat mécanique |
| 0416-173 / KLM-025-M4-ST0-1-V 8,5 bar increasing (s) | Pressostat mécanique |
| 0403-099 / E1H-H250-P7-ST1 | pressostat |
| 425H3-14-P1 | TRANSDUCTEUR |
| 8CE1CBS | Pressostat |
| 0401U872 / D1X-A80SS-UL | Interrupteur de pression |
| p/n: 0122-002, Type: UNS1000-VA/T1-ST1-VA27- L2/1(2) | Interrupteur à flotteur à plusieurs niveaux |
| 0111-641 / UNS-MS1/4NPT-K1- BN30/1(2)-TP60/2 | Interrupteur de niveau |
| 0400U034 / 423T2-04-A | Transducteur de pression |
| 55320101 | |
| B1T-H48SS | |
| 0406-017 / C9622-0 | pressostat |
| 0801-024 / 143R3WC3 | vanne |
| D1X-A80SS-EX | |
| 0332-625 | Indicateur de niveau visuel |
| 0411-008 / EPD1S-AA40 | pressostat |
| BPS31GVM0400BP | Pressostat |
| T2X-S251S-EX | Interrupteur, résistant à la température, antidéflagrant |
| 0406U151 / 96201-BB4-Q46 | pressostat |
| 0423-192 / UDS3-16-N-6 | Pressostat électronique |
| BPS35GVM0400B / 400b/0-10/G1/4E/F | Pressostat électronique |
| 0602U041 / T2H-H251-A | Version UL/États-Unis |
| 9001-M | vanne |
| 0403-329 / E1H-M250-P6-PLS-V | pressostat |

| Produit | Description |
|---|---|
| 0403U096 / E1H-H90-P6-PLSV | Pressostat |
| 0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1- BN18-L1/1-TS70/2-GE275 | Interrupteur à flotteur à plusieurs niveaux avec capteur de température |
| B1X-S48SS | pressostat |
| p/n: 0713-267.2, type: BFS-30-N-G1-MS-NO-ST | Interrupteur de débit pour liquides visqueux |
| 914-0069 / 22507-3B | Laveuse |
| BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST (0711-256.3) | Interrupteur de débit pour eau |
| P/N: 0405-136, Type: B1T-M48SS | Pressostat |
| D2T-M150SS-EXI | pressostat |
| 0111-465 / UNS-MS1/8-K3-BN25/1(2) | interrupteur de niveau |
| 0402-066 / DPD1T-M80SS | pressostat |
| 0403-146 / E1H-H90-P7 | pressostat |
| 0431-705 | Transmetteur de pression |
| 0400U117/ 425X-07-A-Q19 | Transmetteur de pression |
| MSPS-JJ15SS | pressostat |
| 27-010001 | Interrupteur de température |
| BPS31GVM0010B | pressostat |
| 9675-3 | pressostat |
| C9612-3 | Pressostat |
| 0401-573 / D1T-GM18SS-EXI | pressostat |
| P/N: 0405-132, Type: B1T-M32SS | pressostat |
| 0113=1318 / UNS2000-VA/T2-KX4-VA52-L2/1.2-DUAL-Exi Lo245 | Interrupteur à flotteur à plusieurs niveaux |
| 0405U148 / B2T-M12SS-CS | Interrupteur à tube Bourdon |
| 0221-440 / USE3000-VA/T2-KLS-VA44 R12-250-MU3L Lo342 | pointeur de niveau |
| 0303-031 | Commutateur de valeur limite |
| 0303-031 / GK03 | Commutateur de valeur limite |
| P/N: 0701-297, Type: BFS-10-N-G1/4 MS-NO-ST** | Interrupteur de débit pour eau |
| BPS342VM0400BP | pressostat |
| 0710-007.5 | |
| 0801U669 / F20415S3WQ2-1 | Soupape |
| 0711-256.4 / BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST | Interrupteur de débit pour eau |
| BT5-T5-11BG-P16P | Transducteur de pression industriel |
| 0403-142 / E1H-H90-P6-PLS | Pressostat mécanique |
| DPD1T-GM150SS | Pressostat différentiel à membrane |
| 627T4-05 | transducteur de pression |
| 0406U077 / A9675-0-AA | Pressostat |
| 0111-369 / UNS-VA1/8NPT-BN30/1 1 m PVC-Cabel | Interrupteur à flotteur à un niveau |
| 625H4-05 | transducteur de pression |
| 425T4-14-Z15 | transducteur de pression |
| 205P6WC3 | Soupape |
| 239537 | Transducteur de pression |
| BPS342FM0400BPQ6 | capteur de pression |

| Produit | Description |
|---|---|
| P/N: 0406-023, Type: C9622-3 | pressostat |
| 0400U116 / 425X-03 | Transducteur de pression antidéflagrant |
| 0400U104 / 425X-08 | Transducteur de pression antidéflagrant |
| 625T4-16-Q2 (0437-036) | transducteur |
| BPS34GVM0010B | pressostat |
| P/N: 0417-014, Type: 8141-PL1-B | pressostat |
| T2X-S251S-A-EX | Interrupteur de température mécanique |
| 0631-112 / UTA2/-30+150C/420/G1/4E M12/F/17 KM | Transmetteur de température |
| P/N: 0704-021, Type: BFS-40-N-G1/2-MS-NO- ST HT 0,2 ... 4,0 L/min | Interrupteur de débit pour applications à haute température |
| BPS33GEM0200B | Pressostat électronique |
| 907-0357 | Connecteur |
| BPS31GVM0050B | |
| BPS38GVM0050B | |
| E1H-H500-P4-EXI | |
| CRK-77A-240A-30-8-70-01* | Kit de remplacement de bobine solénoïde |
| P/N: 0303-033, Type: GK03 5m | Interrupteur de limite de câble en PVC/câble |
| P/N: 0406-004, Type: C9612-1 | pressostat |
| P/N: 0403-505, Type: E1H-H250-P7-V-ST1 9675-2 | pressostat |
| P/N: 0405-300, Type: B2T-M12SS 68/30010 | pressostat kit de conversion |
| BPS382VM0050BP | Pressostat électronique à double pression |
| UNS-PP16-PP18 | Détecteur de niveau en polypropylène pour fluides agressifs |
| 26.600 G-2502-R-3-5-100-300-1-000 | Pressostat |
| BT6-T5-43BG-P9C | Transducteur de pression industriel |
| BPS34GEM0002BAPQ1 | Pressostat électronique à double pression |
| B1T-H32SS-FX | Pressostat à tube de Bourdon |
| D1H-A80SS-FX | Pressostat à membrane intégré avec boîtier NEMA 4X |
| A9692X-2CC-3 | Pressostat compact antidéflagrant |
| 208128 / 906-0045 | |
| 208129-C / 906-0040 | Transducteur de pression |
| 4518014742 / UNS-PP16/18 | interrupteur à flotteur |
| BT5-Q50-16BG-P9C | Transducteur de pression industriel |
| 0406u106 / 9681X-1CC-2 | pressostat |
| BT5-T4-16BG-C | Transducteur de pression industriel |
| 0801U152 / 6182S3HC3-MC | Soupape |
| B2T-M12SS/ 0405-300 | pressostat |
| 425T4-22 | Interrupteur de température |
| T96201-BB3-T2-Z17 | Pressostat |
| ART.NR.: 0417-294 / TYPE: 8161-PL1-V-LH- GE42 | Pressostat |
| UNS1000-S-VA/T1-KLS1 BN18HV-L1/3 CBM Lo82 | capteur de niveau de température |

| Produit | Description |
|--|--|
| 0122-260 / UNS1000-VA/T1-KL6-VA27-L1/1(2)-HT Lo82-1000 | Indicateur de niveau |
| 908-0361 | Connecteur |
| 0113=1290 | Interrupteur de niveau |
| P/N: 0403-113, Type: E1H-H500-P6-F2 | pressostat |
| 0801u126 / 6142R3HC3 | Soupape |
| P/N: 0111-708, Type: PP18-DM-GE301 | Câble en PVC |
| 0713-354.2/ BFS-30-O-G1-MS-WE-ST | Interrupteur de débit |
| P1X-B30-S0426 | Pressostat |
| 0711-257.7 | Débitmètre |
| P/N: 0401-459, Type: D2X-M150SS-EX | pressostat |
| 0401U934 / D2T-H18SS-CS-U | Pressostat |
| P/N: BPS32NVM0150P, Type: 150p/420-1/1/4NE/F | PRESSOSTAT ÉLECTRONIQUE À DOUBLE PRESSION |
| 0111-591 / UNS-VA1/4NPT-K5- VA52/1(2) 5m PVC-Cable | Interrupteur de niveau en acier inoxydable avec câble en PVC de 5 m |
| 0111-594 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3 5m PVC-Cable | Interrupteur de niveau en acier inoxydable avec contact SPDT et câble en PVC de 5 m |
| 0111-715 / UNS-VA1/4NPT-K5-VA52/3- HT 5m Si-cable | Interrupteur de niveau en acier inoxydable haute température avec contact SPDT et câble en silicone de 5 m |
| 0403U095 / E1H-H15 | Pressostat UL |
| B2T-M12SS D | pressostat |
| 0405U270 / B2T-M32SS-CS | Pressostat |
| 0402U123 / DPD2T-A150SS | pressostat |
| D2T-M80SS-EXI / 0401-418 | Pressostat |
| P/N: 0416-116, Type: KLM-025-M4-ST0-1 | pressostat |
| P/N: 0401-373, Type: D2T-H18SS | pressostat |
| 0416-119, KLM-025-M4-ST0-1-V 0501 328 133 | Pressostat compact |
| B1X-M12SSEX / 0405-184 | pressostat |
| P/N: 0406-038, Type: 96201-BB3-T2 | pressostat |
| 9681X-1CC-2-S0271 | Pressostat |
| 0122-153 / UNS1000-VA/T1-KX4-VA27- L2/1(2)-Exi Lo147-500 | capteur de niveau |
| 0801-120 / 6141R3HC3 | Vanne hydraulique directionnelle |
| 0225-108 / USE3200-VA/FLS-KLS-VX80 R12-900-DR-MUEX Lo1350 | capteur de niveau |
| P/N: 0111-717, Type: UNS-PP16-PP18-G3/4-GE301 | Câble en PVC de 10 m |
| P/N: 0431-620, Type: UPA2-DMP343-100-1000-1-3 -100-100-000 | capteurs |
| L96211-BB2SS-S0639 | Pressostat |
| 0406u103 / 9692X-1CC-4 | Pressostat antidéflagrant |
| P/N: 0603-093, Type: T1X-H351S-A-EX | interrupteur de température |
| UPA2-LMK382-H-566-XXXX-K-2-H-1-4-B-003-000 | pressostat |
| P/N: 0405-223, Type: B2S-M48SS | pressostat |
| 0113=1432 | Commutateur à plusieurs niveaux |

| Produit | Description |
|--|---|
| 0431-0620 | capteurs de niveau |
| PSA30.BPS3.4.G.V.M.0100B.P | Pressostat et transmetteur électroniques |
| BTS312VM0050M1 | capteur de température |
| 9692X-1CC-3 / 0406U103 | Pressostat |
| BLP2/P/XmWs/PVXm/F | sonde de niveau |
| 0332-604 | Interrupteur de niveau |
| 0402-102 / DPD2T-M80SS | pressostat |
| P/N: 0403-074, Type: E1H-H15-P6-T | pressostat |
| 0111-710 / UNS-PP16-PP18-G3/4-GE301 | Sonde |
| 0712-263.10 / BFS-20-O-G1-MS-NO-ST | Sonde |
| 0417-136 / 8151-PL1-B-LH | pressostat |
| P/N: 0303-027, Type: GK03-EXI with 3 m Si-Kabel | Interrupteur de limite |
| P/N: 0801-088, Type: 6145R3HO3 | vanne |
| BPS344VM0400B | Pressostat électronique à double pression |
| RK145Z | Kit de réparation pour valve Shear-Seal® |
| 0405-028 / B1S-M12SS | pressostat |
| E1H-H90-Z27 | Pressostat |
| 0122-144 / UNS1000-MS/T1-STDB-BN25-L2/1(2) Lo107...500 Gr.3 | Interrupteur à flotteur à plusieurs niveaux |
| 0221-374 / XT-R12 5250 >= Lm > 5000 | Transmetteur pour indicateurs de niveau de dérivation |
| 0419-037 / 9A21-PL1-V | pressostat |
| BPS34GVM00.5BP (500mbR/420-2/G1/4E/E) | Pressostat |
| BPS34GVM0001BVP | pressostat électronique |
| P/N: 0403U401, Type: E1H-G90-RD-LC | Pressostat UL |
| BT5-T5-36BG-P16P | Interrupteur de température |
| E1H-R-VAC-P6/ 0403-179 | Pressostat mécanique Econ-O-Trol |
| E1H-H500-P8/ 0403-118 | pressostat |
| BNA-S22-3/4"150-RF-VA30/ /02-MA-GE409 LM=1,0<1,5m (0332=1037) | Indicateur de niveau Mini Bypass |
| UTA2/0+120C/420/G1/4E/F/ (0631-063) | Transmetteur de température |
| 455ET4-01-P4-Z050 | Transmetteur de pression intelligent |
| 0801U057 / A147R3WC2 | Soupape |
| BPS312FM0040BPQ6 | pressostats |
| BPS342FM0040BPQ6 | pressostat |
| UPA2-DMP333 | Transducteur de pression électronique |
| 506925 | Capteur de niveau d'eau douce |
| 0711-339.7 | Interrupteur de débit |
| 6143R3HC3/ 0801-130 | Valve OEM haute pression |
| 82C1-PL1-B-UL | pressostat |
| XT-R12-LM600 | TRANSMETTEUR DE NIVEAU |
| T96201-BB3SS-T5-W36 | Pressostat compact |
| 0602-121 / T2H-H251S-A | interrupteur de température |
| 0417-385/ 8141-PL1-B-LH-ES | pressostat |
| 9681X-1CC-2-W79 | PRESSOSTAT |

| Produit | Description |
|---|--|
| CERTIFICATE OF COMPLIANCE-B | Certificat de conformité |
| P/N: 0303-038 Type: GK03L 2m | Interrupteur de limite pour indicateur de niveau de dérivation |
| 0111-704 / UNS-PP16-PP18-G3/4-GE298 5m PVC-Kabel | Interrupteur de niveau |
| 0417-710 | Pressostat |
| 0713-354.3 / BFS-30-O-G1-MS-WE-ST | |
| 9681X-1CC-3-B-K | INTERRUPTEUR À PRESSION, ANTIDÉFLAGRANT |
| BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.6 | |
| BFS-30-N-G1-MS-WE-ST / 0713-349.10 | |
| P/N: 0231-016 | |
| P/N: 0499-027 | |
| 0111-631 | DÉTECTEUR DE NIVEAU DE CALE |
| 0112=1086 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1 | |
| 0402-169 / DPD2T-GH150SS-ST3 | pressostat |
| 96201-BB2-T2-P1Z17 | Pressostat |
| 0417-021 / 8251-PL1-B | pressostat |
| 906-0919 | |
| 906-0946 | |
| 906-0947 | |
| BPS34GEM0600BP | Capteur de pression |
| 230VAC SN H190043801 CXVE-217-0812-15L | BOÎTE À BORNES |
| 926-0811 | Boîte de jonction |
| 0406U123 / 96201-BB2-T2 | pressostat |
| 0406U172 / 96201-BB2-T2-P1 | Pressostat |
| 0417-775 | |
| UNS2000 SN H190043801 CXVE-217-0812-15L | INTERRUPTEUR À FLOTTEUR |
| 0332-592/ BNA-S22-DN15/PN16-VA30/02-MA | |
| PN: E1H-H90 | Pressostat à piston Dia-Seal |
| 0111-759 / UNS-VA/SB5-PE33/2 NC | |
| ML1S-100-I-O | interrupteur de température |
| 0406-114 / TC9622-2 | |
| 0406-113 / TC9622-2 | |
| 5625R6WQ3 | Soupape |
| KD2447 | KIT DE RÉPARATION MAJEUR |
| 0111-468 / UNS-Ms1/8-K3-BN25/3 3m PVC-K. WE | Interrupteur flottant |
| 0112-829 | sonde de niveau de liquide |
| pn 0113-776 / UNS2000-ABS/VA/FLS-PG-K316318.1/001 | capteur |
| 0332-628 / BNA-S22-R1/2"Male- TT30/02P- MA LM<1.0m | |
| 0112-557 | |
| 0401-462 / D2X- M150SS-UL | Pressostat |
| UNS2000-VA/T3/4-ST1-VA52 T-HT-GE392-L1/1 Lo135 | |
| 0303-056 / GK03-UL | |

| Produit | Description |
|---|---|
| 0713-351.1 / BFS-30-L-G1/2-SS-WE-ST | Interrupteur de débit |
| 0713-351.2 / BFS-30-L-G1/2-SS-WE-ST | Interrupteur de débit |
| 0713-351.3 / BFS-30-L-G1/2-SS-WE-ST | Interrupteur de débit |
| 0713-351.4 / BFS-30-L-G1/2-SS-WE-ST | Interrupteur de débit |
| 0111-652 / UNS-VA/SB5-PE33 | |
| PN: 0711-257.5 / Type: BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST | commutateur de débit |
| D2X-M80SS-UL | Pressostats à membrane antidéflagrants |
| 0232-014 BLP2/C/xbar/PUxM/F | |
| 0499-026 | |
| 8251-PL1-B-D-LH-PC-GE380 typ 0417-716 | |
| BT5-T4-41BG-P9P | Transducteur |
| BPS35EVM3000P | |
| 0710-023.4 / BFS-10-N-AIR-G1/2-SS-WE- ST 10...35 NL/min | |
| 0403U407 / E1S-H90-PLS | pressostat |
| UNS2000-special 230V AC/ 0113=1433 | boîte de jonction |
| 0801U474 / 921P3WQ3 | Cisaille-S. Support de valve Pnl |
| 6181S3HC3-MC | VALVE |
| 8142R1HO3-O/SN:082317 | Vanne de régulation |
| 0405-344 / B2X-H12SS-UL | PRESSOSTAT |
| 0801-128 6142R3HO3 | |
| E1H-H90-P6-PLS | |
| B1T-M12SS | Pressostat |
| 0403-081 / E1H-H250-P4-EXI | Pressostat |
| 0225-025 | |
| 0603-081 / T1X-H251S-A-EX | interrupteur de température |
| 0711-257.8 | |
| L96211-BB4-S0074 | Pressostat |
| 0416-176 | |
| B2T-H32SS | pressostat |
| BFS-10-N-G1/4-MS-NO-ST / 0711-256.6 | |
| E1H-R15-BR-V | |
| 0711-261.1 BFS-10-N-G1-SS-NO-ST | |
| 423T4-13 | Transducteurs Barksdale Control Products, série 420 |
| 0401-404 / D2T-M18SS-EXI | pressostat |
| 0417-582 8151-PL1-B-D | pressostat |
| 0122-178 | |
| 0601-331 / MT1H-M251S-12-A | interrupteur de température |
| 28-010099/0111-739 | |
| 0111-577/ UNS-VA1/8NPT-K1- VA27/1(2) 1m PVC-Cable | interrupteur de niveau |
| BPS31EVM3000P | 3000p/2SP/7/16E/F |
| A923R3WQ2-B / TBD | |
| 6922M3HC3 | |

| Produit | Description |
|--|---|
| PN: 0401-116, type: D1T-GM3SS-EXI | Pressure switch |
| 425H3-04-U | Transducteur |
| 625H3-16-Z23 | TRANSMETTEUR DE PRESSION |
| B1T-A32SS | PRESSOSTAT HAUTE ET BASSE PRESSION |
| 0423-126 | pressostat |
| BT5-H3-04BG-P | |
| 8141-PL1-B/0417-014 | |
| UNS-VA1/8-K2/2-PP19/2(1) / 0111-542 | |
| BPS38GVM0020B | Pressostat 20b/420-2 IOL/G1/4E/F EI |
| E1H-G250-F2-RD | |
| 0221-358 / XT-R12 1250 >= Lm > 1000 LM 1200 mm | |
| P/N: 0405-318 Type: B2T-M48SS | |
| P/N: 0401U938 Type: D2T-M80SS-CS | |
| T2H-H154S-12A | |
| TC9612-0 | pressostat |
| 0403-531 | pressostat |
| 0712-265.6 | |
| 0712-265.7 8-24 I | |
| BPS344VM0050B | Appareil Barksdale |
| PT100 | |
| 0712-262.2 | |
| C9612-3-W60 | Pressostat pour produits de commande |
| P/N: 0221-293, Type: USE3000-VA/T2-ST1-VA52- R12-800 Lo910 | |
| 0405-302B2T-M12SS-EXI | pressostat |
| KLM-006-G1-S1-1 | pressostat |
| D2X-A80SS-UL | Pressostat à membrane antidéflagrant |
| P/N: 0111-507, Type: UNS-PA16-PA18-G3/4 5m PVC-Kabel | |
| T1X-L351S-12-A-EX | |
| P/N: 0423-117, Type: UDS3V3/10bar/4-20mA EI. | Pressostat à 4 voies |
| 0417-651 | pressostat |
| C9622-1 | |
| 0712-263.9 | |
| 0702-069 | |
| 0702-081 | |
| 0401-224 | |
| 999-0121 | |
| UNS-VA1/8-K1-VA27/1(2)HT / 0111-455 | |
| 0713-267.10/BFS-30-N-G1-MS-NO-ST | |
| L96211-BB1SS-S1361 | |
| E1H-H15-Z27 | Pressure switch |
| ML1H-S351S | INTERRUPTEUR DE TEMPÉRATURE À MONTAGE LOCAL |
| SST-7200D | |

| Produit | Description |
|---|---|
| XT-R12 750 >= Lm > 500 | |
| 0434-172 / 26.600-1002-R-1-5- 100-200-1-000 | |
| 0406U527 / 96201-BB3SS-T5 | Pressostat |
| 0631-030 | |
| BT5-H3-10G-P | TRANSDUCTEUR |
| SST7100 - - I R10 | |
| 0416-181 KLM-025-M4-ST0-1-V | |
| UNS100-VA/T1-KL6-VA27- L2/1-UL-GE293 Lo500 Gr.1 | switch à flotteur |
| 371MT73-W400 | |
| TR-DMP333 | |
| 0423-118 | Interrupteur de pression |
| M321-A-L4.5-P | |
| T9692X-1-EE-2-001 | |
| 0111-501 / UNS-VA3/8-K3-VA52/1(2) HT | |
| BPS32PVM3000P | |
| 0112=1943 / UNS1000-MS/T3/4-M12x1 | Capteur de niveau |
| 0112=1944 / UNS1000-MS/T3/4-M12x1 | |
| UNS-MS1/8-K5-BN25/3 | |
| 6942S3HC3 | |
| BNA-S22 / 0332-540 | TRANSMETTRE CO2 0332-540 BNA-S22 K420806 1/001 G1/4 |
| 0111-730 / UNS-VA/SB5-PE33/2 NC | |
| 0431-897 / UPA2-DMP343-100-2500-1-3 TR0-100-000 | transmetteur de pression |
| 0401-985 / D2X-A3SS-UL | Interrupteur de pression |
| D1T-H80SS-U | |
| UNS-VA/G1/8-K2-PP19/1(2) 2m | câble |
| P/N: 0111-629, Type: UNS-VA/SB1-VA52/3 2m marine cable | interrupteur de flotteur |
| BT5H3 05 BG P | |
| 0801-138 / 6145R3HC3 | Soupape |
| 8241-PL1-B-D-LH-PC-GE380 | |
| Pre-setting pressure | |
| BT5-T9-42BG-P9C | |
| 0406U006 / C9612-2 | Interrupteur de pression |
| 0122-328 / UNS1000-MS/T1/2-M12x1 BN18-L2-UL Lo501-1000 | |
| C9612-2 | Interrupteurs de pression, série C9622 |
| 0631-054 | Transmetteur de température Barksdale UTA2 |
| B1T-S48SS | Commutateur, Tube de Bourdon |
| 9045ROAC3-MC-H | |
| B1S-S48SS | Interrupteur |
| D2T-M150SS-L6 | Interrupteur de pression |
| 0712-262.5 / BFS-20-OL-G1/2-MS-NO-ST | débitmètre magnétique |
| E1H-H-90-P6-FX | interrupteur de pression |

| Produit | Description |
|---|------------------------|
| D2T-M80SS-FX | switch |
| T2H-M251S-A | switch |
| BPS342VM0050BP | |
| 0711-257.5 / BFS-10-N-G1/2-MS-NO-ST | Einstellb. 2 - 7 l/min |