



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. İhlamur Bul. AĞAOĞLU  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## FujiPFirod

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### tjs eolaP rPiuPmuqer

tjs eol	Dracjoplosd
<a href="#">RPA220P.MAM B IN1 A0-,6B3 V3</a>	
<a href="#">HIR5G2M0H.V</a>	motor
<a href="#">6S5P50P.5PR</a>	Foteur
<a href="#">RPAAM0P.MAM</a>	Centilateur basse pression triphasé
<a href="#">SRMM60P.MAM</a>	HI0R5 GA40H V XO motor Uit fan IN1 P0P,RBT3 V3
<a href="#">SR5SH0P.MAM</a>	
<a href="#">SSARP0P.MAM</a>	.
<a href="#">R5 GRM0HV</a>	
<a href="#">HI R5 GRM0HV B 665M-0P.5HM</a>	moteur
<a href="#">LBNÀ SMPRR0P.MMM, TypeÀ EN1 P0P,R</a>	ventilateur
<a href="#">IFCO ARR0P0HR</a>	
<a href="#">SRMM60P.MAM_0 IN1 P0P,RBT3 V3</a>	
<a href="#">IN1 A0PHIB3H_0 PR5M20P.MAM</a>	
<a href="#">IN1 A0A,RBV3BT30AMMÉ+ WSRMP-0P.MAMZ</a>	3ouffleur basse pression
<a href="#">IN1 A02,R V3</a>	ventilateur à basse pression
<a href="#">665M50P.5HM</a>	Foteur de ventilateur
<a href="#">RPAAH0P.MAM B IN1 A05 V3</a>	ventilateur
<a href="#">HM62M60P.MAM</a>	Centilateur basse pression triphasé
<a href="#">IN1 A05BT3 V3</a>	ventilator
<a href="#">9rt.Nr. RPAAM0P.MAM WIN1 A0-,6_V3Z</a>	
<a href="#">IN1 A0-,6 V3</a>	
<a href="#">IN1 R0P-BV3</a>	
<a href="#">EN1 H0H,R</a>	+onstruction du ventilateur
<a href="#">EN1 A0-,6 9rt.Nr. SPH-M0P.MMM</a>	ventilateur
<a href="#">HI R5 G2M0HV 66R-M0P.5HM</a>	motor Hd R5 D2M0HU
<a href="#">LBNÀ SRPP-0P.MAM, TypeÀ IN1A05</a>	Foteur soufflant triphasé avec bride
<a href="#">IN1 A05 V3</a>	
<a href="#">Fotor HI R5 GRM0HV B PHMBPRMV VE(T3L)</a>	Foteur triphasé
<a href="#">66SPM0P.5HM</a>	Foteur
<a href="#">SM6A60P.MMM</a>	
<a href="#">SR2PR0P.MAM</a>	FXTEk)
<a href="#">EN1 R0P-</a>	ventilateur basse pression monophasé
<a href="#">9rtiDelnr. SR2RM0P.MAM Type IN1 50HH,R V3</a>	Trois phases ventilateur basse pression
<a href="#">IN1 50HH,RBV3</a>	IrehstromniederdrucDventilateur
<a href="#">EN1 A0-,6 Ex</a>	
<a href="#">LBNÀ SR26A0P.MAM, TypeÀ IN1 20P2BV3</a>	











































Produit	Description
<a href="#">SC-E03P-220VAC</a>	Contacteur IEC
<a href="#">FRN0029E2S-4E-HND-23A</a>	
<a href="#">AH165-JM2D11A</a>	interrupteur à clé
<a href="#">PXH9A111-1V000</a>	Régulateur de température électrique PXH
<a href="#">EW50EAG-3P050B</a>	disjoncteur
<a href="#">2MBI450VE-120-50</a>	
<a href="#">FVR3.7AS1S-4E</a>	Microlecteur FVR
<a href="#">AC09-RY0/23L1A02</a>	Interrupteur rotatif
<a href="#">PHL21B12-E10RV</a>	Enregistreur sans papier PHL
<a href="#">KTT-AW6-B</a>	Borne
<a href="#">PXH9A101-1V000</a>	
<a href="#">AH16P-SLGXE3</a>	
<a href="#">SC14AA-H20</a>	
<a href="#">SZ1KA20</a>	Contact auxiliaire
<a href="#">AH165-TGFW11</a>	interrupteurs à bouton-poussoir
<a href="#">GYB401D7-RC2</a>	
<a href="#">FSVEYY12-SYYYB-E</a>	
<a href="#">FSSE1YY1-AY</a>	
<a href="#">TK7N5813C4-F</a>	
<a href="#">RTV348</a>	
<a href="#">FRN0024C2S-4E</a>	Mini lecteur Frenic
<a href="#">HH52P-L AC200V</a>	Mini relais de commande
<a href="#">FK-2530L-R</a>	AMORTISSEUR
<a href="#">PXF4AY2-MB100</a>	régulateur de température
<a href="#">4202-310-02</a>	
<a href="#">FRN0007C2S-4E</a>	Mini-lecteur
<a href="#">BW9BTAA-L3</a>	Disjoncteur automatique (article optionnel)
<a href="#">BW9BTAA-S3</a>	Disjoncteur automatique (article optionnel)
<a href="#">DR30B6-EB</a>	
<a href="#">AR30M0R-11B</a>	Bouton poussoir de l'interrupteur
<a href="#">FG-06-1</a>	Moulin à crayons à très haute vitesse
<a href="#">ETN36-030</a>	Module
<a href="#">927566</a>	Module
<a href="#">DR22D0L-E3G</a>	Lampe indicatrice
<a href="#">AH164-TL5R11E3</a>	Interrupteur à bouton poussoir
<a href="#">AH164-TL5W11E3</a>	Interrupteur à bouton-poussoir éclairé
<a href="#">DR30DOL-E3G</a>	Indicateurs de commutation
<a href="#">BHL-NP-L54-Y01E</a>	Interrupteur
<a href="#">BHL-NP-L54-Z01E</a>	Interrupteur
<a href="#">BHL-3B4111-125L3-W-Z-B</a>	Interrupteur
<a href="#">BHL-3B4111-125L3-W-Y-B</a>	Interrupteur
<a href="#">SZ-A20</a>	Bloc de contact
<a href="#">SK12LW-E01K1P7</a>	
<a href="#">SZ1FA11</a>	
<a href="#">NP1X0811</a>	

Produit	Description
<a href="#">SK12LW-E01K2P8</a>	Bobine magnétique thermique
<a href="#">Type SC-N3</a>	Contacteur magnétique
<a href="#">AR22F0R-10G</a>	bouton-poussoir
<a href="#">AR22F0R-10R</a>	bouton-poussoir à tête ronde
<a href="#">AR22G1L-10E3G</a>	Bouton-poussoir avec éclairage
<a href="#">AR22G1L-10E3Y</a>	Bouton-poussoir avec éclairage
<a href="#">AR22PR-011B</a>	sélecteur
<a href="#">AR22PR-311B</a>	bouton de commutation
<a href="#">AR9C001-G</a>	lentille ronde encastrée
<a href="#">AR9C001-Y</a>	lentille ronde encastrée
<a href="#">AR9C001-R</a>	LENTEILLE RONDE ENCASTRÉE
<a href="#">7MBP160VCA060-51</a>	Modules IGBT
<a href="#">6MBP40RUB060-01</a>	MODULE IGBT
<a href="#">7MBP80RTF060-01</a>	MODULE IGBT
<a href="#">SC-E1 AC48V</a>	CONTACTEUR
<a href="#">SC-E1 AC240V</a>	CONTACTEUR
<a href="#">SC-E1 AC24V</a>	CONTACTEUR
<a href="#">PUMATCC1-0BC00</a>	
<a href="#">SC-N3</a>	
<a href="#">HH52PU-FL DC24V</a>	Relais de commande de relais industriels, compact
<a href="#">HH52PW-L/24</a>	Relais, type à prise bipolaire DC24V avec indicateur bifurqué
<a href="#">ST7P-4 DC24V 5S</a>	Minuteries et minuteries Super Timer, série ST7
<a href="#">ST7P-4 DC24V 30S</a>	Minuteries et minuteries Super Timer, série ST7
<a href="#">HH52PU-L AC200V</a>	Relais de commande de relais industriels, compact
<a href="#">ST7P-2 DC24V 5S</a>	Minuteries et minuteries Super Timer, série ST7
<a href="#">ST7P-4 DC24V 1S</a>	Minuteries et minuteries Super Timer, série ST7
<a href="#">ST7P-2 1S DC24V</a>	Minuteries et minuteries Super Timer, série ST7
<a href="#">NP1L-ET1</a>	Module de communication (module Ethernet)
<a href="#">HH52PU-F DC24V</a>	relais
<a href="#">VAS305PN-42</a>	
<a href="#">BW100EAG 100A</a>	
<a href="#">BW250EAG 250A</a>	
<a href="#">TS1070i</a>	
<a href="#">HH62P-F DC24V</a>	relais
<a href="#">RPVE2060-C</a>	Régulateur
<a href="#">BHL-3B4211-110 L3-W-Y-B L54-Y000</a>	
<a href="#">BHL-3B4211-110 L3-W-Z-B L54-Y000</a>	
<a href="#">SZ-A02</a>	Bloc de contact
<a href="#">RNFM4H-40</a>	
<a href="#">F 3B3Y110(118-L3) BHL-3B3- 118-110L3-W-Y-B(L54-Y11E)</a>	Interrupteur (bride carrée)
<a href="#">AH16P-ZTXE</a>	
<a href="#">AH16P-P2BX</a>	

Produit	Description
<a href="#">EW50SAG-3P020B</a>	Disjoncteur
<a href="#">DR30B5-EBZC</a>	sonnerie d'alarme sonore
<a href="#">DR30D0L-E3WZC</a>	Feu indicateur LED
<a href="#">AR30PR-210BZC</a>	sélecteur
<a href="#">AR9B291</a>	bloc de contact
<a href="#">AHX177-0A</a>	plaquette de légende
<a href="#">AHX177-2A</a>	plaquette de légende
<a href="#">AHX177-00</a>	plaquette de légende
<a href="#">A50L-0001-0221</a>	Modules IGBT
<a href="#">SC-7N(150)</a>	Contacteur magnétique
<a href="#">FVR2.2AS1S-4E</a>	
<a href="#">VAS405AN -42</a>	Ventilateur à rotor extérieur
<a href="#">AR22V2R-02R</a>	BOUTON D'URGENCE
<a href="#">HH52PU AC200V</a>	relais
<a href="#">AR30G3L-10E3A</a>	bouton-poussoir
<a href="#">BHL-3B3-118- 220L3-W-Z-B(L54-Z11E)</a>	
<a href="#">BHL-3B3-118- 220L3-W-Y-B(L54-Y11E)</a>	
<a href="#">BHL-1B2-238- 220L3-W-Z-B(L54-Z02E)</a>	
<a href="#">FRN0010C2S-2A</a>	ONDULEUR COMPACT
<a href="#">VFZ401A-7W</a>	compresseur annulaire
<a href="#">FRN0012C2S-7E</a>	Onduleur mobile Bridge
<a href="#">FRN0012E2E-2GA</a>	Onduleur
<a href="#">TK12W-P48</a>	Surcharge pour la série de contacteurs Sk
<a href="#">AR22V2L-01E3R</a>	BOUTON ÉLECTRIQUE
<a href="#">EP-3957E-C5</a>	carte
<a href="#">EP-4083D-C1</a>	carte
<a href="#">EP-4142A-C1</a>	carte
<a href="#">EP-4304E-C1</a>	carte
<a href="#">SC65BAG</a>	
<a href="#">MS4SY-AP</a>	MINUTEUR
<a href="#">V-03SV2</a>	
<a href="#">UL C-UL FGAO-2 250V 1A</a>	
<a href="#">FRN0004C2S-4E</a>	
<a href="#">6MBI10L- 060</a>	
<a href="#">2MBI450VH-120-50</a>	
<a href="#">2MBI150U4B-120-50</a>	
<a href="#">AR30JR-2A10A</a>	bouton
<a href="#">FTU263B</a>	CONTACT DE RELAIS
<a href="#">FRN0085E2E-4E</a>	Ace Drive
<a href="#">BZ0TKUAB</a>	Contact d'alarme de court-circuit
<a href="#">BZ0WKUAA</a>	Contact auxiliaire et alarme
<a href="#">SC-03 AC200V 1B</a>	

Produit	Description
<a href="#">RPXE 0020-2T-Z70</a>	Onduleur
<a href="#">EW50SAG-3P030K</a>	disjoncteur
<a href="#">FRN0018C2S-4E</a>	
<a href="#">FRN0007C2E-4E</a>	
<a href="#">FRN0005C2E-4E</a>	
<a href="#">SC-E03PG-24VDC</a>	Contacteur IEC série SC-E03PG, 12A, (3) pôles d'alimentation N.O., tension de bobine 24 VDC.
<a href="#">SX LongLife 1 S 296 IP65</a>	tête de pulvérisation
<a href="#">TP514X1-UL</a>	
<a href="#">PXE4TAY2-1Y000E</a>	régulateur de température numérique
<a href="#">AR22WR-210B</a>	Interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">AR30E0L-01E3R</a>	Interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">AR30V5R-02R</a>	Interrupteur à bouton-poussoir
<a href="#">IGBT 2MBI1200VG-170E</a>	
<a href="#">H-014761-00</a>	
<a href="#">EW100EAG 3P100</a>	
<a href="#">F SPSR-30S-DC220-BB</a>	
<a href="#">5412060642</a>	ROULEMENT À BILLES BB-606ZZ
<a href="#">5412104852</a>	A-204208-00 PALE DE ROTOR
<a href="#">FA5502M</a>	
<a href="#">HH52P-FL DC24V</a>	
<a href="#">VFZ801A-4Z</a>	
<a href="#">RPVE2020-C</a>	
<a href="#">FRN5.5M5-2 (used part)</a>	
<a href="#">FSCS11B4-00Y</a>	
<a href="#">BW9N0CA</a>	
<a href="#">FSSD1YB1-YY</a>	
<a href="#">FSSC1YB1-YY</a>	
<a href="#">V1010iSD</a>	
<a href="#">TS2060i-U200</a>	
<a href="#">FKGR05V6-2KCYN-KLL</a>	Transmetteur de pression manométrique
<a href="#">F-6SM-2.5R</a>	Moteur pneumatique avec bride réversible
<a href="#">SG403R</a>	
<a href="#">2MBI200XHA-170-50</a>	DIODE IGBT MOD.DIODE DOUBLE 200A 1700V SÉRIE X
<a href="#">CR6L-50/UL</a>	
<a href="#">2MBI600XEE-065-50</a>	MODULE IGBT
<a href="#">PXR4-REY1-GVMA1</a>	Régulateur de température numérique
<a href="#">VFY036A-E</a>	FILTRE À ÉLÉMENTS
<a href="#">RPVE2020-C-Z70/UL</a>	
<a href="#">SS303H-1-A1</a>	Unipolaire série SS
<a href="#">FRN0006G2E-4</a>	
<a href="#">MGX1MB04A030AS</a>	
<a href="#">PXF9ABY2-FB100</a>	
<a href="#">PXE4TCY2-1Y000-C</a>	
<a href="#">AB12-SF1260</a>	

Produit	Description
<a href="#"><u>2MBI600VE-120-50 IGBT</u></a>	
<a href="#"><u>SC-N1(26)</u></a>	
<a href="#"><u>SC-03(11)</u></a>	
<a href="#"><u>SC-N8</u></a>	
<a href="#"><u>SC-N1/T</u></a>	CONTACTEUR MAGNÉTIQUE 100 VAC
<a href="#"><u>SW-03/T 0.3-0.45</u></a>	CONTACTEUR MAGNÉTIQUE 100 VAC
<a href="#"><u>EW32AAG – 2P020</u></a>	
<a href="#"><u>FRN0012C2E-7E</u></a>	convertisseur de fréquence
<a href="#"><u>SS301-3Z-D3</u></a>	Contacteur statique SSC
<a href="#"><u>5412057780 / W-29651-00</u></a>	
<a href="#"><u>RB011-DE</u></a>	Relais SPST NO à montage sur circuit imprimé
<a href="#"><u>PXR3-TEY2-4V0A1</u></a>	
<a href="#"><u>EW100EAG 3P 100A</u></a>	Disjoncteur
<a href="#"><u>AR30G2L-20D4G</u></a>	Interrupteur à bouton
<a href="#"><u>AR30E0L-11E3W</u></a>	Interrupteur à boutons
<a href="#"><u>BW100AAG-3P100</u></a>	Disjoncteur automatique pour câblage général, série BW
<a href="#"><u>FRN0004E2S-4GA</u></a>	Ace Drive
<a href="#"><u>BW63SAG-2P060</u></a>	Disjoncteur hydraulique magnétique
<a href="#"><u>BW63SAG-3P060</u></a>	Disjoncteur hydraulique magnétique
<a href="#"><u>FRN007G1S-4U</u></a>	Onduleur Frenic-MEGA
<a href="#"><u>APX510-24R</u></a>	Interrupteur à bouton-poussoir d'accès au commutateur et sélecteur LED
<a href="#"><u>AR22WR-311B</u></a>	
<a href="#"><u>AR22WR-120B</u></a>	
<a href="#"><u>SW-03 0.3A AC110V 1A</u></a>	A Magnetic contactor + Thermal Relay
<a href="#"><u>A22PR-311B</u></a>	
<a href="#"><u>1MBI30L-060</u></a>	MODULE IGBT
<a href="#"><u>FRN0009G2E-4G</u></a>	CHAUFFEUR
<a href="#"><u>EW125JAGU-3P100B</u></a>	
<a href="#"><u>TK-N6 65A</u></a>	