



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## SallwicoP

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### rcwduts edaeloePocmua

rcwduts	qa Dctpstwn
<a href="#">T04E 2/ V-</a>	-égulateur de filtre
<a href="#">PDÉCURFCDDD</a>	Mupport de montage
<a href="#">RDDCDUPCDDD</a>	1 érin à simple effet
<a href="#">RDDCDU8CDDD B MCRCVCM6C96</a>	1 érin à simple effet
<a href="#">RDUCD/8CDDD</a>	Aylindre double effet
<a href="#">RD2CUFÉCDDD</a>	A0S5N3E-
<a href="#">RPDCDP8CDDD</a>	-égulateur
<a href="#">RPDC/8DCUFU</a>	6oteur régulateur de pression
<a href="#">RPDC/8DCFUU</a>	-égulateur de pression motorisé de type /D
<a href="#">RPDC/8DC2UU</a>	-égulateur de pression motorisé de type /D
<a href="#">RPDC2/2CDDD</a>	-OI9SLTE9- 3E 4-EMM5HN
<a href="#">RP/CDDFCDDD</a>	régulateur de précision
<a href="#">RP/CDPDCDDD</a>	L5- -ESL0
<a href="#">RP/CDÉDCDDD</a>	Transducteur /DDD 5B4
<a href="#">RP/CDÉ2CDDD</a>	Transducteurs Jellofram, série /DDD
<a href="#">RP/CD8PCDDD</a>	transducteur
<a href="#">RP/C//UCDDD</a>	1 alve proportionnelle
<a href="#">RP/C//PCDDD</a>	Transducteur de pression
<a href="#">RP/C//ÉCDDD</a>	Transducteur de type /DDD
<a href="#">RPUCUP8CDDD</a>	relais
<a href="#">RPPCDPDCDDD</a>	3étendeur
<a href="#">RPPCÉ/UCDDD</a>	Aonvertisseur 5B4 Gmonté sur le terrain7
<a href="#">RPPCÉ2PCUDD</a>	transducteur
<a href="#">RÉDCDUPCDDD</a>	(it de réparation de cylindre
<a href="#">4BN) TUDDD Type) U(M:4ND/3V/DDDD</a>	Transducteur 5B4 de type UDDD
<a href="#">Type ÉD D to U 4si -elieving</a>	-égulateur pneumatique de précision
<a href="#">RDFCD//CDDD</a>	Aylindre
<a href="#">É HVV) RPDC/ÉÉCDDD</a>	-égulateur de précision à haut débit
<a href="#">RÉ/CD2QCDDD</a>	kit de réparation pour type 2/
<a href="#">RPD./ÉÉ.D8É</a>	(it de rechange pour régulateur de pression
<a href="#">Type 2UDM/DI/2D4U/2Q</a>	-égulateur d'air en acier inoxydable
<a href="#">MMCRVCJ4C96 GRDF.DÉ8.DDD7</a>	Muper cylindre à action unique
<a href="#">RPPCÉ2PCUDDCP</a>	Aonnecteurs
<a href="#">RPPCÉ/DCDDD</a>	Transducteur 5B4 Type /2DD
<a href="#">RPDCD/FCDDD</a>	-égulateur de pression







Produit	Description
<a href="#">5200402-01A AC-IR-3Fq</a>	
<a href="#">5100841-00A SWM-1KL 140C</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">5200047-00A - HC100 A2-IS IP67 CONV</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">040000 / EV-H/A1R 54C</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">5200400-00A</a>	
<a href="#">5200030-02B</a>	Poste d'appel manuel adressable, emplacement sec
<a href="#">5200031-01</a>	Quatre stations d'appel manuelles adressables, emplacement humide
<a href="#">5101083-00A</a>	Point d'appel manuel
<a href="#">5200206-00A</a>	PLAQUE ADAPTATRICE MCP
<a href="#">CS4000</a>	
<a href="#">N1144 / EVC-PY-IS</a>	LE RÉGIME ANTI-FUMÉE EST
<a href="#">OFF CMIBR020323</a>	
<a href="#">462004</a>	
<a href="#">5200031-02B</a>	POINT D'APPEL ÉTANCHE
<a href="#">N11891</a>	ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT NS-SCI
<a href="#">5100025-04A</a>	MODULE BOUCLE M X
<a href="#">HOUSING 5100102-01A</a>	
<a href="#">040217 / EV-PP/TDT 2K 80C</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">5100026-01A</a>	
<a href="#">5150131-00A</a>	detector
<a href="#">5200801-00A- MD9908</a>	
<a href="#">040204 / EV-PP/OA120</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE + SORTIE SUBLOOP
<a href="#">5100626-00B</a>	CD-S
<a href="#">SALWICO ST-I-IS / N1422</a>	
<a href="#">SALWICO DOS3 N1115</a>	
<a href="#">002410</a>	
<a href="#">5200801-00A</a>	chauffage conventionnel
<a href="#">040202 / EV-PP/IA100</a>	Détecteur de fumée
<a href="#">040208 /EV-PP/TDT 80</a>	Détecteur de chaleur
<a href="#">N130Z</a>	.
<a href="#">5200176-00A</a>	
<a href="#">5200120-00A</a>	isolateur
<a href="#">Type N11250</a>	
<a href="#">040215 / EV-PP/TDT 2K 57C</a>	
<a href="#">5200176A</a>	ODEUR DE FUMÉE/CHALEUR
<a href="#">5100472-00B Type EV- H/A1R</a>	détecteur
<a href="#">5201010-00A</a>	
<a href="#">EC-H/A2S 58°C</a>	RÉGIME THERMIQUE CONV
<a href="#">EC-H/BS 78°C</a>	RÉGIME THERMIQUE CONV
<a href="#">HC100 A2-IS</a>	
<a href="#">MCP-C WP (GB)</a>	
<a href="#">5201115-00A</a>	DÉBITMÈTRE
<a href="#">5200219-00A</a>	SUPPORT POUR DÉBITMÈTRE
<a href="#">037174-10A/ SWM-1KL 140C</a>	



Produit	Description
<a href="#">Type N1394</a>	
<a href="#">5200037-01A</a>	
<a href="#">5100776-00A</a>	
<a href="#">5200123-00A</a>	
<a href="#">5200139-00A</a>	
<a href="#">EV-AD2</a>	Outil de programmation d'adresses Handle
<a href="#">004462-S</a>	
<a href="#">004253</a>	
<a href="#">5200260-03A</a>	
<a href="#">5100430-00A</a>	
<a href="#">040005</a>	détecteur
<a href="#">EC-PH/A1R</a>	
<a href="#">040200</a>	détecteur de fumée/de chaleur
<a href="#">040207</a>	
<a href="#">5200047-00A</a>	
<a href="#">040210</a>	
<a href="#">7107</a>	Porte-porte à armature
<a href="#">N1740</a>	poteau d'extension
<a href="#">N1741</a>	Perche télescopique
<a href="#">5200114-00a</a>	Capsule de fumée
<a href="#">GPT 7102</a>	AIMANT PORTE-PORTE
<a href="#">AG 7107</a>	Armature, montée sur la porte
<a href="#">046916 - SPB-ADAPT</a>	ADAPTATEUR DE BASE
<a href="#">N1546</a>	SIRÈNE/BALISE FLASHNI ROUGE/ROUGE IP65 24 VDC 32 TONS
<a href="#">0115477</a>	
<a href="#">5201272-00A</a>	Simulateur de flammes
<a href="#">038020 / HC100 D</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR (100C)
<a href="#">5101610-00</a>	DÉTECTEUR FUMÉE OPT CALOR 38V CD-PH
<a href="#">5200260-14A</a>	
<a href="#">5110002-00A</a>	
<a href="#">5201003-00A</a>	
<a href="#">5110003-20A</a>	
<a href="#">5150145-00a</a>	
<a href="#">5100536-03A / HC100 D IP67 LC</a>	
<a href="#">038021 / HC100 B. IP 67</a>	
<a href="#">N1744</a>	
<a href="#">009151</a>	
<a href="#">5200262-14A</a>	
<a href="#">5100774-00A</a>	base de détecteur IP-BASE
<a href="#">5100775-00A</a>	Adaptateur de base IP-ADAPT
<a href="#">5600302-00A</a>	Connecteur Push-in
<a href="#">007319</a>	Flow Guard
<a href="#">Type 5200260-11A</a>	émetteur
<a href="#">1128</a>	
<a href="#">TM-3</a>	



Produit	Description
<a href="#">7112</a>	
<a href="#">N1743</a>	
<a href="#">NS-ADAPT-IS2// NI430</a>	PLAQUE DE BASE POUR SON DÉTECTEUR
<a href="#">5200270-00A</a>	CONTRÔLE D'INDICATION IC21 WP
<a href="#">EV-AD2 5200123-00A</a>	OUTIL D'ADRESSAGE PORTATIF
<a href="#">5200112-00A</a>	TEST DIÉTÉTIQUE MULTI-STIMULUS
<a href="#">040207/ EV-PP/TDT 5Z</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR 57C
<a href="#">UV TEST LAMP UV DETECTOR TESTER</a>	
<a href="#">5101061-00A</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">5100102-01A</a>	manuel d'alarme incendie
<a href="#">pn 5201163-00A</a>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE AVEC CHAMBRE EN Y
<a href="#">007107</a>	GPT-AG ARMATURE
<a href="#">004464</a>	
<a href="#">5201168-00A</a>	DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE/CHALEUR
<a href="#">007102</a>	SUPPORT DE PORTE GPT-65KP MAG 24V
<a href="#">5201044-00A</a>	
<a href="#">5200261-11A</a>	CAPTEUR À CARTOUCHE
<a href="#">HC 100 D</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">5201167-00A</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<a href="#">5201165-00A</a>	DÉTECTEUR DE CHALEUR STATIQUE DE CLASSE C
<a href="#">5100626-00B CD-S (SUM-3)</a>	
<a href="#">SALWICO EV-P + SALWICO SPB- ADAP</a>	