



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Samwon

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque


Produit	Description
<a href="#">C37HD-20PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-10PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-10PX-1</a>	câble
<a href="#">C40HF-15PB-1</a>	
<a href="#">C40HF-20PB-1</a>	Câble d'E/S (2 m)
<a href="#">R16Q-PS5A-M</a>	
<a href="#">R1T-YC</a>	
<a href="#">R32C-YNT-V</a>	
<a href="#">R40HH-30SM</a>	Câble de connexion E/S
<a href="#">R4T-16P-S</a>	Terminal relais
<a href="#">R4T-YC</a>	RELAIS DE CONTRÔLE
<a href="#">R6T-16P-A</a>	RELAY BOARD
<a href="#">R8T-24V</a>	Relais
<a href="#">S4T-16P-202D</a>	Terminal de relais
<a href="#">SE-1H80D</a>	I/O LINK BOARD
<a href="#">TG7-1H40S IMO</a>	Carte terminale XBE Breakout
<a href="#">TG-COM 20</a>	
<a href="#">XTB-20H</a>	
<a href="#">C40HF-30PB-1</a>	Câble Connecton
<a href="#">C40HF-100PB-1</a>	TERMINAUX D'INTERFACE IO-LINK, SAMWON ACT
<a href="#">TG7-1H40L-N</a>	
<a href="#">TG7-1H40CB</a>	
<a href="#">R32C-PS5A-CV</a>	
<a href="#">C40HF-40PB-1</a>	Câble de connexion PLC
<a href="#">C40HF-65PB-1</a>	
<a href="#">SS-2P-80M-B</a>	
<a href="#">DL-72</a>	
<a href="#">SA-1H40S</a>	
<a href="#">C40HF-18PB-1</a>	Câble
<a href="#">SE-4F80D</a>	Bornier d'interface
<a href="#">XTB-50H</a>	MODULE DE LIAISON D'ENTRÉE
<a href="#">R16C-YNT</a>	Relais terminal
<a href="#">S1A-24V-2Z</a>	RELAIS STATIQUE
<a href="#">R32C-YPT</a>	Relais terminal
<a href="#">R4G 24V</a>	carte de relais
<a href="#">R16C-NS5A-16P</a>	E / S LINK RELAIS TERMINAL



Produit	Description
<a href="#">R4Q-24V</a>	
<a href="#">TG-3M20S</a>	I / O LINK BORNES
<a href="#">C40HF-15PX-1</a>	E / S CABLE LINK
<a href="#">R32G-NT</a>	
<a href="#">S4T-16P-202V</a>	
<a href="#">SU-105PT</a>	Régulateur de température
<a href="#">C40HH-20PH-XBI</a>	
<a href="#">SD94M</a>	Contrôleur de température numérique
<a href="#">C40HH-15PH-XBI</a>	câble de connexion au module d'extension
<a href="#">XTB-34H</a>	Bornier d'interface
<a href="#">S4A-24V-DS</a>	panneau relais
<a href="#">S1T-4P-202D</a>	Control Relay
<a href="#">M-107pt</a>	INDICATEUR DE SALLE DE LÉGUMES
<a href="#">C40HF-100PX-1</a>	Liaison PLC- IO de signal par câble
<a href="#">C40HF-25PX-1</a>	Liaison PLC- IO de signal par câble
<a href="#">XTB-COM20B</a>	Bornier d'interface
<a href="#">R32C-YNT</a>	Borne relais
<a href="#">XTB-LS1</a>	Bornier
<a href="#">MPT-L80P-B/BK</a>	Type de montage sur bornier : boîte de branchement
<a href="#">R4P-DC24VC</a>	
<a href="#">R4T-G6D</a>	
<a href="#">M12S-G43-V050</a>	.
<a href="#">M12S-G43-V080</a>	,
<a href="#">M12S-G43-V100</a>	
<a href="#">SD-4F40S</a>	
<a href="#">MPT-K80P-B/BLWH</a>	Boîtier à connexions multiples
<a href="#">R2G-24V</a>	
<a href="#">SA-1T50S</a>	BORNIER ACT
<a href="#">SA-1T40S</a>	
<a href="#">R4G-24V-E3</a>	Relais terminal
<a href="#">MPT-K40P-B/BLWH</a>	
<a href="#">MPT-K60P-B/BLWH</a>	
<a href="#">S4T-E3-202V</a>	Relais temporisateur analogique
<a href="#">C40HT-20S-OB32</a>	
<a href="#">C40HF-15PB-3</a>	
<a href="#">C40HT-20LB-IB32</a>	
<a href="#">R1T-4P</a>	
<a href="#">R32C-PS5A-40P</a>	Relais Terminal
<a href="#">SU-105IP</a>	Régulateur de température
<a href="#">R16C-PS5A-20P</a>	Borne relais
<a href="#">R32T-PS5A-40P</a>	
<a href="#">R32T-NS5A-40P PNP</a>	bornier
<a href="#">R32T-NS5A-40P NPN</a>	
<a href="#">R32C-NS5A-40P PNP</a>	
<a href="#">R16C-NS5A-34P NPN</a>	



Produit	Description
<a href="#">R16C-NS5A-20P NPN</a>	
<a href="#">C40HF-90PB-1</a>	
<a href="#">C40HH-20PH-XBE</a>	CÂBLE
<a href="#">C20HH-20PD</a>	CÂBLE
<a href="#">C40HH-20PD</a>	CÂBLE
<a href="#">SD-94M (RRRN)</a>	Régulateur de température et d'humidité
<a href="#">C40HF-15LB-MIN1</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MIP1</a>	
<a href="#">C40HF-20LB-MIN1</a>	
<a href="#">C40HF-20PBU-MIP1</a>	
<a href="#">C37HD-20LB-MIP1</a>	
<a href="#">TG7-1H40L</a>	
<a href="#">R32G-PT</a>	
<a href="#">C37HD-20PBU-MIP1</a>	
<a href="#">C40HF-05PB-1</a>	Relais par câble de connexion
<a href="#">R32C-NS5A-40P</a>	Carte relais
<a href="#">R32C-NS5A-8CV</a>	
<a href="#">TG7-1H40L-P</a>	Bornier
<a href="#">C40HT-20S-1756-IB32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HT-20S-1756-IV32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HT-20S-1756-OB32 (SIMPAC)</a>	
<a href="#">C40HF-150PB-OM3</a>	câble
<a href="#">C40HF-150PB-3</a>	câble
<a href="#">RIT-YC</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MINI</a>	
<a href="#">C40HF-15LB-MIPI</a>	
<a href="#">C40HF-20PBU-MIPI</a>	
<a href="#">C37HD-20PBU-MIPI</a>	
<a href="#">C40HF-20LB-MINI</a>	
<a href="#">ST540E-00/RS/DI</a>	
<a href="#">M12S-A43-V020</a>	Câble de capteur
<a href="#">SLF-9LH-IC</a>	
<a href="#">STF-#4D-IB</a>	Ventilateur Turbo
<a href="#">SU-105Ta3</a>	
<a href="#">MPT-K80P-B/BL</a>	
<a href="#">M12S-A43-V050</a>	
<a href="#">M12S-B43-V020</a>	
<a href="#">M12S-B43-V050</a>	
<a href="#">M12S-C43-V020</a>	
<a href="#">M12S-C43-V050</a>	
<a href="#">U78T-5DN-M12</a>	
<a href="#">S4A-24V-2Z</a>	Terminal de relais
<a href="#">SIO-J5G</a>	
<a href="#">R4T-16P-E3</a>	
<a href="#">C37HD-05PB-LGP</a>	Câble I/O



Produit	Description
<a href="#">C40HH-15PH</a>	Câble d'entrée/sortie
<a href="#">AHNS11</a>	Terminal de relais
<a href="#">AHN12324</a>	