



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



AlrePoduits

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

tdalmiqPaDPsePcetpID

tdalmi	nDq tm imdu
KFFFM2	/it de connexion
KFK000	-upport de montage avec vis 12
KFJAKF	6onnecteur femelle
KFASJM	couverture
AFM.0JJ59JKFK4	Transmetteur de pression relative
A9S.0JFFFJ92KN	transmetteur de pression relative
A9S.0JKFFJKKKK	Transmetteur de pression
A9S.0JKFFJK2KN	TL5N-1ETTERL DE zLE--kHN
A9S.0J9FFJJ2KK	3Lelativdruc8:Transmitter Typ A9SG
MF2.0FKFFJF	zressostat
MF2.0FFFF9F	zressostat
MF2.09FFFFK	air pressure sensor
MF2.09FFFF9F	;uba 6ontrol Diff zress
M9F.0KFF	zressostat Type M9F
M9F.0KJM	pressostat
M9A.MAJ9	interrupteur à vide
M9A.MA2F	kninterrupteur vide
M9A.0F2F	zLE--H-T5T
M9A.0F2F4 SI9mbar	pressostat
M9A.0KJ9	zressostat
MJF.02FF9C	pressostat différentiel
MA9.0K2KFFFFFKF	Transmetteur de pression différentielle
M0K.099FFCK9	Transmetteur Lelativdruc8:Type M0K
M0K.0JJFFCKM4 F...JA bar	Transmetteur Druc8transmetteur
M09.0FFFFCK2K	Transmetteur de pression
M09.0K2FFCK2K	Transmetteur de pression différentielle
M09.0KSFFKFFK	6apteurltransmetteur de pression différentielle
M09.0KSKFCK2K	Transmetteur de pression
-TE6/DH-E DkNP KFJAKF	-tec8dose
MF2.0FF9FF	zressostat différentiel
MF2.09F9FF	
M00.0KAFKAFK	capteur de pression
M0K.AKAFFCKK	Transmetteur de pression
M0K.099FFCK7	Transmetteur de pression relative
AFK.0JKKFJKSK	6apteur de pression
A9S.0JKKFJKSK	Transmetteur de pression



Produit	Description
JMT-203XF	Thermostat d'ambiance avec commande de ventilateur
H530978 / JDL-116 A	Pressostat différentiel
G8000299 / TPS 1	Capteur de point de rosée
D4780572 / WFRRN-210.018	Moniteur de point de rosée
D4780587 / WFRRN-240.018	Moniteur de point de rosée
RTKSA-204.020	thermostat antigel
JZ-31	Contrôleur de fixation pour montage sur tube RTKSA JZ-31 KA999903
JTL-8NRW(TW/STB)	Thermostat de chauffage à air avec limiteur de température de sécurité
RTKSA-001-301	THERMOSTAT À IMMERSION
THK-2-100	POCHE
E6120038 / JTL-8 NR	Thermostat de chauffage à air
JZ-29	Kit de fixation pour thermostats capillaires
WSERD-534.446	
JA060600 / JSF-4E	contrôleur de débit
JSL-1E	Relais à girouette
NTHK-2-100	
THK-2-100 for RTKSA-001.300	
JZ-29 for RTKSA-001.300	
JDL115-ALRE 100-1000	PRESSOSTAT PA
RTKSA-001.200	Capillaire universel
G9050020	Sonde de température montée en surface
P/N: G9270010, Type: MDEKD-940.000	transmetteur de pression différentielle
RTBSS-110:250/10	Thermostat de armoire de contrôle
RTBSS-110.250/04	Armoire de commande
THK-2-200	Bulb Well
JTL-13A	Thermostat de sécurité