



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)





Produit	Description
<a href="#">MFB-VA</a>	indicateur
<a href="#">DF21A1C5G2AS2</a>	Indicateur de niveau à palettes rotatives
<a href="#">DF21-A1C5E1G1AZM1V</a>	Indicateur de niveau à palettes rotatives
<a href="#">DFPMC5-H0U1X</a>	Unité de commande DFPM
<a href="#">MFD-NN-SDK</a>	Indicateur de niveau de membrane MolosMembran
<a href="#">DF21A1C1G2AM1VLW500</a>	indicateur de niveau à voilure tournante
<a href="#">SIS-065-5</a>	interrupteur de fin de course à levier
<a href="#">VF13A3B0C8S0H0T0E1P0R3LA1000</a>	Indicateur de niveau à tige vibrante MolosVibro
<a href="#">VF13A3B0C8S0H0T0E1P0R3LA0500</a>	Indicateur de niveau à tige vibrante MolosVibro
<a href="#">MFB-EMFB-EAA /Sn: 00090912</a>	Indicateur de niveau membrane
<a href="#">DF11A1C1G1A"S1</a>	
<a href="#">DF23A1C5G3ER6M2VLV0400</a>	Alarme de niveau
<a href="#">KE-XCM-A110-5</a>	interrupteur de fin de course mécanique câble de 5 m
<a href="#">DF25A1C5F2ET1VLR150W00</a>	Indicateur de niveau à voilure tournante MolosRoto
<a href="#">VF12A3B0C8S0H0T0E0P0R3</a>	indicateur de niveau à tige vibrante
<a href="#">DF25A4B1C5F2ER1ZT1VLR500W00</a>	Indicateur de niveau à voilure tournante MolosRoto
<a href="#">DF21A1C5G3E</a>	Indicateur de niveau à voilure tournante MolosRoto
<a href="#">KE-XCM-A110-0-B0</a>	interrupteur de fin de course mécanique câble de 10 m
<a href="#">KLG-FSZ065IG2½AL0-LMS</a>	attelage fixe
<a href="#">KCT-SSZ065-065AL-SP-LMS</a>	raccord de tuyau
<a href="#">DF21A1B1C5G2ES2LW220</a>	Indicateur de niveau à palettes rotatives
<a href="#">DF25 / DF25A1C5F2ET1LR150W00</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G3EM2VU5</a>	Indicateur de niveau de lame rotatif Molosroto
<a href="#">DF22A1B1C5G3EM2VLP100U5</a>	
<a href="#">DF21A1C5G3AX3WL100</a>	Indicateur de niveau à palette rotative MolosRoto
<a href="#">DF28A1B1C5E1G3ER1S2LE 0350KDHVP9</a>	
<a href="#">RF11-C5G2"S1</a>	
<a href="#">KE-LSZ110IG4 AV0-SP-LMS-B0</a>	
<a href="#">DF22A1C5F2EZT2LP150</a>	interrupteur de limite
<a href="#">DF27A1C1E1G3ER1X2LS1000</a>	Indicateur de niveau à palettes rotatives
<a href="#">DF21A1C1G3ET2V</a>	
<a href="#">SES-080-5</a>	pivotement MOLloSwing levier interrupteur de fin de course
<a href="#">SES-100-5</a>	
<a href="#">MFD-VN-B0</a>	
<a href="#">KC-LG16M-10</a>	
<a href="#">KC-CT12M6</a>	
<a href="#">DF21A1C5D1H2G1EM1VWL050U5</a>	
<a href="#">DF24A1C5H1E74F2ER7U1XZM2VLR250W00VR</a>	Indicateur de niveau de palette rotative
<a href="#">DF27A1C5H1E74F2AR1ZT1LS4000Z1</a>	
<a href="#">DF24A1C5F2ER6M2VLR150W00</a>	
<a href="#">DF27A1C5E1G3ER1T2LS1000</a>	indicateur de niveau rotatif
<a href="#">SES-050-0</a>	
<a href="#">MFB-EA IP66</a>	Indicateur de niveau de membrane MolosMembran
<a href="#">DF21A1B2C1D2E0-G3ET2U5-SM3E</a>	
<a href="#">DF23A1C5E1G3ER7U1XT2VLV0400</a>	Alarme de niveau rotative

Produit	Description
<a href="#">KI-BES00E3-BP2-2</a>	
<a href="#">SIS-065-2</a>	
<a href="#">DF24A1C5H8F2ER6M2VLR300W45VR</a>	
<a href="#">LF20-B84A3AD1A1</a>	
<a href="#">DF21A1C1G3ET2U5-SM3E</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">DF11A1C1G2A</a>	
<a href="#">DF21A1C1G2AS2V / 9031 80 20</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">DF21A1C1G3AZS2LW150</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-2</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">KI-SZ075IG2½AL2-M2</a>	Raccord fixe MolosSwitch
<a href="#">DF21A1C1G3AM2V</a>	
<a href="#">DF21A2C5G5EM2V</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">SIS-100-2-B9</a>	Interrupteur de fin de course à levier pivotant MolossWing
<a href="#">DF27A1C5E1G3ER1Z1X3LS7000</a>	
<a href="#">DF22A1C6F2AT2LP 100U5</a>	Indicateur de niveau à palettes rotatives
<a href="#">DF22A1B1C5F2EZM2VLP 200U5</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-0B9</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">DF21A1C1G2AS2</a>	
<a href="#">MFE-ANN</a>	indicateur de niveau de membrane
<a href="#">DF21A1C1G2AS2</a>	
<a href="#">DF21A1C5U8D1H2G6EM1VWL050</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">DF21A1C5U1XE4G3ER8M2VLW300</a>	
<a href="#">SM1A</a>	écrou hexagonal G1" en AlMgSi
<a href="#">DF11A1C5U1G1A-S1</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">QV040-GG-AA-NR</a>	
<a href="#">DF23A1C5G3ER6T2VLV0400</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">DF11A1C1U1G1A-S1</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">MFEF-EE (IP65)</a>	indicateur de niveau de membrane
<a href="#">DF27A1C5F2AT2LS1000</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">DF28A1C5E1G3ER1K1LE 0350KD</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">KC-PG-LGCT16</a>	Dispositif de paramétrage
<a href="#">DF21A1B3C5G1AS2V</a>	
<a href="#">KE-XCM-A110-0B9</a>	Interrupteur de fin de course mécanique avec câble de 10 m
<a href="#">KI-XCM-B356-5-2</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">DF21A1B1C1U5G3ET2</a>	Sonde
<a href="#">DF21A1B2C5U5D2E0-G3ET2-SM3E</a>	indicateur de niveau à palette rotative
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-0</a>	
<a href="#">KI2-FSZ110IG4 AL0-M1-LM-B9T</a>	
<a href="#">KB-FSZ110IG4-AL-G</a>	
<a href="#">K-SSZ110-100AL-LM</a>	
<a href="#">KE-FSZ110IG4 AL0X</a>	
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-2B9</a>	Interrupteur de limite
<a href="#">QV050-RR-AA-NRE</a>	